



YARN MASTER® ZENIT*

Primeiro arranque Passo a passo Loepfe Brothers Ltd. Kastellstrasse 10 8623 Wetzikon / Suíça

 Telefone
 +41 43 488 11 11

 Fax
 +41 43 488 11 00

 E-Mail
 service@loepfe.com

 Internet
 www.loepfe.com

O presente manual de operação é protegido pelo direito de autor e destina-se única e exclusivamente para uso interno.

A reprodução e disseminação completa ou parcial deste manual de operação para terceiros, mesmo que seja na forma de extratos, assim como a utilização e/ou a divulgação do seu conteúdo não são permitidas sem autorização escrita da Loepfe Brothers Ltd., salvo para uso interno.

YarnMaster® é uma marca registada da Loepfe Brothers Ltd. na Suíça e/ou em outros países.

© 2019 Loepfe Brothers Ltd., Suíça

1 Instalação



2 Conexões LZE-V

Lado frontal



Interface USB (porta USB) para importação / exportação de ajustes e dados bem como imagens do ecrã.

Uma tampa removível protege a interface USB de pó e humidade.

Lado posterior



Designação	Тіро	Descrição
Power	Sub D PSC	Alimentação elétrica 24 VDC
		Contato 1 (+) 24 VDC
		Contato 2 não conectado
		Contato 3 (–) 0 VDC
		Esta conexão deve apenas ser alimentada com 24 VDC!
\bigcirc	Conexão roscada	Terra
		Este ponto de aterramento separado deve PERIGO ser conectado à terra!
LOEPFE 1	Sub-D conector de 9 pinos	Conexão bus de 2 fios Loepfe (L2B)
PWR	LED verde/vermelho	Alimentação elétrica OK
HDD	LED vermelho	Drive compact-flash ativo

Designação	Тіро	Descrição	Descrição		
Φ	Microinterruptor (alimentação lig/desl)	LED verde	Tocar < 1 s	Comutação controlada para modo stand by pelo sistema operativo (LED fica laranja)	
		LED verde	Pressionar > 1 s	Apenas em caso de emer- gência!	
				Comutação forçada, não controlada para modo standby (LED fica laranja)	
		0	Dados que a serão perdid	inda não foram guardados los!	
		LED laranja	Tocar < 1 s	Iniciar (LED fica verde)	
LAN 1	RJ45	Conexão dedicada para IP LZE-V Faceless: 192.168.1.200 (predefinido)		LZE-V Faceless: o)	
LAN 2	RJ45	Conexão para rede IP: DHCP (predefinido)			
● <u>∕</u> _∎	USB 2.0	Conexão USB			
‡ ₽°	Display port (HDMI)	DP, resolução máxima 1600 x 1200			
COM 1	Sub-D conector de 9 pinos	RS 485			
COM 2	Sub-D conector de 9 pinos	RS 232			



- 1 Navegação principal
- 2 Conteúdo do menu (lista, visão geral, detalhes)
- 3 Caminho de navegação
- 4 Barra de seleção para grupo/fuso ou artigo
- 5 Janela de mensagem
- 6 Mensagens que requerem intervenção
- 7 Filtro de seleção de dados (menus dashboard, supervisão e qualidade)
- 8 Login / nível de acesso
- 9 Seleção do idioma
- 10 Ajuda on-line
- 11 Botões de ação / botões de função
- 12 Estado de conexão (Ethernet / MillMaster TOP / Remoto / Data Exist)
- 13 Nível de utilizador ativo / utilizador logado
- 14 Data / hora
- 15 Versão de software
- 16 Comutação Loepfe / Savio GUI (LZE-V Faceless)

Botões de função



Seleção do idioma













Criar screenshot / guardar em pen drive



Criar relatórios / guardar em pen drive



Exportação / importação de dados



Voltar



Próximo



Editar ajustes



Confirmar seleção / entrada



Cancelar seleção / entrada



Desfazer entrada



Copiar artigo

Iniciar partida / grupo



Parar partida / grupo



Ajuste (grupos / fusos em produção)



Reset dados de supervisão / dados de qualidade



Alterar palavras-passe



Logout / logout utilizador



Adicionar novo utilizador



Apagar utilizador



Confirmar última mensagem



Confirmar todas as mensagens



Atualizar firmware



Informação de entrada

4 Seleção do idioma

1. Tocar no botão do idioma.

Login Nome do utilizador

Foreman

Operator

Serviço

ALPHA

 Selecionar o idioma desejado para a operação.



5 Login / Nível de acesso

1. Tocar no botão Login.

2.	Selecionar o utilizador "Foreman".
	(Todos os ajustes requerem login do mestre
	durante a primeira colocação em funcionamento.)

- Tocar no campo de entrada de palavra-passe.
- 4. Entrar palavra-passe do nível mestre (=12911291).
- 5. Confirmar a entrada com 🗹
- 6. Confirmar a palavra-passe/login com 🗹 .



! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Q W E R T Y U I O P () A S D F G H J K L & %

Nível palavra-passe

Mestre

Operador

Servico

-	r.		a.	Ē	÷	÷
2	Ľ	ľ	N	I.	L	

Ajustar data e hora 6

Serviço > Configuração > Data e hora

1. Ativar o modo de edição com 🖉.



- 2. Entrar data/dia.
- 3. Entrar a hora (hora, minutos, segundos).
- 4. Confirmar cada entrada com 🧹.





- 5. Guardar a data e a hora com
- 6. Confirmar o pop-up "Guardar ajustes de data e hora".

7 Atualização de firmware

SERVIÇO > Sistema > Atualização firmware

	E	ŀ	
	-		

Módulo mestre, versões de bootloader e firmware

As versões mostradas no campo "Módulo mestre" e no campo "Fusos" devem corresponder com as versões mostradas no campo "Arquivo firmware".

- » Número de versão vermelho: não há correspondência
- » Número de versão cinza: TK offline

Serviço 🗅 Sistema G1 (ARTICLE1) 🗅 Atualização f	irmware				
Arquivo firmware		Módulo n	nestre		
Módulo mestre	2.0.7.0	Versão			2.0.7.0
Bootloader	2.0.48.85	Estado da a	tualização		Aplicação
Firmware	4.2.51.35				
Progresso da actualização		Fusos			
Módulo mestre	100%	Fuso	Firmware	Bootloader	
				<u> </u>	
TK (Bootloader / Firmware)	0 %	1	4.2.32.230	2.0.30.179	
		2	4.2.32.230	2.0.30.179	
		3	4.2.50.127	2.0.48.85	
		4	4.2.50.127	2.0.48.85	
		5	4.2.50.127	2.0.48.85	

Atualização firmware

Se as versões não forem compatíveis é necessário atualizar o firmware correspondente:

- 1. Ativar o modo de edição com
- 2. Iniciar a atualização do módulo mestre com 比
 - » O estado da atualização é indicado na barra de progresso.



Pode levar um certo tempo (30 s) até o fim da atualização e o próximo botão de atualização ficar ativo!

- 3. Iniciar a atualização do TK (Bootloader / Firmware) com 탈
 - » O estado da atualização é indicado na barra de progresso.
 - » [] (Atualização firmware) é indicado para todas as cabeças detetoras que não correspondem.
 - » **PR**
- 📙 é mostrado após uma atualização bem-sucedida.
- 4. Verificar a versão de firmware e bootlader dos fusos.
- 5. Terminar a atualização da firmware.

8 Controlar e completar os ajustes básicos

AJUSTES > Máquina

> Ajustes básicos

1. Ativar o modo de edição com



2. Controlar e completar os ajustes básicos:

Tipo de máquina	Apenas leitura
Nome da máquina	Entrar o nome (opcional)
Link MillMaster	Lig. / Desl.
Fusos totais	Entrar número total de
	bobinadeiras na máquina
Título do fio	Selecionar unidade
	(p.ex., Nm, Ne)
Tipo de cabeça detetora	Tipo de cabeça detetora
	instalado (D, DF, DFP)
Comprimento. de controlo	
de emendas	Usar ajuste predefinido
Turnos anterior	km / kg

3. Guardar os ajustes com



- 4. Confirmar o pop-up "Guardar ajustes da máquina" com 🗹 .
- 5. Retornar para a visão geral com

> Ajustes predefinidos de grupos

- 6. Utilizar os ajustes predefinidos.
- 7. Retornar para a visão geral com 🚺

Ajustes básicos	
Tipo de máquina	Schlafhorst ACX5/AC6
Nome da máquina	(MA 1)
Link MillMaster	Desl.
Fusos totais	10
Título do fio	Nm
Tipo de cabeça detetora	DFP
Compr. de controlo de emendas	35cm
Turno anterior	km

Ajuste predefinido grupo	
Compr. pulso tambor ranhurado	9.2mm
Redução ajuste fino	0%
Redução troca de bobina cruzada	0%
Supervisão de laços	Lig.
Limiar sinal estático do fio	40%
Limiar sinal dinâmico do fio	25%

- > Recolha de dados predefinida
- 8. Utilizar os ajustes predefinidos.

Recolha de dados predefinida	
Comprimento da janela	100 km

9 Preparar grupo

AJUSTES > Grupo (Lista)

- 1. Selecionar grupo n.º 1.
- Clique duplo em grupo n.º 1 na lista abre a visão geral dos respectivos ajustes de grupo.

 Ativar o modo de edição com (61	1	
---	----	---	--

Ajustes 🗅 Grupo 🗅 G1 🗅 Lista Grupo N.º Prim. Último TK Pilot Estado Part 1 5 DFP 2 Definido 1 2 1 5 DEP 2 Parado DON

> Ajustes do grupo

- Primeiro fuso / Ultimo fuso: Entrar a área de fusos (primeiro e último fuso do grupo).
- **5.** Artigo: Tocar em campo de entrada e selecionar um artigo predfinido da lista de artigos.

Ajustes do grupo	
Primeiro fuso	1
Último fuso	5
Fusos pilotos	2
Tipo de cabeça detetora	DFP
Partida	DOM
Artigo	MM 1

> Ajustes opcionais

6. Utilizar os ajustes predefinidos.

Ajustes opcionais	
Compr. pulso tambor ranhurado	9.2mm
Redução ajuste fino	0%
Redução troca de bobina cruzada	0%
Supervisão de laços	Lig.
Limiar sinal estático do fio	40%
Limiar sinal dinâmico do fio	25%

> Recolha de dados

7. Utilizar os ajustes predefinidos.

Recolha de dados Comprimento da janela 100 km

8. Confirmar as entradas do grupo com 💟

10 Iniciar grupo

AJUSTES > Grupo (Lista)

- 1. Selecionar grupo n.º 1.
- 2. Iniciar o grupo com
- 3. Confirmar o pop-up "Iniciar grupo" com 🗹 .

Ajuste Grup	s > oo	Grupo	> G1 >	Lista	(RAP)
N.º	Prin	. Últin	no TK	Pilot	
1	1	5	DFP	2	
2	1	5	DFP	2	Gen

- O ajuste do fuso é iniciado:
- » A"Produção" é indicada na coluna "Estado" e "Ativo" na coluna "Ajuste"

N.º F	Prim.	Último	тк	Pilot	Estado	Partida	Artigo	Ajuste	Desv
1 2	2	5	DFP	2	Produção	25-02-2015	ALPHA	Ativo	2%

- » 📙 🗗 (Ajuste) é mostrado para todas as cabeças detetoras.
- 4. Iniciar e supervisionar individualmente o número correspondente de fusos piloto.
 - » A indicação 🖁 🚽 de cada fuso piloto apaga quando o ajuste (adaptação) for concluído.

Após um ajuste bem-sucedido de todos os fusos piloto:

» Aparecerá "Concluído" na coluna "Ajuste".

0]

N	l.º Prim.	Último	тк	Pilot	Estado	Partida	Artigo	Ajuste	Desv
1	2	5	DFP	2	Produção	25-02-2015	ALPHA	Concluído	2%

Em seguida, deve ser realizado um ajuste para cada fuso que não é fuso piloto.

» A indicação H d de cada fuso que não é fuso piloto apaga quando o ajuste (adaptação) for concluído.

> Se "Concluído [x]" for mostrado após um ajuste, não foi possível concluir o ajuste com todos os fusos piloto. Neste caso é recomendado repetir o ajuste com outros fusos piloto! Os demais fusos só podem ser iniciados quando for indicado o estado "Concluído" para o ajuste!

Ecrã da cabeça detetora

				Ir	ndicação da cabeça de
Tipo de classe	F 0 F00		n - Botão - não	classificado	Longo - não classifi
F	50 G00		5 - Curto - não	classificado	Fino - não classifica
H / H1					
com • = Corte por classe	e sem • = Corte por canal		77 Título		SFI/D
			5 C Título curto	1	r vcv
[0 coo	d 🕘 D 00		com • = mei	nos se	em • = mais
com • = Parte mais fina	sem • = Parte mais grossa	3			
			n [Cluster	botão	UP Fio superior
5 S1	🖝 🧜 R1		5 [Cluster	curto	ل Laço
1 11	[] 01		L Cluster	longo	
com • = claro	sem • = escuro		E Cluster	fino	
Tipo de corte			F (mat. estra	anha)	F Cluster
n Botão	🚽 👝 Emenda	botão	com • = cla	ro se	em • = escuro
5 Def. curto	J 5 Emenda	curto			
Def. longo	Emenda 🕹 🕹	longo	P (sintético))	
bef. fino	Emenda 占	fino	Repor		
Loepfe	gnifica ALARME (alcançado núm	. de repetições)	Indicação	piscando signific	a ALARME (alcançado núm. de rep
Loepfe	gnifica ALARME (alcançado núm	. de repetições)	Indicação	piscando signific	a ALARME (alcançado núm. de rep
Loepfe	gnifica ALARME (alcançado núm	. de repetições)	Informações do si	piscando signific	a ALARME (alcançado núm. de rep
Loepfe	gnifica ALARME (alcançado núm diano de la constancia de		Informações do si	piscando signific	a ALARME (alcançado núm. de rep
Loepfe Fiso Fio correndo - desvio do	gnifica ALARME (alcançado núm diametro (título) o diâmetro (título)	. do repetições) ≤ +/- 10% > + 10%	Informações do si	piscando signific stema bina cruzada	a ALARME (alcançado núm. de rep
Loepfe Fuso Fio correndo - desvio do Fio correndo - desvio do Fio correndo - desvio do	gnifica ALARME (alcançado núm diâmetro (título) o diâmetro (título) o diâmetro (título)	. do repetições) ≤ +/- 10% > + 10% > - 10%	Informações do si Ajuste Troca da bo	piscando signific stema bina cruzada o comunicação fuz	:a ALARME (alcançado núm. de rep
Loepfe Fuso Fio correndo - desvio do Fio correndo - desvio do Fio correndo - desvio do	gnifica ALARME (alcançado núm o diâmetro (título) o diâmetro (título) o diâmetro (título)	≤ +/- 10% > + 10% > - 10%	Informações do si do Ajuste Troca da bo S Aguardand D C Aguardand D C Aguardand	piscando signific stema bina cruzada o parâmetros da c	a ALARME (alcançado núm. de rep so so entral
Loepfe Fuso Fio correndo - desvio do Fio correndo - desvio do Fio correndo - desvio do Fio correndo - desvio do	gnifica ALARME (alcançado núm o diâmetro (título) o diâmetro (título) o diâmetro (título)	. do repetições) ≤ +/- 10% > + 10% > - 10%	Informações do si Ajuste Troca da bo S Aguardandi Fiso bloque O	piscando signific stema bina cruzada o comunicação fu: o parâmetros da c caado, grupo não er	a ALARME (alcançado núm. de rep so entral n produção
Loepfe Fuso Fio correndo - desvio do Fio correndo - desvio do Fio correndo - desvio do Fio correndo - desvio do Alarmes técnicos	gnifica ALARME (alcançado núm o diâmetro (título) o diâmetro (título) o diâmetro (título) o diâmetro (título)	≤ +/- 10% > - 10%	Informações do si Ajuste Ajuste Ajusta Aju	piscando signific stema bina cruzada o comunicação fu o parâmetros da cr sado, grupo não er	e ALARME (alcançado núm. de rep so entral n produção
Loepfe Fiso Fis correndo - desvio da Fiso correndo - desvio da Fiso correndo - desvio da Fiso correndo - desvio da Fiso correndo - desvio da Alarmes técnicos RL I Alarme técnicos	gnifica ALARME (alcançado núm o diâmetro (título) o diâmetro (título) diâmetro (título) diâmetro (título) (alternando) šo lâmina ou bobina (alternan	≤ +/- 10% > + 10% s + 10% s + 10% de)	Informações do si Ajuste Troca da bo P S Aguardand P C Aguardand P C P C P C P C P C P C P C P C	piscando signific stema bina cruzada o comunicação fu o parâmetros da c sado, grupo não er mware TK	a ALARME (alcançado núm. de rep so entral n produção
Loepfe Fuso Fio correndo – desvio de Calarnes técnicos	gnifica ALARME (alcançado núm o diâmetro (título) o diâmetro (título) o diâmetro (título) o diâmetro (título) so liâmina ou bobina (alternan mentação TK (alternando)	. do repetições) ≤ +/- 10 % > - 10 % > - 10 % do)	Informações do si Ajuste Ajuste Ajusta Aju	piscando signific stema bina cruzada o comunicação fur o parâmetros da cr eado, grupo não er rmware TK	a ALARME (alcançado núm. de rep so entral n produção
Loepfe Fuso Fio correndo – desvio de Fio correndo – desvio de Fio correndo – desvio de Fio correndo – desvio de Loepfe Fuso Fio correndo – desvio de Loepfe Fuso Fio correndo – desvio de Loepfe Fio correndo – de Loepfe Fio	gnifica ALARME (alcançado núm o diâmetro (título) o diâmetro (título) o diâmetro (título) o diâmetro (título) so lâmetro (título) so lâmina ou bobina (alternan mentação TK (alternando) (alternando)	. de repetições) ≤ +/- 10 % > + 10 % > - 10 % do)	Informações do si Ajuste O Troce da bo O Social da Social Ajustadand O Social da Social D Social da Social D Social da Social Cortes do Sistema	piscando signific stema bina cruzada o comunicação fuz o parâmetros da cr ado, grupo não er mware TK	a ALARME (alcançado núm. de rep so entral n produção
Loepfe Fuso Fio correndo – desvio da Fio correndo – desvio da Fio correndo – desvio da Fio correndo – desvio da Loepfe Fuso Fio correndo – desvio da Loepfe Fuso Fio correndo – desvio da Loepfe Fio correndo – desvio da Loep	gnifica ALARME (alcançado núm o diâmetro (título) o diâmetro (título) o diâmetro (título) o diâmetro (título) (alternando) so lâmina ou bobina (alternan mentação TK (alternando) (alternando) ada (alternando)	. do repetições) ≤ +/- 10% > - 10% do)	Informações do si Ajuste Ajuste Ajurdand PE Fuso bloque B Repor IF Atualizar fin Cortes do sistema Cortes do sistema Cortes do sistema	piscando signific stema bina cruzada o comunicação fuz o parâmetros da cr ado, grupo não er mware TK	a ALARME (alcançado núm. de rep
Loepfe Fuso Fuso Fiso correndo – desvio de Fio correndo – desvio de Fio correndo – desvio de Fio correndo – desvio de Alarmes técnicos RL B Alarme técnico RL B Fio alimentaçã RL B Fina alimentação Fina aliment	gnifica ALARME (alcançado núm o diâmetro (título) o diâmetro (título) o diâmetro (título) o diâmetro (título) (alternando) (alternando) ada (alternando) para zero (alternando) uso (alternando)	. do repetições) ≤ +/- 10% > + 10% > - 10% do)	Informações do si Ajuste Aju	piscando signific stema bina cruzada o comunicação fus o parâmetros da cr aado, grupo não er mware TK so por para zero	a ALARME (alcançado núm. de rep se altra l n produção
Loepfe Fuso Fic correndo – desvio do Fic correndo – desvio do Alarmes técnicos Fil do Alarmes técnicos Fil do Alarmes técnicos Fil do Alarmes técnicos Fil do Fic alimentaçã Fic alimenta Fic alimentaçã Fic alimenta Fic alime	gnifica ALARME (alcançado núm o diâmetro (título) o diâmetro (título) o diâmetro (título) o diâmetro (título) (alternando) (alternando) (alternando) para zero (alternando) uso (alternando)	. de repetições) ≤ +/- 10% > + 10% > - 10% rdo	Informações do si R d Ajuste O Troca da bo P S Aguardand P R Fuso bloque R Beor U S Atualizar fir Cortes do sistema O Corte do sistema O Corte do sistema O Corte do sistema O Corte pelo O Corte pelo O Corte pelo	piscando signific stema bina cruzada o comunicação fu: o parâmetros da cr aado, grupo não er mware TK so pop para zero opperador (tecla rep do limite D zeoulo	a ALARME (alcançado núm. de rep se al
Loepfe Fuso Fis correndo - desvio do Fio correndo - desvio do Fio correndo - desvio do Fio correndo - desvio do Fio correndo - desvio do Alarmes técnicos RL 0 Alarme técnico RL 0 Alarme técnico RL 0 Alarme técnico RL 0 Fin a or repor RL 0 Finha a or repor	gnifica ALARME (alcançado núm o diâmetro (título) o diâmetro (título) o diâmetro (título) o diâmetro (título) (alternando) ada (alternando) papa zero (alternando) uso (alternando)	. de repetições) ≤ +/- 10% > + 10% > - 10% . de)	Informações do si A diste A diste	piscando signific stema bina cruzada o comunicação fu o parâmetros da cr sado, grupo não er mware TK so por para zero opprador (tecla reg do limite D regulad	a ALARME (alcançado núm. de rep so entral por cabeça detetora) dor luminosidade
Loepfe Fuso Fis correndo – desvio do Fio correndo – desvio do Alarmes técnicos Fil d' aname técnicos	gnifica ALARME (alcançado núm o diâmetro (título) o diâmetro (título) o diâmetro (título) o diâmetro (título) (alternando) (alternando) (alternando) para zero (alternando) uso (alternando) uso (alternando)	≤ +/- 10% > + 10% > - 10% do)	Informações do si Informações d	piscando signific stema bina cruzada o comunicação fu o parâmetros da cr cado, grupo não er rmware TK so por para zero operador (tecla reg lo límite D regulad lo límite D regulad	a ALARME (alcançado núm. de rep a comparado núm. de re
Loepfe Fuso Fio correndo – desvio do Fio correndo – desvio do Fio correndo – desvio do Fio correndo – desvio do Fio correndo – desvio do Alarmes técnicos Alarme técnicos Alarme têxteis Alarmes têxteis Alarmes classe Alarme officiality	gnifica ALARME (alcançado núm o diâmetro (título) o diâmetro (título) diâmetro (título) diâmetro (título) io lâmina ou bobina (alternan mentação TK (alternando) (alternando) para zero (alternando) uso (alternando) uso (alternando)	≤ +/- 10% > + 10% > > - 10% rde)	Informações do si Ajuste Troca da bo P S Aguardand P S S Aguardand P S S Corte do fui P S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	piscando signific stema bina cruzada o comunicação fu o parâmetros da c cado, grupo não er mware TK so por para zero operador (tecla rej do limite D regulad iste	a ALARME (alcançado núm. de rep
Loepfe Fuso Fio correndo – desvio de Fio correndo – desvio de Fio correndo – desvio de Fio correndo – desvio de Fio correndo – desvio de Alarmes técnicos RL I Alarme técnico RL I Fio correndo – desvio de Loepfe Fuso Alarmes técnicos Alarmes faxles Alarme Classe Alarme Pit Limit	gnifica ALARME (alcançado núm o diâmetro (titulo) o diâmetro (titulo) o diâmetro (titulo) o diâmetro (titulo) o lâmina ou bobina (alternan mentação TK (alternando) (alternando) para zero (alternando) para zero (alternando) para zero (alternando)	do repatições) ≤ +/- 10% > + 10% > - 10%	Informações do si Ajuste Troca da bo P S Aguardand P F Aguardand P F Fuso bloque B B Repor Atualizar fu Cortes do sistema O Corte do tu D F Falha ao rej O Corte do u D F Falha ao rej O Corte do u D F Falha ao rej O Corte do cor D Ultrapassa O Corte do cor D Ultrapassa O Corte do cor	piscando signific stema bina cruzada o comunicação fur o parâmetros da cr cado, grupo não er rmware TK so por para zero operador (tecla rep do limite D regulad ste regulad ste	a ALARME (alcançado núm. de rep so entral n produção por cabeça detetora) dor luminosidade



Loepfe Brothers Ltd. 8623 Wetzikon/Switzerland Phone +41 43 488 11 11 Fax +41 43 488 11 00 info@loepfe.com www.loepfe.com