



YARN MASTER® ZENIT*



版本 5.9.x.x / 03.2019

Loepfe Brothers Ltd. Kastellstrasse 10 8623 Wetzikon/Switzerland

 电话:
 +41 43 488 11 11

 传真:
 +41 43 488 11 00

 电子邮件:
 service@loepfe.com

 互联网:
 www.loepfe.com

本说明书受版权保护。

除了内部使用外,如果没有得到Loepfe Brothers Ltd.公司的书面授权,不得给与第三方,或以任何方式复制,乱弃或告知他人本说明书的全文或部分内容。

YarnMaster[®]是Loepfe Brothers Ltd.公司在瑞士以及其它国家的注册商标。

© 2019 Loepfe Brothers Ltd., Switzerland

1 安装



2 连接 LZE-V

前侧



USB接口用于输入/输出设定和数据以 及截屏图。

USB接口上安装有一个可取下的盖子, 防止灰尘和湿气进入。

背侧



标志	类型	说明
Power(电源)	Sub D PSC	供电 24 VDC
		接点 1(+) 24 VDC
		接点 2 不接
		接点 3(-) 0 VDC
		▲ 这个接口只能连接24 VDC电源! 注意
\bigcirc	螺纹连接	保护接地
		这个独立的接地点必须与保护接地相接!
LOEPFE 1	Sub-D, 9极插头	连接Loepfe 2线总线 (L2B)
PWR	发光二极管, 绿色 / 红色	供电正常
HDD	发光二极管,红色	小型闪存卡驱动器工作

标志	类型	说明		
Φ	微开关 (电源,开/关)	发光二极管, 绿色	点击 < 1 秒钟	由操作系统控制的关机, 进入待机模式 (发光二极管变成橙色)
		发光二极管,	按	只在紧急状况!
		绿巴	> T 72777	强制而无控制的关机,进入 待机模式(发光二极管变成 橙色)
		1	未存储的数	据将会丢失!
		发光二极管, 橙色	点击 <1秒钟	开机 (发光二极管变成绿色)
LAN 1	RJ45	LZE-V 无面板专用接口 IP: 192.168.1.200(默认)		
		注意:LAN 1 IP地址改变错误,会导致LZE-V丢失连结到 Savio PC 需要的通讯!		
LAN 2	RJ45	网路接口 IP: DHCP(默认)		
●~~ <u></u>	USB 2.0	接口,USB		
‡ D °	显示屏接口 (HDMI)	DP, 最高分辨率1600 x 1200		
COM 1	Sub-D, 9极插头	RS 485		
COM 2	Sub-D, 9极插头	RS 232		

3 操作界面 / 导航



4

- **1** 主导航
- 2 菜单内容(清单、总览、细节)
- 3 导航路径
- 4 组群/锭或纱种的选择条
- 5 信息窗
- 6 需要采取动作的信息
- 7 数据选择过滤器(面板,监控以及品质管制菜单)
- 8 登录 / 读写权
- 选择语言
- 10 帮助
- 11 动作键/功能键
- 12 连接状态(以太网 / MillMaster TOP / 远程 / 数据存在)
- 13 目前使用者层级 / 登录的使用者
- 14 日期/时间
- **15** 软件版本
- 16 切换 Loepfe / Savio GUI (LZE-V 无面板)

功能键



4 选择语言

- 1. 点击语言按钮。
- 2. 选择想要的操作语言。



语言	×
English	P Ý
Deutsch	Korean
Español	Português
Français	Ру́сский

5 登录

1. 点击登录按钮。

- 选择使用者 "Foreman"。
 (启动起始化时,所有设定都需要以领导身份登录)
- 3. 点击密码栏位。
- 4. 输入领导密码 (=12911291)。



材料			
COTTON			
! 1 2	3 4 5 6	ō 7 8 9	0 💌
QWE	RTYU	JIOP	()
AS	DFGH	JKLE	۷ %
zx	CVBM	N M + -	

5. 确认输入 🗹。

6 设定日期和时间

服务 > 设置 > 日期和时间

- 1. 激活编辑模式,点击 🖉。
- 2. 输入日期/时间。
- 3. 输入时间(时、分、秒)。
- 4. 确认每一笔输入 🗹。





5. 储存日期和时间 🗹。

6. 确认弹出窗口"存储日期和时间设定" 🔽。

第一次启动 Zenit*

7 固件升级

服务 > 系统 > 固件升级



主模块、引导装载程序和固件版本

"主模块"栏位里所显示的版本以及"锭数"栏位里的版本,必须与"固件文件"栏位里显示的版本相互吻合。

- » 红色版本号:不吻合
- » 灰色版本号: 检查头离线

服务 > 系统 > 固件升级					
固件档案		主模块			
主模块	2.0.7.0	版本			2.0.7.0
引导装载程序	2.0.48.85	更新状态			应用
固件	4.2.50.127				
更新过程状态		锭数			
主模块	100%	锭	固件	引导装载程序	
				A	
TK (引导装载程序 / 固件)	0%	1	4.2.32.230	2.0.30.179	
		2	4.2.32.230	2.0.30.179	
		3	4.2.50.127	2.0.48.85	
		4	4.2.50.127	2.0.48.85	

执行固件升级

如果版本不吻合,必须执行固件升级:

- 1. 激活编辑模式,点击
- 2. 点击 💽 开始主模块升级。
 - »升级状态会显示在进度条。



- 3. 使用 💽 开始检查头升级(引导装载程序 / 固件)。
 - »升级状态会显示在进度条。
 - » **提**F (Update Firmware) 固件升级会显示在版本不吻合的检查头上。
 - » **尸**月 会显示在升级成功的检查头上。
- 4. 检查锭子固件和引导加载器版本。
- 5. 结束固件升级。

8 检查以及完成基础设定

设定 > 机器

- > 基础设定
- 1. 激活编辑模式,点击
- 2. 检查并完成下列基础设定:

机器型号	唯读
机器名称	输入机器名称(可选)
MillMaster 连接	开/关
总锭子数	输入机器总锭子数
细纱支数单位	选择单位 (Nm、Ne、 Tex、Den)
检查头型号	选择安装的检查头型号
	(D, DF, DFP)
捻接检测长度	使用默认设定
先前班别	km / kg

基础设定	
机器型号	Schlafhorst AC338
机器名称	ML-AC338
MillMaster 连接	×
总锭子数	10
細紗支数单位	Nm
检查头型号	DFP
捻接检测长度	35cm
上个班别	km

- 3. 储存基础设定 🗸
- 4. 确认弹出窗口"存储机器设定" 🗹。
- 5. 使用 🚺 返回总览。

> 内定组群设定

- 6. 使用默认设定。
- 7. 使用 🚺 返回总览。

内定组群设定	
槽筒脉冲长度	9.2mm
隆低, 微调	0%
降低,更换简子	0%
跳脱监测	(#)
細鈔靜态信号内槛	40%
細鈔动态信号内槛	25%
微调模式	単次
采禅后吸走	×



> 采集内定数据

8. 使用默认设定。

9 定义组群

设定 > 组群(清单)

- 1. 选择组群 1。
- 2. 在表单里双击组群 1 打开组群各项设定总覽。

3. 激活编辑模式,点击 🖉。

> 设定,组群

> 设定,选项

6. 使用默认设定。

- 第一锭 / 最后锭: 输入锭子范围(组群第一锭以及最后一锭)。
- 纱种:点击输入框格,从纱种类型表中选取预先定义 的纱种。

设定 组群	> 組 :	₩ > G1	」 > 清!	单		
编辑	第一	最后	тк	采样	状态	批号
1	1	5	DFP	2	己定义	
2	1	5	DFP	2	生产	DON

设定, 组群	
第一锭	1
最后锭	5
采样锭数	2
检查头型号	DFP
批号	DOM
纱种	ARTICLE1

设定, 选项	
槽筒脉冲长度	9.2mm
降低, 微调	35%
降低, 更换筒子	25%
跳脱监测	
細纱静态信号门槛	40%
细纱动态信号门槛	25%

采集数据 窗口长度

- > 采集数据
- 7. 使用默认设定。

8. 储存组群设定 🚺。

100 km

10 组群开始

设定 > 组群(清单)

- 1. 选择组群 1。
- 2. 点击开始按钮 🕥 ,组群 1 开始采样。
- 3. 确认弹出窗口"组群开始" 🗸

设定 组群	> 組君	₩ > G1	> 清!	¥		FOD
编号	第一	最后	тк	采样	状态	
1	1	5	DFP	2	己定.	OF
2	1	5	DFP	2	生产	

采样开始:

» "生产"会出现在"状态"栏位 以及"采样中"出现在"采样"栏位。

\$	扁号	第一	最后	тк	采样	状态	批号	纱种	采样	直径主
1	1	1	5	DFP	2	生产	RFR	COTTON RFR	采样中	-

- »全部检查头都显示 **月**日(采样)。
- 4. 个别开始并监看所有采样锭的各项数值。
 - » 当采样工作终止,每一单锭的**月**。显示消失。 所有采样锭采样成功后:
 - » "已完成"会显示在"采样"栏位。

1 1	5	DFP	2	生产	RFR	COTTON RFR	己完成	
狮气 弗"	- 取后	IK	米梓	状态	批专	沙秤	米杆	且伦3
40 11 00		-	557 LM	db-la	40.11	44.84	557 AM	-1-67

接著,每一锭非采样锭也要执行采样。

» 当每一锭非采样锭采样工作终止, **月** 显示消失。



检查头显示器(7区显示器)

长卫山					检查
A1	F 0 F00		👩 - 棉结 - 未分	级 📙 🗕 长料	11节 - 未
E	6 9 G00		5 - 短粗节 - 未	分级 占 🗕 细*	市纱 - 未
🕂 🚦 н1					
有 = 分级切纱	无,= 通道切纱		<mark>8</mark> c 错支	5 / sfi/	D
			5 С 短错支	C VCV	
C 00	d 🛛 D 00		<mark>_</mark> 有 • = 负偏:	差 无 = 正偏	差
有 = 细节纱	无 • = 粗节纱				
					刀纱
5 i S1				短粗 口口 跳り	兄切纱
i i 11	01			长祖	
有•= 浅色	九 • = 深色		これ	1冊3世	
の主義型			FF F(异物)	F [F #	群
∩ 棉结	10 捻接	棉结	有 = 浅色	无•=深色	1
5 短粗节	15 捻接	短粗			
↓ 长粗节	した 捻接	长粗	🥊 🦰 P (合成纤维)		
┟ 细节纱	┛と 捻接	偏细	归零		
有 • = 分级切纱	无。= 通道切纱				
1 日本の低売用+17.4	山区昌 (旭)千川里夏八奴				
Loepfe			744 b b		
Loepfe byggach byggach	ž	<u>≤ +/- 10%</u>	系统信息 月。 采样激活		
Usepfe by	差 差	≤ +/- 10 % > + 10 %	系统信息 日日 ア日 ア日 ア日 ア日 ア日 ア日 ア日 ア日 ア日 ア日 ア日 ア日		
明亮闪烁表明切细 Loepfe by 少线运行 - 直径偏 少线运行 - 直径偏 少线运行 - 直径偏	差 差 差	≤ +/- 10% > + 10% > - 10%	系统信息 日日 日日 日日 日日 第一日 第一日 第一日 第一日 第一日 第一日 第一日	l - 2007	
明亮闪烁表明切细 Loepfe by 少线运行 - 直径偏	差 差 差	<pre></pre>	系统信息 月 日采样激活 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日 日日	し 序数 1 解放 白 - 11	
时亮闪烁表明切到 Loepfe by 少线运行 - 直径偏	差 差 芝 (ケ石(闪亮)	<u>≤</u> +/- 10% > + 10% > - 10%	系统信息 子 子 子 子 子 子 子 子	9 夏 群没启动	

[8	分级报警
<u>0</u> 8	越限报警
I 8	IPI 报警

归零错误(交互闪亮)
 单锭循环时间超时(交互闪亮)

系	统切	刃纱	
o	8	锭子命令切纱	
o		归零错误	
o	2	使用者切纱 (测试/重置 按钮)	
0	3	D 亮度调谐超出界线	
o	Ч	F 亮度调谐超出界线	
0	5	采样切纱	
0	6	切刀失败	
0	8	采样失败	
0	9	架构被 LZE 控制箱更改	
0	R	单锭供电失败	
			50320010 zh



Loepfe Brothers Ltd. 8623 Wetzikon/Switzerland Phone +41 43 488 11 11 Fax +41 43 488 11 00 info@loepfe.com www.loepfe.com