



## YARN*MASTER*® ZENIT +

Betriebsanleitung

Originalbetriebsanleitung Version 5.9.x.x / 10.2018

Gebrüder Loepfe AG Kastellstrasse 10 8623 Wetzikon/Schweiz

 Telefon
 +41 43 488 11 11

 Fax
 +41 43 488 11 00

 E-Mail
 service@loepfe.com

 Internet
 www.loepfe.com

Dokumenttitel: Betriebsanleitung YarnMaster Zenit<sup>+</sup> Revisionsstand: 5.9.x.x / 10.2018 Sprachausgabe: Deutsch/Originalbetriebsanleitung

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Überlassung der Anleitung an Dritte, Vervielfältigungen in jeglicher Art und Form – auch auszugsweise – sowie Verwertung und/oder Mitteilung des Inhaltes sind ohne schriftliche Genehmigung der Gebrüder Loepfe AG, ausser für interne Zwecke, nicht gestattet.

YarnMaster<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gebrüder Loepfe AG in der Schweiz und/oder in anderen Ländern.

© 2018 Gebrüder Loepfe AG, Schweiz

## Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines						
1.1	Informationen zu dieser Betriebsanleitung						
	1.1.1	11					
	1.1.2	Leseverpflichtung	11				
	1.1.3	Aufbewahrungsort	11				
	1.1.4	Verlust der Betriebsanleitung	11				
1.2	Symbo	12					
	1.2.1	Symbole	12				
	1.2.2	Signalwörter	12				
	1.2.3	Hinweise	12				
1.3	Haftur	ng	13				
	1.3.1	Informationen in dieser Anleitung	13				
	1.3.2	Lieferung	13				
	1.3.3	Technische Veränderungen	13				
	1.3.4	Missbräuchliche oder falsche Anwendung	13				
	1.3.5	Mangelhafte Wartung	13				
	1.3.6	Datenverluste	13				
2	Siche	erheit	15				
2.1	Verant	15					
	2.1.1	Grundsätzliches	15				
	2.1.2	Zuständigkeiten	15				
2.2	Persor	15					
	2.2.1	Unzureichende Qualifikationen	15				
	2.2.2	Fachpersonal	15				
2.3	Verwe	16					
	2.3.1	Bestimmungsgemässe Verwendung	16				
	2.3.2	Fehlgebrauch	16				
2.4	Beson	dere Gefahren	16				
	2.4.1	Elektrischer Strom	16				
	2.4.2	Eigenmächtiges Modifizieren	16				
	2.4.3	Elektrostatische Ladung	17				
2.5	Sicherheitseinrichtungen (Notstopptaste)						

Produktbeschreibung							
Allgemein							
Aufbau der Anlage							
3.	2.1 Zentrale LZE-V	19					
3.	2.2 Spindeladapter (SA)	20					
3.	2.3 Tastkopf YM ZENIT <sup>+</sup>	20					
3.	2.4 Tastkopf-Anzeige (7-Segment-Anzeige)	21					
In	stallation	26					
Ar	nschlüsse LZE-V	27					
3.	4.1 Frontseite	27					
3.	4.2 Rückseite	27					
Ke	ennzeichnung der Komponenten / Artikelbezeichnung	28					
3.	5.1 Typenschilder	28					
Re	einigerfunktionen / Reinigervarianten	29					
Te	echnische Daten	31					
Ti	ansport, Lagerung	35					
Tr	ansport	35					
Tr	ansportinspektion	35					
Lagerbedingungen							
In	betriebnahme	37					
Si	cherheit	37					
Μ	ontage und Erstinbetriebnahme	37					
In	betriebnahme nach Upgrade oder Software-Update	37					
In	betriebnahme nach Betriebsunterbruch	37					
В	edienung LZE-V	39					
AI	lgemein	39					
Si	cherheit	39					
7.	2.1 Allgemein	39					
7.	2.2 Personal	39					
7.	2.3 Bestimmungsgemässer Betrieb	39					
Ze	entraleinheit LZE-V	40					
7.	3.1 Bedieneroberfläche	40					
7.	3.2 USB-Schnittstelle	40					
7.	3.3 LZE-V ohne Bedieneinheit (Savio Polar)	40					

7.4	Bediene	eroberfläche / Navigation	41
	7.4.1	Menü-Übersicht	42
	7.4.2	Navigationspfad	44
	7.4.3	Auswahlleiste für Gruppe/Spulstelle oder Artikel	44
	7.4.4	Datenauswahl-Filter	44
	7.4.5	Funktionstasten	45
	7.4.6	Weitere Symbole	45
7.5	Spracha	uswahl	46
7.6	Online-H	Hilfe	46
7.7	Login / Z	Zugriffsberechtigung	47
	7.7.1	Passwortebene	47
	7.7.2	Benutzer	47
	7.7.3	Einloggen	47
	7.7.4	Ausloggen	47
	7.7.5	Passwort ändern	48
7.8	Einstellu	ungen editieren	49
7.9	Daten s	peichern	50
	7.9.1	Screenshots	50
	7.9.2	Berichte	50
	7.9.3	Daten Export / Import	50
7.10	Einstellu	ungen > Maschine	52
	7.10.1	Grundeinstellungen	52
	7.10.2	Voreinstellungen Gruppe	53
	7.10.3	Voreinstellung Datenerfassung	54
	7.10.4	Schichtkalender	55
7.11	Artikelve	erwaltung	56
	7.11.1	Allgemein	56
	7.11.2	Artikel erstellen / ändern	57
	7.11.3	Artikel kopieren	58
7.12	Einstellu	ungen > Artikel	59
	7.12.1	Eigenschaften	59
	7.12.2	D-Kanal / -Klasse	59
	7.12.3	Spleiss-Kanal / -Klasse	61
	7.12.4	Fremdstoffe	62
	7.12.5	Garnnummer	64
	7.12.6	Cluster	65
	7.12.7	P-Einstellungen	66
	7.12.8	LabPack	68
	7.12.9	Off-Limit-Alarm	70
	7.12.10	Klassen-Alarm	70
	7.12.11	IPI-Alarm	71
	7.12.12	Off-Standard-Kopse	72

7.13	Grupper	nverwaltung	73
	7.13.1	Allgemein	73
	7.13.2	Gruppe vorbereiten	73
	7.13.3	Gruppe starten	74
	7.13.4	Abgleich	74
	7.13.5	Abgleich mit Feinabgleich zurücksetzen	75
	7.13.6	Abgleich bei Gruppe in Produktion	76
	7.13.7	Gruppe stoppen	76
7.14	Einstellu	ungen > Gruppe	77
	7.14.1	Einstellungen Gruppe	77
	7.14.2	Einstellungen Optional	78
	7.14.3	Datenerfassung	79
	7.14.4	Datenrückstellung	79
7.15	Meldun	gen / Alarme	80
	7.15.1	Letzte Meldungen	80
	7.15.2	Meldungen mit Interventionsbedarf	80
7.16	Daten >	Datenauswahl-Filter	81
	7.16.1	Produktion	81
	7.16.2	Aktuelle Schicht	81
	7.16.3	Letzte Schicht /100 km oder /kg	81
7.17	Daten >	Dashboard	82
7.18	Daten >	Monitoring	83
	7.18.1	Schnitte	83
	7.18.2	NSLT	83
	7.18.3	Garnnummer	83
	7.18.4	Cluster	84
	7.18.5	Spleiss	84
	7.18.6	Fremdstoffe	84
	7.18.7	Spezial	84
	7.18.8	Off-Standard-Kopse	85
	7.18.9	LabPack	85
	7.18.10	Alarme	85
	7.18.11	Off-Limit-Alarm	85
	7.18.12	Klassen-Alarm	85
	7.18.13	IPI-Alarm	85
	7.18.14	Länge	85
	7.18.15	Letzter Schnitt	87
7.19	Daten >	> Qualität	88
	7.19.1	D-Klasse	88
	7.19.2	F-Klasse	88
	7.19.3	Spleiss-Klasse	88
	7.19.4	P-Klasse	88
	7.19.5	LabPack IPI	90

	7.19.6	LabPack SFI	90
	7.19.7	Trend	92
	7.19.8	Länge	92
	7.19.9	Letzter Schnitt	92
7.20	Service	e > Diagnose	93
	7.20.1	TK-Information	93
	7.20.2	TK-Parameter	94
	7.20.3	Letzter Schnitt	95
	7.20.4	Ereignisse (Historie)	95
	7.20.5	Testmodus	96
	7.20.6	TK-Befehle	97
	7.20.7	Benutzeraktivitäten	97
7.21	Service	e > System	98
	7.21.1	Systeminformationen	98
	7.21.2	Log-Profil	98
	7.21.3	Firmware-Update	98
	7.21.4	Software-Update LZE	100
	7.21.5	Systemsicherung	100
	7.21.6	Systemwiederherstellung	100
	7.21.7	Wartung / Service	100
7.22	Service	e > Setup	101
	7.22.1	Netzwerk	101
	7.22.2	Software-Optionen	101
	7.22.3	Berichte	102
	7.22.4	Benutzerverwaltung	102
	7.22.5	Werkseinstellungen	103
	7.22.6	Neustart	103
	7.22.7	Datum / Uhrzeit	103
	7.22.8	Einstellungen Alarmmeldungen	103
8	Wartı	una / Störunasbehebuna	105
<u>8</u> 1	Allaem	ein	105
0.1	Aigen		100
8.2	Sicherh	neit	105
	8.2.1	Allgemeine Getahr	105
	8.2.2	Elektrischer Strom	105
8.3	Störung	gsanzeige	106
8.4	Meldur	ngen	107
	8.4.1	Wartungshinweise	107
	8.4.2	Textile Alarme	108
8.5	Wartun	gsarbeiten	110
	8.5.1	Optik reinigen	110
	8.5.2	Messerführung reinigen	111

#### Inhaltsverzeichnis

	8.5.3	Messer ersetzen	111					
	8.5.4	112						
	8.5.5	Tastkopf austauschen	112					
	8.5.6	Spindeladapter austauschen (maschinenspezifisch)	113					
	8.5.7	Bildschirmkalibrierung	113					
9	Demo	ntage und Entsorgung	115					
9.1	Demontage 1							
9.2	Entsorgung 1							
10	Ersatz	zteile / Zubehör	117					
10.1	Sicherh	eit	117					
10.2	Bestelli	nformationen	117					
10.3	Ersatzte	bile	118					
10.4	4 Zubehör							

## **1** Allgemeines

#### 1.1 Informationen zu dieser Betriebsanleitung

1.1.1 Allgemein

Diese Betriebsanleitung ermöglicht den sicheren und effizienten Umgang mit der Garnreinigeranlage YarnMaster Zenit<sup>+</sup>.

Grundvoraussetzung für sicheres Arbeiten ist die Einhaltung aller angegebenen Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen in dieser Anleitung.

Vorschriftsgemässer Betrieb und eine sorgfältige Wartung der Garnreinigeranlage gewährleisten eine optimale Reinigerleistung, einen störungsfreien Betrieb sowie eine hohe Lebensdauer der Garnreinigeranlage.



Beim Auftreten von Unklarheiten, sollte zur eigenen Sicherheit Rücksprache mit dem Lieferanten erfolgen.

1.1.2	Leseverpflichtung	Das Personal muss diese Anleitungen, insbesondere die Sicherheitshinweise, vor Beginn aller Arbeiten sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.
1.1.3	Aufbewahrungsort	Die Betriebsanleitung ist Bestandteil der Garnreinigeranlage YarnMaster Zenit <sup>+</sup> und muss in unmittelbarer Nähe der Anlage für das Personal jederzeit zugäng- lich aufbewahrt werden.
		Bei einem Weiterverkauf der Anlage muss diese Betriebsanleitung mitgegeben werden.
1.1.4	Verlust der Betriebsanleitung	Bei Verlust der Betriebsanleitung unverzüglich Ersatz anfordern. Kontaktdaten siehe Seite 3.

#### 1.2 Symbolerklärung

Sicherheitshinweise sind in dieser Anweisung durch Symbole gekennzeichnet und mit Signalwörtern versehen, welche das Ausmass der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

Die Sicherheitshinweise müssen unbedingt eingehalten werden, um Unfälle, Personen- und Sachschäden zu vermeiden.

#### 1.2.1 Symbole



1.2.2	Signalwörter	GEFAHR	Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt.
		WARNUNG	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.
		VORSICHT	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann.
		ACHTUNG	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sachschäden führen kann.

1.2.3 Hinweise

ก่

Nützliche Tipps und Empfehlungen.

#### 1.3 Haftung

Informationen in 1.3.1 Die Informationen und Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung sind unter Berücksichtigung der geltenden Normen, Richtlinien und Vorschriften, dieser Anleitung des Stands der Technik und unserer langjährigen Erfahrungen zusammengestellt. Die Bildschirmdarstellungen in dieser Bedienungsanleitung ñ dienen als Illustration. Sie sind nicht als Einstellbeispiele zu verwenden. Lieferung 1.3.2 Neben den vertraglich vereinbarten Verpflichtungen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Lieferbedingungen des Herstellers. 1.3.3 Technische Gebrüder Loepfe AG schliesst die Haftung für Schäden und Unfälle infolge der folgenden Punkte aus: Veränderungen Eigenmächtiges Umbauen und Verändern der Garnreinigeranlage Verwendung von nicht durch uns gelieferten Ersatzteilen/Nachbauteilen/Umbauteilen Missbräuchliche oder 1.3.4 Gebrüder Loepfe AG schliesst die Haftung für Schäden und Unfälle infolge der folgenden Punkte aus: falsche Anwendung Nicht bestimmungsgemässe Verwendung der Maschine Nichtbeachtung der Informationen und Hinweise dieser Betriebsanleitung 1.3.5 Mangelhafte Wartung Gebrüder Loepfe AG schliesst die Haftung für Schäden und Unfälle infolge der folgenden Punkte aus: Unterlassung oder mangelhafte Wartung Nichtbeachtung der im Kapitel «Wartung» beschriebenen Anweisungen Datenverluste 1.3.6 Gebrüder Loepfe AG schliesst die Haftung für Schäden infolge der folgenden Punkte aus: Datenverluste und Betriebsausfälle aufgrund allfälliger Störungen oder Defekte der Maschine und/oder der Software

## 2 Sicherheit

#### 2.1 Verantwortung des Betreibers

2.1.1 Grundsätzliches

Der Betreiber der Garnreinigeranlage YarnMaster Zenit<sup>+</sup> unterliegt grundsätzlich den gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit.

- Er ist verantwortlich für
- den sicheren und bestimmungsgemässen Betrieb der Garnreinigeranlage
- Qualifikation, Ausbildung und Einsatz des Fachpersonals
- 2.1.2 Zuständigkeiten

Der Betreiber muss für Betrieb und Wartung der Garnreinigeranlage Zuständigkeiten und Kompetenzen regeln und Verantwortliche benennen.

#### 2.2 Personalanforderungen

2.2.1 Unzureichende Qualifikationen



Verletzungsgefahr und Sachschäden bei unzureichender Qualifikation!

Unsachgemässer Umgang kann zu erheblichen Personenschäden oder Schäden an der Garnreinigeranlage führen.

Installation, Betrieb und Wartung nur durch dafür qualifiziertes Fachpersonal durchführen lassen.

#### 2.2.2 Fachpersonal

In dieser Anleitung werden folgende Qualifikationen für die verschiedenen Tätigkeitsbereiche benannt:

#### Benutzer und Meister

Benutzer und Meister sind für die Bedienung und Wartung der Garnreinigeranlage qualifizierte und geschulte Personen.

Servicetechniker

Der Servicetechniker ist ein für die Betreuung der Garnreinigeranlage qualifizierter und geschulter Mitarbeiter der Firma Loepfe oder eine durch Loepfe ausdrücklich dafür bezeichnete Person.

#### 2.3 Verwendung

2.3.1	Bestimmungsgemässe Verwendung	Die Garnreinigeranlage YarnMaster Zenit <sup>+</sup> ist für die Online-Garnüberwa- chung und die Ausreinigung unerwünschter Garnfehler auf Spulmaschinen verschiedener Hersteller konzipiert und konstruiert.	
		Die Garnreinigeranlage muss unter Beachtung der Betriebsanleitung und der aufgeführten Vorschriften installiert und betrieben werden.	
2.3.2	Fehlgebrauch	Jede über die bestimmungsgemässe Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung des Reinigers gilt als Fehlgebrauch und kann zu gefährlichen Situationen führen.	
		Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aufgrund nicht bestimmungs- gemässer Verwendung sind ausgeschlossen.	

#### 2.4 Besondere Gefahren

#### 2.4.1 Elektrischer Strom



Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Bei Berührung mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.

- Arbeiten an der elektrischen Anlage sind nur durch dafür qualifiziertes Personal auszuführen.
- Arbeiten an elektrischen Bauteilen sind stets im ausgeschalteten, spannungsfreien Zustand durchzuführen.
- Die Garnreinigeranlage darf nur am Netz angeschlossen werden, wenn alle Frontplatten, Einschübe und vorgesehenen Abdeckungen, insbesondere der Zentrale, montiert sind.
- Die Garnreinigeranlage darf nur mit der landesüblichen Netzspannung / -frequenz und mit geerdetem Schutzleiterkontakt betrieben werden.

#### 2.4.2 Eigenmächtiges Modifizieren



Verletzungsgefahr und Sachschäden durch eigenmächtiges Modifizieren der Garnreinigeranlage!

Umbauten oder Veränderungen an der Garnreinigeranlage müssen mit der Firma Loepfe abgesprochen werden.

Für Schäden, die durch eigenmächtiges Modifizieren der Garnreinigeranlage entstanden sind, trägt der Hersteller keine Verantwortung.

#### 2.4.3 Elektrostatische Ladung



#### 2.5 Sicherheitseinrichtungen (Notstopptaste)

Die Garnreinigeranlage YarnMaster Zenit<sup>+</sup> wird in eine Spulmaschine integriert und verfügt über keine zusätzlichen Sicherheitseinrichtungen.



Nähere Informationen zu den Sicherheitseinrichtungen wie z.B. Notstopptaste: siehe Betriebsanleitung der Spulmaschine.

## 3 Produktbeschreibung

3.1 Allgemein

Die Garnreinigeranlage YarnMaster Zenit<sup>+</sup> dient zur Ausreinigung von Garnfehlern und Fremdstoffen sowie zur Qualitätsüberwachung in der Spulerei. Sie wird auf Spulmaschinen verschiedener Hersteller eingebaut.

Die Erfassung der Garnfehler basiert auf dem optischen Messprinzip.

#### 3.2 Aufbau der Anlage

Die Garnreinigeranlage YarnMaster Zenit<sup>+</sup> besteht aus den folgenden Komponenten:

- Zentraleinheit LZE-V mit Bedieneinheit oder Zentraleinheit LZE-V Faceless ohne Bedieneinheit
- Tastkopf TK YM ZENIT<sup>+</sup> mit integrierter Auswerteelektronik (AE)
- Spindeladapter
- Reinigersoftware

#### 3.2.1 Zentrale LZE-V



#### Die Zentraleinheit LZE-V besteht aus folgenden Komponenten:

- Rechner mit oder ohne Bedieneinheit
- Bedieneroberfläche (Touchscreen 15,6 Zoll)
- USB-Anschluss f
  ür Datentransfer
- Zentralensoftware

#### Funktionen:

- Steuerung und Überwachung der Garnreinigung
- Kommunikation mit Tastköpfen (Übermittlung der Reinigereinstellungen)
- Verarbeitung, Protokollierung und Speicherung der Betriebs- und Qualitätsdaten

#### 3.2.2 Spindeladapter (SA)

Der Spindeladapter ist die Schnittstelle zwischen Zentrale, Tastköpfen und Spulstelle zur Aufbereitung der Spannungsversorgung des Tastkopfes und zur Anpassung der Verbindungstechnik.

#### 3.2.3 Tastkopf YM ZENIT<sup>+</sup>

Im Tastkopf YM ZENIT<sup>+</sup> erfolgt die gesamte Verarbeitung und Auswertung des Garnsignals.

#### Der Tastkopf besteht aus folgenden Komponenten:

- Sensoren zur Erfassung von Garndurchmesser und Fremdstoffen
- Integrierter Auswerteelektronik (AE)
- AE-Software



- 1 Optik zur Abtastung des Garndurchmessers
- 2 Optik zur Abtastung von Fremdstoffen
- **3** Trennvorrichtung (Messer)
- 4 P-Sensor
- 5 Garnrückhaltevorrichtung
- 6 Testknopf / Reset
  - Schnitt --> kurze Betätigung
  - Reset -> lange Betätigung
  - Aufhebung techn. Alarm --> lange Betätigung
- 7 7-Segment-Anzeige

TK YM ZENIT <sup>+</sup> D	Erfassung von Garnfehlern
TK YM ZENIT <sup>+</sup> DF	Erfassung von Garnfehlern und Fremdstoffen
TK YM ZENIT <sup>+</sup> DFP	Erfassung von Garnfehlern, Fremdstoffen und synthetischem Fremdmaterial (PP, PE, etc.)



Bestehende DF-Tastköpfe können durch den Anbau des P-Sensors nachgerüstet werden (Servicestelle).

#### Garnnummerbereich

Tastkopfvarianten

TK YM ZENIT<sup>+</sup> D

Grenzbereich grob: Grenzbereich fein: Nm 4.0 – 10.0 / Nec 2.4 – 5.9 Nm 430 – 540 / Nec 255 – 320

TK YM ZENIT<sup>+</sup> DF / TK YM ZENIT<sup>+</sup> DFP

Grenzbereich grob: Nm 7.0 – 10.0 / Nec 4.1 – 5.9 Grenzbereich fein: Nm 430 – 540 / Nec 255 – 320

Nm 430 – 540 / Nec 255 – 320

#### 3.2.4 Tastkopf-Anzeige (7-Segment-Anzeige)



Blinkende Anzeige bedeutet Alarm. Die eingestellte Alarmlimite des entprechenden Reingungskanals wurde erreicht.

D-Schnitte (TK-Anzeigemodus: Kanal)								
п.	5.	L.	Ŀ.			Noppe / Kurzfehler / Langfehler / Dünnstelle mit • Klassenschnitt / ohne • Kanalschnitt		
D-Klas	sen-Sc	hnitte (	TK-Anzei	gemodu	s: Klasse)			
n ().	n l	n 2.	п <u>Э</u> .	<u>п Ч</u>		<b>D-Klassen N0 – N4</b> mit • Klassenschnitt / ohne • Kanalschnitt		
R ().	R L	A 5.	R 3.	R4.		<b>D-Klassen A0 – A4</b> mit • Klassenschnitt / ohne • Kanalschnitt		
Ь 0.	ы	ЬΖ.	Ь Э.	64.		<b>D-Klassen B0 – B4</b> mit • Klassenschnitt / ohne • Kanalschnitt		
E 0.	E I.	E 2.	С.Э.	E 4.	[ <sup>0</sup> .	<b>D-Klassen C0 – C4, C00</b> mit • Klassenschnitt / ohne • Kanalschnitt		
E.0	E. 1	<b>5</b> .2				<b>D-Klassen -C0 – -C2</b> Dünnstelle: mit • nach [Kanalschnitt		
<i>E.O</i> .	E. I.	E.2.				<b>D-Klassen -C0 – -C2</b> Dünnstelle: mit • • Klassenschnitt		
d 0.	d l	d 2.	d 3.	d 4.	d <sup>0</sup> .	<b>D-Klassen D0 – D4, D00</b> mit • Klassenschnitt / ohne • Kanalschnitt		
d.0	d. 1	d.2				<b>D-Klassen -D0 – -D2</b> Dünnstelle: mit • nach d Kanalschnitt		
d.D.	d, l	d.2.				<b>D-Klassen -D0 – -D2</b> Dünnstelle: mit • • Klassenschnitt		
Е.						<b>D-Klassen E</b> mit • Klassenschnitt / ohne • Kanalschnitt		
F.	F۵.					<b>D-Klassen F, F00</b> mit • Klassenschnitt / ohne • Kanalschnitt		
Б.	6°.					<b>D-Klassen G, G00</b> mit • Klassenschnitt / ohne • Kanalschnitt		
Η [].	ΗĮ	Η2.				<b>D-Klassen H0 –H2</b> mit • Klassenschnitt / ohne • Kanalschnitt		
I D.		12.				<b>D-Klassen I0 –I2</b> mit • Klassenschnitt / ohne • Kanalschnitt		
n -	5 -	L -	<u></u> -			Noppe / Kurzfehler / Langfehler / Dünnstelle (unklassierter Schnitt)		



F-Schnitte (TK-Anzeigemodus: Kanal)								
FF.					1	Fremdstoff mit • hell / ohne • dunkel		
F Ľ.					1	F-Cluster mit • hell / ohne • dunkel		
0F					1	OffColor mit • hell / ohne • dunkel		
F-Klas	F-Klassen-Schnitte (SIRO) (TK-Anzeigemodus: Klasse)							
5 l	52.	5 <del>3</del> .	54		<b>I</b> 1	F-Klassen S1 – S4 mit • hell / ohne • dunkel		
i 1.	ı 2.	ı Э.	, <b>Ч</b> .		1	F-Klassen I1 – I4 mit • hell / ohne • dunkel		
r l	r 2.	г <u>Э</u> .	гЧ		l	F-Klassen R1 – R4 mit • hell / ohne • dunkel		
01	02.	0 <del>3</del> .	04.		<b>I</b> 1	F-Klassen O1 – O4 mit • hell / ohne • dunkel		
Systen	n-Schni	tte						
۵0					:	Schnitt durch Spulstelle		
o					I	Nullungsfehler		
02					:	Schnitt durch Bediener (Testknopf/Reset-Taste)		
5 م					I	Limite D-Helligkeitsregler überschritten		
٥Ч					1	Limite F-Helligkeitsregler überschritten		
٥5						Abgleich-Schnitt		
٥6					:	Schnittfehler (Schnittüberwachung)		
08						Abgleich fehlerhaft		
9 م					1	Konfigurationsänderung durch LZE		
٥R					1	Fehler Speisung Spulstelle		
٥Ľ						Garnlauf ohne Reinigung		

Garnnummerabweichung						
						<b>Durchmesserabweichung</b> ≤ +/-10% > +10% > -10%
Textile	Alarmo	9				
EA						Klassen-Alarm
0A						Off-Limit-Alarm
A						IPI-Alarm
Technische Alarme						
AL	0	alternierend			Technischer Alarm	
AL	1	alternierend				Fehler Speisung Messer oder Spule
AL	2	alternierend				Interner Speisungsfehler TK
AL	3	alternierend				Kein NTP-Signal
AL	Ч	alternierend				Messer blockiert
AL	6	alternierend			Nullungsfehler	
ЯL	٦	alternierend			Spindel Zyklus Timeout	
Systen	ninform	ationen				
Вd						Abgleich
do						Konenwechsel
PS						Warten auf Spindel-Kommunikation
PE						Warten auf Parameter der Zentrale

PA			Spulstelle blockiert, Gruppe nicht in Produktion
<b>8.8</b> .			Rückstellung (Reset)
			Nullung (ECR)
IJF			Update TK-Firmware

#### 3.3 Installation



### 3.4 Anschlüsse LZE-V

#### 3.4.1 Frontseite



USB-Schnittstelle (USB-Port) für Import / Export von Einstellungen und Daten, sowie Screenshots.

Die USB-Schnittstelle ist mit einer abnehmbaren Kappe gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt.

# 3.4.2 Rückseite

Bezeichnung	Тур	Beschreibung		
Power	Sub D PSC	Stromversorgung 24 VDC		
		Kontakt 1 (+) 24 VDC		
		Kontakt 2 nicht angeschlossen		
		Kontakt 3 (–) 0 VDC		
		Dieser Anschluss darf nur mit 24 VDC versorgt werden!		
$\bigcirc$	Schraubanschluss	Schutzerde		
		Dieser separate Massepunkt muss mit der Schutzerde verbunden sein!		
LOEPFE 1	Sub-D, 9-Pol-Stecker	Anschluss Loepfe 2-Draht-Bus (L2B)		
PWR	LED grün / rot	Stromversorgung OK		
HDD	LED rot	Compact-Flash-Laufwerk aktiv		

Bezeichnung	Тур	Beschreibung	Beschreibung				
Φ	Mikroschalter (Power ON/OFF)	LED grün Antippen Vom Betriebss < 1 Sekunde Herunterfahrer (LED wird oran		Vom Betriebssystem kontrolliertes Herunterfahren in Standby-Modus (LED wird orange)			
		LED grün	Drücken > 1 Sekunde	Nur für Notfälle! Forciertes, unkontrolliertes Herunter- fahren in Standby-Modus (LED wird orange)			
			Ungespeicherte Daten gehen verloren!				
		LED orange	Antippen < 1 Sekunde	Aufstarten (LED wird grün)			
LAN 1	RJ45	Dedizierter Anschluss für LZE-V Faceless IP: 192.168.1.200 (Default)					
LAN 2	RJ45	Anschluss für Netzwerk IP: DHCP (Default)					
● <u></u>	USB 2.0	Anschluss USB					
‡ <b>D</b> °	Display Port (HDMI)	DP, maximale Auflösung 1600 x 1200					
COM 1	Sub-D, 9-Pol-Stecker	RS 485					
COM 2	Sub-D, 9-Pol-Stecker	RS 232	RS 232				

## 3.5 Kennzeichnung der Komponenten / Artikelbezeichnung

#### 3.5.1 Typenschilder



## 3.6 Reinigerfunktionen / Reinigervarianten

			<ul><li>P-Reinigung</li><li>Ausreinigung von synthetischen Fremdstoffen PP PE etc.</li></ul>
			F-Reinigung
			<ul> <li>Ausreinigung und Klassierung von Fremdstoffen dunkel und hell</li> </ul>
			Fremdstoff-Cluster dunkel und hell
			Feature Pack (Option)
			<ul> <li>OffColor, dunkel und hell</li> </ul>
			LabPack (Option)
			Imperfektionen IPI
			IPI-Alarm
			<ul> <li>Oberflächenindex SFI</li> </ul>
			<ul> <li>Ausreisserkopserkennung SFI/D</li> </ul>
			<ul> <li>Variabler CV-Kanal VCV</li> </ul>
			Qualitätspaket
			<ul> <li>Kanalreinigung</li> <li>N Noppen</li> <li>S Kurzfehler</li> <li>L Langfehler</li> <li>T Dünnfehler</li> </ul>
			Garnnummer-Kanal
			<ul> <li>Kurznummer-Kanal</li> </ul>
			<ul> <li>Cluster-Kanal</li> <li>Noppen / Lang / Kurz / Dünn</li> </ul>
			<ul> <li>Klassenreinigung</li> </ul>
			<ul> <li>Klassierung der Garnfehler</li> </ul>
			Spleiss-Kanal
			<ul> <li>Spleiss-Klassenreinigung</li> </ul>
			<ul> <li>Klassierung der Spleissfehler</li> </ul>
			<ul> <li>Klassen-Alarm</li> </ul>
			<ul> <li>Off-Limit-Alarm</li> </ul>
			Erfassung Off-Standard-Kopse
YARN <i>MASTER</i> TK YM Zenit <sup>+</sup> D	YARN <i>MASTER</i> TK YM Zenit <sup>+</sup> DF	YARN <i>MASTER</i> TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP	

## 4 Technische Daten

## System

Geräteaufbau	Modular in Spulmaschine integriert / Komponenten einzeln austauschbar / Spannungsversor- gung durch Spulmaschine
Zentrale	Eine Zentrale pro Maschine mit serieller Verbindung zu den Tastköpfen
Bedienung	Einstellungen aller Parameter über Touchscreen
Betriebstemperatur	+ 5° bis + 50° C (Umgebungstemperatur)
Lagertemperatur	0°C bis +60°C
Transporttemperatur	-25°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit	Bis max. 95% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Spindeladapter	Pro Spulstelle 1 Spindeladapter, integriert im Elektronikkasten der Spindelsteuerung
Tastkopf	Pro Spulstelle 1 Tastkopf mit integrierter Auswerteelektronik
Einsatzbereich	Für stapelgesponnene Garne aus Natur-, Chemie- und Metallfasern

## Zentrale (LZE V)

ZE YM ZENIT <sup>+</sup>	Grafikfähiges Farbdisplay, hintergrundbeleuchtet, Touch Screen 15,6 Zoll				
Anschlusswerte	Variante 2	90–264 VAC 50/60 Hz			
	Variante 1 und 3	24 VDC +/- 10%			
Leistungsaufnahme max.	Typisch 30 Watt				
Anlagegrösse	Bis zu 128 Garnreiniger ansc	hliessbar, abhängig von Maschinentyp			
Artikel	94 verschiedene Artikel-Einst 5 vordefinierte und nicht verä	tellungen definierbar inderbare Artikel			
Gruppen	Bis zu 30 Gruppen definierba	r			
Abmessung	Ca. 483 x 266 x 70 mm (B x l	H x T)			
Gewicht	Ca. 5.0 kg				
Drucken	Druck via USB-Stick				

## Spindeladapter (SA)

Leistungsaufnahme max.	5–8 Watt, je nach Tastkopftyp
Spulgeschwindigkeit	Bis 2200 m/min

## Tastkopf (TK) Garnnummerbereich (Messprinzip optisch)

ТК-Тур	Grenzbereich grob	Grenzbereich fein
TK YM ZENIT <sup>+</sup> D	Nm 4.0 - 10.0 / Nec 2.4 - 5.9	Nm 430-540 / Nec 255-320
TK YM ZENIT <sup>+</sup> DF	Nm 7.0 – 10.0 / Nec 4.1 – 5.9	Nm 430-540 / Nec 255-320
TK YM ZENIT <sup>+</sup> DFP	Nm 7.0 - 10.0 / Nec 4.1 - 5.9	Nm 430-540 / Nec 255-320

## Reinigung nach Kanälen

Kanal / Spleissk	anal			
N	Durchmessergrenzwert für Noppen	1.5	bis	7.0
DS	Durchmessergrenzwert für Kurzfehler	1.1	bis	4.0
LS	Grenzwert für Kurzfehlerlänge	1.0 cm	bis	10 cm
DL	Durchmessergrenzwert für Langfehler	1.04	bis	2.0
LL	Grenzwert für Langfehlerlänge	6.0 cm	bis	200 cm
D	Grenzwert der Durchmesserabnahme	-6%	bis	-60%
-L	Grenzwert für Dünnstellenlänge	6.0 cm	bis	200 cm
Statische Oberfa	adenerfassung			
UpY	Durchmessergrenzwert	1.04	bis	2.55

## Reinigung nach Klassen

Feinklassierung	
Dickstellen	152 Dickstellenklassen
Dünnstellen	36 Dünnstellenklassen
Spleisse	188 Spleissklassen für Kurz-, Lang- und Dünnfehler
Fremdstoffe dunkel/hell	je 64 Fremdstoffklassen dunkel und hell
Grobklassierung	
Dickstellen	19 Dickstellenklassen
Dünnstellen	4 Dünnstellenklassen
Spleisse	23 Spleissklassen, bereichsübergreifend für Kurz-, Lang- und Dünnfehler
Fremdstoffe dunkel/hell	je 16 Fremdstoffklassen dunkel und hell
Online-Fehlerklassierung	

Per Spindel und Gruppe mit Angabe der geschnittenen und verbliebenen Fehler jeder Klasse

## Reinigung von synthetischen Fremdstoffen

P-Matrix			
Intensität der Ladungsmessung	10	bis	90
Signallänge der Fehler	0	bis	8.0

## **OffColor** (Option)

Reinigung von dunklen und hellen Farbabweichungen				
Limite Dunkel / Limite Hell	0.1	bis	10	
Überwachungslänge	0.2 m	bis	50 m	
Alarmlimite	0	bis	99	

## Garnüberwachung

Garnnummerkanal				
Durchmesserabweic	hung	±3%	bis	±44%
Bezugslänge		10 m	bis	50 m
Kurznummerkanal				
Durchmesserabweic	±3%	bis	±44%	
Bezugslänge		1 m	bis	32 m
Cluster (Fehleranhäuft	ungen)			
Durchmesser	Noppen-Cluster	1.5	bis	7.00
	Kurz-Cluster	1.10	bis	4.00
	Lang-Cluster	1.04	bis	2.00
	Dünn-Cluster	-6%	bis	-60%
Länge	Kurz-Cluster	1.0 cm	bis	10 cm
	Lang-Cluster	6 cm	bis	200 cm
	Dünn-Cluster	6 cm	bis	200 cm
Überwachungslänge		1 m	bis	80 m
Maximale Fehlerzahl bezogen auf die eingestellte Beobachtungslänge		1	bis	9999
F-Cluster (Fremdstoffa	anhäufungen)			
Erfassung nach je 64	Fremdstoffklassen dunkel und hell			
Überwachungslänge		1 m	bis	80 m
Maximale Fremdstof	fzahl bezogen auf die eingestellte Beobachtungslänge	1	bis	9999
Off-Standard-Kopse				
Erfassung von Kopse	en mit häufigen textilen Fehlern			
Off-Limit-Alarm				
Überwachung textile	r und nichttextiler Ereignisse			
5 verschiedene Alarr	n-Einstellungen definierbar			
Klassen-Alarm				
Überwachung von G	arnfehlerklassen			
Alarm-Einstellungen	definierbar für alle Garnfehlerklassen			
Trend				
Grafische Darstellung	g der Trendkurve über einen Zeitraum von 72 Stunden			

5 verschiedene Einstellungen definierbar für Gruppe oder Spulstelle

## LabPack (Option)

Oberflächenindex	<b>-Kanal</b> (SFI/D)				
Referenz gleitend oder konstant				bis	25.0
Limite +/- (maximale Abweichung vom Referenzwert)			±5%	bis	±40%
Alarmlimite			0	bis	99
Prüflänge			10 / 80 m		
Automatische Blo	ckierung bei Erreichen der Alarmli	mite beim SFI/D-Kanal			
Variabler CV-Kan	al (VCV)				
Limite +/- (maximale Abweichung vom Mittelwert)			±5%	bis	±100%
Alarmlimite			0	bis	99
Prüflänge			1 m	bis	50 m
Automatische Blo	ckierung bei Erreichen der Alarmli	mite beim VCV-Kanal			
Imperfektionen (IF	21)				
Anzahl der häufi	gen Garnfehler nach Durchmess	ergrenzwert pro 1000 m			
Noppen	Durchmessergrenzwert	Durchmessergrenzwert			
Dick	Durchmessergrenzwert	Durchmessergrenzwert		bis	<1.80
Dünn	Durchmessergrenzwert		<0.8		
Anzahl der häufi	gen Garnfehler nach Durchmess	ergrenzwert pro m			
Small	Positiv Abweichung:	Durchmessergrenzwert	1.20	bis	1.30
	Negativ Abweichung:	Durchmessergrenzwert	0.83	bis	0.8
Anzahl der häufi	gen Garnfehler nach Längengrei	nzwerten pro 1000 m			
4 Garnfehlerklassen im Bereich von		2 cm	bis	70 cm	
Positive und negative Abweichung mit Durchmessergrenzwerten		>1.30	oder	<0.80	
IPI-Alarm					
Überwachung vor	n IPI-Durchmesser und IPI-Länge				

8 verschiedene Alarm-Einstellungen definierbar für Gruppe oder Spulstelle

#### **Datenauswahl-Filter**

Produktion	Erste km:	Schnittdaten der ersten (100 / 1000 km)	
	Letzte km:	Schnittdaten der letzten (100 / 1000 km)	
	Kone:	Ansicht Gruppe: gleitendes Fenster der gewählten Länge Ansicht Spulstelle: bei erreichter Länge werden Daten gelöscht	
Aktuelle Schicht	Schnitt-/Qualitätsdaten absolut, pro 100 km oder pro kg		
Letzte Schicht	Schnitt-/Qualitätsdaten der letzten 5 Schichten pro 100 km oder pro kg		

## Anlageüberwachung

#### Funktionsalarme

Automatischer Alarm bei nicht korrekt funktionierender Zentrale	
Automatischer Alarm bei defekten oder nicht korrekt funktionierenden SA und TK	

## 5 Transport, Lagerung

#### 5.1 Transport

Für den Transport zum «ersten Bestimmungsort» sind die Anlageteile entsprechend der zu erwartenden Transport- und Lagerbedingungen verpackt.

Beim Weitertransport oder einer allfälligen Rücksendung sind die Anlageteile so zu verpacken, dass sie gegen mechanische Beschädigung und Feuchtigkeit geschützt sind.



#### 5.2 Transportinspektion

Die Lieferung ist bei Erhalt auf Vollständigkeit und Transportschäden zu prüfen.

Werden bei der Eingangskontrolle Transportschäden entdeckt, ist folgende Vorgehensweise zu beachten:

- Zusteller benachrichtigen (Spediteur etc.)
- Schadensprotokoll erstellen
- Lieferant informieren



Schadenersatzansprüche sind nur innerhalb der gültigen Reklamationsfristen geltend zu machen.

#### 5.3 Lagerbedingungen

Die Lagertemperatur zwischen 0°C und +60°C ist unbedingt einzuhalten.

Die Anlageteile sind vor Feuchtigkeitseinflüssen zu schützen.

Die Anlageteile müssen in geschlossenen Räumen, vor Schmutz und Staub geschützt gelagert werden.



Die Lagerung im Freien oder in einer feuchter Umgebung kann zu Korrosions- und anderen Schäden führen, für die wir keine Haftung übernehmen.
# 6 Inbetriebnahme

# 6.1 Sicherheit



**Gefahr durch fehlerhafte Montage und Inbetriebnahme!** Montage und Inbetriebnahme erfordern geschultes Fachpersonal mit ausreichender Erfahrung.

Montage und Inbetriebnahme der Garnreinigeranlage oder einzelner Anlageteile sowie Upgrades sind durch einen autorisierten Servicetechniker durchzuführen.

# 6.2 Montage und Erstinbetriebnahme

Die Erstinbetriebnahme der Garnreinigeranlage liegt in der Verantwortung der Gebrüder Loepfe AG.

Die Garnreinigeranlage wird dem Kunden in betriebsbereitem Zustand übergeben.

Montage und Erstinbetriebnahme erfolgen durch einen autorisierten Servicetechniker des Spulmaschinenherstellers oder durch einen Servicetechniker der Gebrüder Loepfe AG.

Nach erfolgter Montage und Inbetriebnahme durch den Spulmaschinenhersteller erfolgt eine Schulung und Instruktion durch einen Techniker der Firma Gebrüder Loepfe AG.

# 6.3 Inbetriebnahme nach Upgrade oder Software-Update

Um einen sicheren Betrieb der Garnreinigeranlage zu gewährleisten müssen sämtliche Upgrades und Software-Updates durch einen autorisierten Servicetechniker der Gebrüder Loepfe AG durchgeführt werden.

# 6.4 Inbetriebnahme nach Betriebsunterbruch

Beim Wiedereinschalten nach einem Betriebsunterbruch (z. B. Stromausfall) erfolgt ein Warmstart.

Alle Einstellungen und Schichtdaten mit Ausnahme der letzten Schnittdaten, die noch nicht an die LZE gesendet wurden, bleiben erhalten.

# 7 Bedienung LZE-V

# 7.1 Allgemein

Die Garnreinigeranlage YM Zenit<sup>+</sup> wird für alle Spulmaschinentypen über die Zentraleinheit LZE-V gesteuert.

Maschinenspezifische Abweichungen in der Bedienung oder bei den Einstellungen sind möglich und in der Anleitung entsprechend vermerkt.

In dieser Anleitung werden sämtliche Reinigerfunktionen beschrieben.

Je nach installierten Reinigerkomponenten und Softwareoptionen stehen einzelne Funktionen nicht zur Verfügung.



Die Bildschirmdarstellungen in dieser Anleitung dienen als Illustration. Sie sind nicht als Einstellbeispiele zu verwenden.

# 7.2 Sicherheit

7.2.1 Allgemein

7.2.2 Personal

Das Personal muss vor Beginn aller Arbeiten diese Anleitung und insbesondere das Kapitel «Sicherheit» sorgfältig durchgelesen und verstanden haben.

Diese Garnreinigeranlage darf nur durch qualifiziertes und autorisiertes Personal bedient werden.

Autorisierte Personen: siehe Kapitel «2.2 Personalanforderungen».



Beim Auftreten von Unklarheiten, sollte zur eigenen Sicherheit Rücksprache mit dem Lieferanten erfolgen.

# 7.2.3 Bestimmungsgemässer Betrieb



# 7.3 Zentraleinheit LZE-V



7.3.1 Bedieneroberfläche

Die Bedienung/Eingabe erfolgt durch leichten Druck auf die druckempfindliche Oberfläche (Touchscreen) des Bildschirms.

!	<b>ACHTUNG!</b> Beschädigungsgefahr durch unsachgemässe Behandlung der Oberfläche!
	Bedienung durch Antippen mit Finger oder stumpfem, nichtmetallischem Gegenstand (z.B. Tablet-Stift)
	▷ Reinigung des Bildschirms mit weichem Tuch
	Starke Verschmutzungen mit einem feuchten Tuch entfernen.
	AUF KEINEN FALL einen spitzen, metallischen Gegen- stand verwenden, da sonst die Bildschirmoberfläche beschädigt werden kann!
	Bildschirm NICHT mit aggressiven Reinigern reinigen!

# 7.3.2 USB-Schnittstelle

USB-Schnittstelle für Import/Export von Einstellungen und Daten, sowie für Screenshots. Die USB-Schnittstelle ist mit einer abnehmbaren Kappe gegen Staub und Feuchtigkeit geschützt.

# 7.3.3 LZE-V ohne Bedieneinheit (Savio Polar)



Die Garnreinigeranlage YarnMaster Zenit<sup>+</sup> hat keine separate Bedieneinheit. Die Bedienung des Reinigers erfolgt über das Touch-Panel der Spulmaschine.

- 1 Umschalten zwischen Loepfe-Reinigerbedienung und Savio-Maschinenbedienung durch Antippen des Loepfe-Logos in der linken oberen Ecke.
- 2 Separate Loepfe-USB-Schnittstelle an der Spulmaschine.



# 7.4 Bedieneroberfläche / Navigation

- 1 Haupt-Navigation
- 2 Menü-Inhalt (Liste, Übersicht, Details)
- 3 Navigationspfad
- 4 Auswahlleiste für Gruppe/Spulstelle oder Artikel
- 5 Meldungsfenster
- 6 Meldungen mit Interventionsbedarf
- 7 Datenauswahl-Filter (Menüs Dashboard, Monitoring und Qualität)
- 8 Login / Zugriffsberechtigung
- 9 Sprachauswahl
- 10 Online-Hilfe
- **11** Aktionstasten / Funktionstasten
- 12 Verbindungsstatus (Ethernet / MillMaster TOP / Remote / Data Exist)
- 13 Aktive Benutzer-Ebene / Eingeloggter Benutzer
- 14 Datum / Zeit
- 15 Software Version
- 16 Umschaltung Loepfe/Savio GUI (nur LZE-V Faceless)

# 7.4.1 Menü-Übersicht

# DATEN

	он н.		
Dashboard	Alarme Schnitte Trend Off-Limits	Jetail-Ansicht         ✓       Monitoring Übersicht         ✓       Monitoring Übersicht         ✓       Qualität > Trend         ✓       Monitoring Übersicht	
Monitoring	Übersicht >	Detail-Ansicht	
	Schnitte NSLT Garnnummer Cluster Spleiss Fremdstoffe Spezial Off-Standard-Kopse Alarme Off-Limit-Alarm Klassen-Alarm IPI-Alarm LabPack Länge Letzter Schnitt	<ul> <li>✓ Diagramm</li> <li>✓ &gt; Diagnose</li> </ul>	
Qualität	Übersicht >	Detail-Ansicht >	Online Help
	D-Klasse F-Klasse Spleissklasse P-Klasse LabPack IPI LabPack SFI Länge Trend Letzter Schnitt	<ul> <li>Klassenfenster</li> <li>Klassenfenster</li> <li>Klassenfenster</li> <li>Klassenfenster</li> <li>Klassenfenster</li> <li>Diagramm</li> <li>Diagramm</li> <li>Diagramm</li> <li>Diagramm</li> <li>Diagramm</li> <li>Diagramm</li> <li>Diagramm</li> <li>Diagramm</li> <li>Diagramm</li> </ul>	Beispiele für Fehler der ent- sprechenden Klasse und Hin- weise auf mögliche Ursachen

# EINSTELLUNGEN

Artikel	Liste (Artikelverwaltung) >>	Übersicht (Reinigerparameter) >	Detail-Ansicht
		D-Kanal / -Klasse	$\checkmark$
		Spleiss-Kanal / -Klasse	$\checkmark$
		Fremdstoffe	$\checkmark$
		Cluster	$\checkmark$
		Garnnummer	$\checkmark$
		Eigenschaften	$\checkmark$
		P-Einstellungen	$\checkmark$
		LabPack	$\checkmark$
		Off-Standard-Kopse	$\checkmark$
		Off-Limit-Alarm	$\checkmark$
		Klassen-Alarm	$\checkmark$
		IPI-Alarm	$\checkmark$

Gruppe	Liste (Gruppenverwaltung) >>	Übersicht (Gruppenparameter)	
		Einstellungen Gruppe Einstellungen Optional Datenerfassung Datenrückstellung	
Maschine	Übersicht >	Detail-Ansicht	
	Schichtkalender Grundeinstellungen Voreinstellungen Gruppe Voreinst. Datenerfassung	$\begin{array}{c} \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \\ \checkmark \end{array}$	

# SERVICE

Diagnose	Übersicht >	Details >	Diagramm / Eingabe
	TK-Information TK-Parameter Letzter Schnitt Ereignisse (Historie) Testmodus TK-Befehle Benutzeraktivitäten	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Liste Benutzeraktivitäten	<ul> <li>✓ Diagramm</li> <li>✓ Diagramm / Service PW</li> <li>–</li> <li>✓ Eingabe (Meister PW)</li> <li>✓ Eingabe (Service PW)</li> <li>–</li> </ul>
System	Übersicht >	Details	Eingabe
	Systeminformationen Log-Profil Firmware-Update Software-Update LZE Systemsicherung Systemwiederherstellung Wartung / Service	✓ ✓ ✓ (Service Passwort) (Meister Passwort) (Service Passwort) ✓	<ul> <li>-</li> <li>✓ (Service Passwort)</li> <li>✓ (Meister Passwort)</li> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>✓ (Service Passwort)</li> </ul>
Setup	Übersicht >	Details	Eingabe
	Netzwerk Software-Optionen Berichte Benutzerverwaltung Werkseinstellungen Neustart Datum und Uhrzeit Einstellungen Alarmmeldungen	✓ ✓ ✓ ✓ (Meister Passwort) ✓	<ul> <li>✓ (Service Passwort)</li> <li>✓ (Meister Passwort)</li> </ul>

# 7.4.2 Navigationspfad

Hauptmenü > Menü > Gruppe (Artikel): Spulstelle

Daten ▷ Monitoring ▷ G1 (TITLIS) : TK8 ▷ Übersicht

Übersicht der Monitoring-Daten: Gruppe 1 (Artikel «TITLIS»): Spulstelle 8

Hauptmenü > Menü > Artikel

Einstellungen	$\triangleright$	Artikel	$\triangleright$	TITLIS	$\triangleright$	Übersicht

Übersicht der Artikeleinstellungen für Artikel «TITLIS»

# 7.4.3 Auswahlleiste für Gruppe/Spulstelle oder Artikel

G1	G3	G5	G7	G
G2	G4	G6	G8	G

Gewählt: Gruppe 1 (Einstellungen > Gruppe)

	G1 (	(1-4)			G2 <b>(</b> 4	1-50)			14				19	
1	2	3	4	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	

Gewählt: Gruppe 1 / Spulstelle 1 (Daten)

1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	,	
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	)	•

Gewählt: Spulstelle 9 (Service > Diagnose)

DEFAULT ARTICLE1	DEFAULT ARTICLE3	DEFAULT ARTICLES	RIGI 100	DE	LT /
 DEFAULT ARTICLE2	DEFAULT ARTICLE4	RIGI 40	PILATUS	DE	LT /

Gewählt: Artikel «Pilatus» (Einstellungen > Artikel)

# 7.4.4 Datenauswahl-Filter



Die Schnittdaten werden entsprechend der gewählten Option angezeigt (z.B. Produktion / Letzte 100 km).

# 7.4.5 Funktionstasten



# 7.4.6 Weitere Symbole



Verbindungsstatus Ethernet On/Off

Verbindungsstatus MillMaster TOP On/Off



Verbindungsstatus Remote On/Off

Verbindungsstatus Data Exist On/Off



Aktuelle Benutzerebene

# Datum / Zeit

# 7.5 Sprachauswahl



Die gewünschte Bedienersprache kann ausgewählt werden.



# 7.6 Online-Hilfe



# Hilfe

Durch Klicken auf die Hilfe-Taste wird das Hilfe-Fenster mit Infos zum aktuellen Menüfenster eingeblendet.

	Hilfe	
Durch Klicken der Hilfe-Taste gelangt man zurück zum Anfang der Seite.	Hilfe Textilrechner Rechner	D-Klasse  Hinwels: Durch anklicken der einzelnen Klassierfelder (Grobklassierung) wird der entsprechende Fehler engeblendet.      Klassierdaten     Schnitte total     Schnitte total

z.B. Menü: Daten > Qualität > D-Klasse

Durch Antippen eines Grobklassenfelds werden Fehlerbeispiele mit Infos zur Fehlerursache angezeigt. Fehlerbeispiele: Baumwolle gekämmt, 30 Nec.



# Textilrechner

Als Hilfe beim Umrechnen der Garnnummern steht ein Online-Kalkulator zur Verfügung.

# Rechner

Es steht auch ein allgemeiner Rechner zur Verfügung.

# 7.7 Login / Zugriffsberechtigung

# 7.7.1 Passwortebene

Die Zugriffsrechte der Benutzer werden definiert.

Es existieren folgende Passwortebenen:

- Bediener
- Meister
- Service (nur für Loepfe Service Personal)

Für den Benutzer «Gast» ist kein Passwort erforderlich.

# 7.7.2 Benutzer Standardmässig sind die Benutzer «Foreman», «Operator» und «Service»<br/>definiert. Weitere Benutzer (max. 88) können im Menü Setup > Benutzerver-<br/>waltung festgelegt werden.

# 7.7.3 Einloggen

A	ſ	Login		
		Benutzername	Passwortebene	
		Foreman	Meister	
		Operator	Bediener	
		Service	Service	
				Eingabehinweis
EI	ngabeteld			
	1	. Benutzer wählen.		
	2	. Eingabefeld antippen.		_
	3	. Entsprechendes Passwort a	auf der Tastatur eingeben u	ınd mit 🔽 bestätigen.
	4	. Bei richtigem Passwort (****	****mit 🔽	bestätigen.

# 7.7.4 Ausloggen



Die Zugriffsrechte werden auf «Gast» zurückgesetzt.

# 7.7.5 Passwort ändern



Bei Inbetriebnahme lautet das Bedienerpasswort «**47114711**» das Meisterpasswort «**12911291**».

(A)
Ш

Es empfiehlt sich, diese Passwörter nach Inbetriebnahme sowie in regelmässigen Abständen zu ändern!

×
Foreman
*** !
****
**** !

# 7.8 Einstellungen editieren



# Numerische / Alphanumerische Tastatur



# Auswahllisten

Anzeigemodus	Kurven	Reinigung
🧭 Fein	D-Kanal	Aus
🗙 Grob	Cluster	Ein
<ul> <li>Funktion aktiviert</li> </ul>		

Funktion nicht aktiviert

# Klassenmatrix

Durch das Antippen der Klassenfelder (D-Klasse, F-Klasse, Spleiss-Klasse) wird die Klassenreinigung für diese Felder aktiviert respektive deaktiviert.



# 7.9 Daten speichern

Screenshots, Berichte und Daten können via USB-Schnittstelle auf einen USB-Stick kopiert werden.

Die entsprechenden Funktionstasten werden aktiv, sobald ein USB-Stick eingesteckt wird.



Vergewissern Sie sich, dass der USB-Stick virenfrei ist! LOEPFE übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden am System (Datenverlust etc.), die durch Viren entstehen könnten!

7.9.1 Screenshots



# 7.9.2 Berichte



Es können folgende Berichte erstellt und als XPS-Dateien auf einen USB-Stick gespeichert werden:

Ein Screenshot wird als XPS-Datei auf den USB-Stick gespeichert.

DATEN-Menüs

Abhängig vom Datenauswahl-Filter:

- Abgeschlossener Schichtbericht
- Zwischenbericht
- SERVICE-Menüs
  - Konfigurationsbericht

# 7.9.3 Daten Export / Import



# Export

Die ausgewählten Daten können auf einen USB-Stick gespeichert / exportiert werden.

- 1. Datenformat (JSON, XML, CSV) wählen.
- 2. Gewünschte Daten auswählen und mit 🗹 bestätigen.

port/Export		_	_	_
Export	Schichtkalender	1	Einstellungen Artikel	Einstellungen
Import	l limi →		батохохохо Какохохохо	

## 3. Quittierung abwarten.

Schichtkal	ender	
	V	

4. Mit 🔀 Import/Export verlassen.

ļ

**ACHTUNG:** Auf USB-Stick vorhandene, gleichnamige Dateien werden ohne weitere Rückfrage überschrieben!

# Import

Die in der Liste ausgewählten Daten können vom USB-Stick auf die Zentrale importiert werden.

Export	Schichtkalender	Einstellungen Artikel	Artikelsammlung	Einstellungen Gruppe
mport		STOT XOXOXOOX	A	
		557.0000 2)		
	Einstellungen System	Authentifizierung		

# 1. Gewünschte Daten markieren und mit 🚺 importieren.

Schichtk	alender importieren				×
Filter					
Name	Mas	chinenname	All		
Schicht	kalender				
	Name	м	aschinenname	Exportdatum	
			<u> </u>		
	20180613_115935.ShiftCalendar.lzedata.xm	I M	A1	6/13/2018 11:59:35 AM	
	20180615_144652.ShiftCalendar.lzedata.	.xml M	L-AC338	6/15/2018 4:46:52 PM	
			Ψ.		

#### 2. Quittierung abwarten.

-iivei		
Name Masch	ninenname All	
Schichtkalender		
Name	Maschinenname	Exportdatum
	<u> </u>	
20151026_145024.ShiftCalendar.lzedata.xml	DOKUMENTATION	10/26/2015 3:50:24 PM
20150826_160732.ShiftCalendar.Izedata.xml	LOEPFE MASCHINENRAUM	8/26/2015 4:07:32 PM

3. Mit 🛃 Import/Export verlassen.

# 7.10 Einstellungen > Maschine

# Menü-Ebenen Maschine



# Übersicht

Durch Antippen eines Einstellungsblocks (z.B. Grundeinstellungen) wird die Detailansicht geöffnet.

# Detailansicht / Editierfenster

Die Einstellungen können editiert werden.

# 7.10.1 Grundeinstellungen

Grundeinstellungen	
Maschinentyp	Schlafhorst AC336
Maschinenname	ML-AC338
MillMaster-Anbindung	Aus
Spulstellen total	10
Garnnummer-Einheit	Nm
Tastkopftyp	DFP
Spleissprüflänge	35 cm
Letzte Schicht	km

Mit diesen Einstellungen wird die Garnreinigeranlage konfiguriert.

# Maschinentyp

Der Maschinentyp wird angezeigt.

#### Maschinenname

Ein Maschinenname kann eingegeben werden (max. 20 Zeichen).

#### MillMaster-Anbindung

Die MillMaster-Anbindung kann ein- oder ausgeschaltet werden.

## Spulstellen total

Die totale Anzahl der Spulstellen der Maschine kann eingegeben werden.

#### Garnnummer-Einheit

Die gewünschte Garnnummer-Einheit muss ausgewählt werden (Nm, Ne, Tex, Den).

## Tastkopftyp

Der eingebaute Tastkopftyp muss ausgewählt werden (D, DF, DFP).

# Spleissprüflänge

Die gewünschte Spleissprüflänge kann eingegeben werden.

## Letzte Schicht

Km oder kg kann ausgewählt werden.

# 7.10.2 Voreinstellungen Gruppe

Voreinstellungen Gruppe	
Nutentrommelpuls-Lange	9.2mm
Reduktion Feinabgleich	0%
Reduktion Konenwechsel	0%
Schlingen-Überwachung	Ein
Schwelle statisches Fadensignal	40%
Schwelle dynamisches Fadensignal	25%
Feinabgleich-Modus	Einzel
Absaugen nach Abgleich	Aus
TK-Anzeigemodus	Klasse
Drift-Limite Feinabgleich kont.	
Trommelwickel-Erkennung	Aus
Geschw. Staubkompensation	Normal
Wiedeholte Spleissentfernung	Ein
F-Reinigung während Spleiss	Ein

Voreinstellungen für alle Gruppen im Status «Definiert».

## Nutentrommelpuls-Länge

Der Standardwert wird automatisch auf Grund des Maschinentyps (Grundeinstellungen) eingetragen.

## **Reduktion Feinabgleich**

Nach einem Abgleich können mit sehr empfindlichen Einstellungen im Garnnummernkanal resp. Clusterkanal viele Schnitte registriert werden. Um diese Schnitte zu vermeiden, kann die Empfindlichkeit bei Bedarf reduziert werden, d.h. der Durchmessergrenzwert kann um den gewählten Wert erhöht werden.

<u> </u>	Die Reduzierung wird bei jeder Spulstelle nach ca. 12 km gespultem Garn automatisch aufgehoben.
-	Mit der Einstellung Aus sind Garnnnummernkanal sowie Clusterkanal während den ersten ca. 12 km ausgeschal- tet.
_	Wird an einer Spulstelle ein Spulstellenabgleich ausge- führt, ist diese Empfindlichkeitsänderung ebenfalls für ca. 12 km aktiv.

## **Reduktion Konenwechsel**

Bei einem Konenwechsel werden die Grenzwerte für die Langfehlerlänge (LL) und Dünnstellenlänge (–L) auf 2 m gesetzt. Die Durchmessergrenzwerte für Langfehler (DL) und Durchmesserabnahme (–D) sind entsprechend der eingestellten Reduzierung weniger empfindlich. Ist die Reduzierung ausgeschaltet (AUS), sind Langfehlerkanal sowie Dünnstellenkanal während den ersten 12 m ausgeschaltet.



Garnnummerkanal und Fremdstoffreinigung sind bei jedem Konenwechsel während den ersten 10m nicht aktiv, unabhängig von der eingestellten Reduzierung.

# Schlingen-Überwachung

Die Schlingen-Überwachung kann ein- oder ausgeschaltet werden.

#### Schwelle statisches Fadensignal

Ansprechschwelle statisches Fadensignal.

#### Schwelle dynamisches Fadensignal

Ansprechschwelle dynamisches Fadensignal.

#### Feinabgleich-Modus

Der Feinabgleich-Modus kann gewählt werden (Einzel / Kontinuierlich).

## Absaugen nach Abgleich

Absaugung der 25m nach Abgleich kann ein- oder ausgeschaltet werden.

## TK-Anzeigemodus

Der TK-Anzeigemodus kann gewählt werden (Klasse / Schnitttyp).

# Drift-Limite Feinabgleich kontinuierlich

Eingabe der erlaubten max. Drift-Abweichung beim kontinuierlichen Feinabgleich Modus kann ausgeschaltet oder mit dem gewählten Wert aktiviert werden.

## Trommelwickel-Erkennung

Der Trommelwickel-Erkennungs Modus kann gewählt werden (Aus / Nur Ereignis / Schnitt).

## Geschwindigkeit Staubkompensation

Die Geschwindigkeit der Staubkompensation kann gewählt werden (Normal / Mittel / Hoch).

# Wiederholte Spleissentfernung

Die Wiederholung der Spleissentfernung kann ein- oder ausgeschaltet werden.

# F-Reinigung während Spleiss

Die F-Reinigung während der Spleissprüfung kann ein- oder ausgeschaltet werden.

# 7.10.3 Voreinstellung Datenerfassung

Voreinst. Datenerfassung	
Fensterlänge	100 km

Fensterlänge (100 km / 1000 km) für alle Gruppen im Status «Definiert».



Die Voreinstellungen der Gruppen und die voreingestellte Fensterlänge können nachträglich pro Gruppe angepasst werden (Menü Gruppe).

# 7.10.4 Schichtkalender

Schichtzyklen

Im Schichtkalender wird der Beginn der einzelnen Schichten pro Wochentag festgelegt (max. 6 Schichten pro Tag).



Bei einem angeschlossenen MillMaster-System kann der Schichtkalender nur dort festgelegt werden.

#### Es können max. 7 verschiedene Schichtzyklen vordefiniert werden:

 Anfangstermin einer Schicht antippen und mit dem gewünschten Termin aus der Auswahlliste ersetzen.

Schichtzyk	len										
05:00	13:00	21:00	-	-	-						
06:00	14:00	22:00	-	-	-						
07:00	15:00	23:00	-	-	-						
05:00	11:00	17:00	23:00	-							
00:00	06:00	12:00	18:00		00.00	00:15	00:30	00:45	01:00	01:15	01:30
06:00	18:00	-	-	01:45	02:00	02:15 04:15	02:30	02:45	03:00	03:15	03:30 05:30
00:00	12:00	-	-	05:45	06:00	06:15	06:30	06:45	07:00	07:15 09:15	07:30 09:30
_				09;45	10:00	10:15	10:30	10:45	11:00	11:15	11:30
				11:45	12:00						

# Wochenansicht

Jedem Wochentag kann ein vordefinierter Schichtzyklus zugewiesen werden:

 Farbfeld des Wochentages antippen und durch das Farbfeld des gewünschten Schichtzyklus ersetzen.



# 7.11 Artikelverwaltung

# Einstellungen > Artikel

# 7.11.1 Allgemein

Ein Artikel mit zugeordneten Reiniger- und Qualitätsparametern bestimmt wie das Garn gereinigt werden soll, welche Qualität garantiert werden soll.

Es können 99 Artikel mit den zugeordneten Reinigereinstellungen verwaltet werden.



# Menü-Ebenen Artikel



# 7.11.2 Artikel erstellen / ändern

- 1. Artikel wählen.
- 2. Den Editiermodus aktivieren.
- 3. Einstellungen ändern und bestätigen.
- 4. Zur Übersicht zurückkehren
- 5. Vorgang wiederholen bis alle Einstellungsblöcke definiert sind.
  - In der Übersicht sind alle geänderten Einstellungsblöcke gelb markiert.

Loe	Einstellungen Artikel MM1-KOM	Obersicht	J
DATEN	D-Kanal/-Klasse	Spleiss-Kanal/-Klasse	Garnnummer
	D-Kanal Reinigung Ein N 3.8	Spleiss-Kanal Reinigung Ein N 3.6	Garnnummer Reinigung Ein + DurAbw 12.0 %
	DS 2.00 LS 2.0 cm DL 1.28	DS 2.00 LS 2.0 cm DL 130	- DurAbw 12.0 % Oberw-Länge 10 m
	LL 16 cm D-Klasse	LL 8 cm Oberfaden	Reinigung Ein + DurAbw 15.0 %
EINSTELLUNGEN	-L 40 cm Alarmlimite 6	-L 25 cm Limite 1.6 Prüflänge 35 cm	0 - DurAbw 15.0 % Überw-Länge 5 m
Artikel		Spleiss-Klasse Reinigung Ein	
	Fremdstoffe	P-Einstellungen	Eigenschaften
	F-Konfiguration Alarmlimite 6 Filter Organisch Aus	P-Konfiguration Reinigung Ein Alarmimite 50	Eigenschaften Artikel MM1-KOM Beschreibung EXAMPLE
SERVICE	F-Cluster Dunkel Reinigung Ein	P-Kurve 0 cm 70 3 cm 35	Garnnummer 24.0 Nm Material COTTON
	Überw-Länge 80 m Fehler 1 OffColor	0,5 cm 60 4 cm 35 1 cm 60 6 cm 50	IPI-Alarm

6. Geänderten Artikel speichern 🗹 oder Änderungen verwerfen 🔀

	Aktuellen Artikel überschreiben	
2	Geänderten Artikel speichern unter	ARTICLE7
	Neuer Artikelname	MM7

- 7. Speicherart wählen:
  - Aktuell angewählten Artikel überschreiben
- 8. Änderungen bestätigen.



# 7.11.3 Artikel kopieren



- 1. Einen Artikel auswählen (z.B. CO NE40 TOP9).
- 2. Durch Drücken der Kopiertaste wird das Kopierfenster geöffnet.

-	
Zielartikel wählen	ARTICLE7
Neuer Artikelname	MM7

- 3. Zielartikel wählen (bestehende Einstellungen werden beim Kopieren überschrieben).
- 4. Bei Bedarf neuen Artikelnamen eingeben.
- 5. Eingaben mit 🔽 bestätigen.

# 7.12 Einstellungen > Artikel

Loep	ofe	likersicht				0?
DateN Dashboard Monitoring Qualitat EINSTELLUNGEN Artikel	Construction of the second sec	Spleiss-Kanal/-Klasse           Spleiss-Kanal         En           Spleiss-Kanal         En           D5         200           D1         130           D1         130           En         -0           -0         16%           Politarge         35 cm           Spleiss-Kanal         -0           Spleiss-Kanal         -0           Spleiss-Kanal         -0           Spleiss-Kanal         -0           Spleiss-Kanal         -0           Spleiss-Kanal         -0           Spleiss-Kanal         -0	Oberfaden Limite 1.60	Garnnummer Garnnummer Beingung Ein + Durabw 12.0 % Derwicknye 10 m Kurznummer Reingung Ein + Durabw 15.0 % Oberwicknye 5 m	LabPack SF/D Renigung Ein Referent Olehend - Linite 2445 Uberw-Jange 80 m Alaminite 4 VCV Renigung Ein - Linite 305 - Linite 305 - Linite 305	
Gruppe	Fremdstoffe F-Konfiguration	P-Einstellungen P-Konfiguration		Eigenschaften Eigenschaften	Alarmlimite 3 Cluster Noppen-Cluster	
SERVICE	Alarminnte 6 Filter Organisch Aus F-Cluster Dunkel Reinigung Ein Überw-Länge 80 m	Reinigung         Ein           Alarminnite         50           P-Kurve         0 cm           0 cm         70 3 cm         35           0,5 cm         60 4 cm         35	*	Artikel MMT-KOM Beschreibung EKAMPLE Garnnummer 24.0 Nm Material COTTON	Durchmesser 3.5 Kurz-Cluster Durchmesser 1.40 Länge 2.2 cm Lang-Cluster	□ ▲
System	Fehler 1 OffColor Alarmlimite 3 Reinigung F-Cluster Hell Limite Dunkel Reinigung Aus Limite Hell Oberw-Länge 80 m Oberw-Länge	Ein 1.5 cm 35 8 cm 50 0.3 2 cm 35 0.4 Off-Standard-Kopse	Off-Limit-Alarm	IPI-Alarm Konfiguration	Durchmesser 1.16 Länge 25 cm Dünn-Cluster Durchmesser 10 % Länge 25 cm	20-09-2018
Setup	Fehler 1 Alarmlimite Alarmlimite 3	3 Limite	Konfiguration	Konfiguration	APTICI E 13	13:20:35
MM1-K	JA MM4-RFR MIKC	IS8340 ARTICLE8	ARTICLE10	ARTICLE12	ARTICLE13	ARTICLE

# 7.12.1 Eigenschaften

Mit diesen Einstellungen werden die Eigenschaften des Artikels festgelegt.

Eigenschaften	
Artikel	ММ1-КОМ
Beschreibung	EXAMPLE
Garnnummer	24.0Nm
Material	COTTON

Artikel	Name des Artikels	(max. 20 Zeichen)
Beschreibung	Beschreibung des Artikels	(max. 20 Zeichen)
Garnnummer	Garnnummer des Artikels	
Material	Material des Artikels	(max. 20 Zeichen)

# 7.12.2 D-Kanal / -Klasse



# **D-Kanal**

Durch die Einstellung der Reinigerkanäle werden die Grenzwerte für die D-Garnreinigung (Reinigungskurve) festgelegt.

# Reinigung

Die Reinigung kann ein- oder ausgeschaltet werden.

N	=	Durchmessergrenzwert für Noppen
DS	=	Durchmessergrenzwert für Kurzfehler
LS	=	Grenzwert für Kurzfehlerlänge
DL	=	Durchmessergrenzwert für Langfehler und Doppelfäden
LL	=	Grenzwert für Langfehlerlänge
<u>-D</u>	=	Grenzwert der Durchmesserabnahme für Dünnstellen
-L	=	Grenzwert für Dünnstellenlänge

Alle Durchmessergrenzwerte beziehen sich auf den Normalfadendurchmesser (Basis).

**D-Klasse** 

Reinigung

# Alarmlimite

Mit dieser Einstellung können Kopse mit häufigen, gleichartigen Fehlern erfasst werden. Sobald die eingestellte Alarmlimite des entsprechenden Schnitttyps pro Kops erreicht ist, wird die Spulstelle blockiert.



# Reinigungskurve

Die eingeblendete Reinigungskurve (rot) wird durch die Einstellungen der Reinigerkanäle definiert. Garnfehler **ausserhalb** dieser Kurve werden geschnitten und Garnunregelmässigkeiten **innerhalb** der Kurve verbleiben im Garn.

## **D-Klasse**

## Reinigung

Ein

Die Reinigung kann ein- oder ausgeschaltet werden.

Mit der Reinigung nach Klassen besteht die Möglichkeit, eine völlig beliebige Reinigercharakteristik zu gestalten. Dies ist vor allem bei Effektgarnen oder Coregarn vorteilhaft.

Es empfiehlt sich, die Klassenreinigung in Kombination mit der konventionellen Reinigung einzusetzen. Bei gleichzeitigen Kurz- und Langfehlern werden damit bessere Resultate erzielt.

- Grüne Klassenfelder = Klassenreinigung aktiv
- Gelbe Klassenfelder = Klassenreinigung nicht aktiv

Bei der Reinigung nach Klassen, können gezielt, spezifische Fehler auch **innerhalb** der Reinigungskurve geschnitten werden.



Die Klasseneinstellungen (grün) sind während der Spleissprüfung nicht aktiv.



# 7.12.3 Spleiss-Kanal / -Klasse

Spleiss-Kanal	
Reinigung	Ein
Ν	3.6
DS	2.00
LS	2.0cm
DL	1.30
LL	8cm
-D	16%
-L	25 cm
Prüflänge	35 cm

# **Spleiss-Kanal**

Durch die Einstellung der Spleiss-Reinigerkanäle werden die Grenzwerte für die D-Garnreinigung (Reinigungskurve) bei jedem Spulstellenanlauf gemäss der eingestellten Spleissprüflänge festgelegt.

# Reinigung

Ν

DS

LS

DL

LL

-D

-L

Die Reinigung kann ein- oder ausgeschaltet werden.

- = Durchmessergrenzwert für Noppen
- = Durchmessergrenzwert für Kurzfehler
- = Grenzwert für Kurzfehlerlänge
- = Durchmessergrenzwert für Langfehler und Doppelfäden
- = Grenzwert für Langfehlerlänge
- = Grenzwert der Durchmesserabnahme für Dünnstellen
- = Grenzwert für Dünnstellenlänge

Alle Durchmessergrenzwerte beziehen sich auf den Normalfadendurchmesser (Basis).

# Prüflänge

Garnlänge, mit der nach einem Schnitt bzw. nach dem Wiederanlaufen die Spleissprüfung durchgeführt wird. Die Spleissprüflänge wird automatisch auf 25 cm eingestellt. Sie kann bei Bedarf auf 1–120 cm geändert werden.



# Spleiss-Reinigungskurve

Die eingeblendete Spleiss-Reinigungskurve (rot) wird durch die Einstellungen der Spleisskanäle definiert. Garnfehler **ausserhalb** dieser Kurve werden geschnitten und Garnunregelmässigkeiten **innerhalb** der Kurve verbleiben im Garn.





# Spleiss-Klasse

# Reinigung

Die Reinigung kann ein- oder ausgeschaltet werden.

Die Einstellungen der Spleisserfassung sind bei jedem Spulstellenanlauf gemäss der eingestellten Spleissprüflänge aktiv.

- Rosa Klassenfelder = Spleissklassenreinigung aktiv
- Gelbe Klassenfelder = Spleissklassenreinigung nicht aktiv

Spleisse in den aktivierten Klassenfeldern **innerhalb** der Spleisskurve werden ebenfalls geschnitten.

Oberfaden	
Monitoring	Ein
Limite	1.60

# Oberfaden

# Monitoring

Die Oberfadenerfassung kann ein- oder ausgeschaltet werden.

# Limite

Um einen zweifachen Faden von der Kreuzspule sicher zu erfassen, soll der Grenzwert nicht höher als 1.6 eingestellt werden. Diese Einstellung soll bei Materialwechsel überprüft und evtl. geändert werden.

# 7.12.4 Fremdstoffe

Die Fremdstofferfassung erfordert den Einsatz des Tastkopftyps: TK YM ZENIT<sup>+</sup> DF / DFP

Die Fremdstoffe können nur nach Klassen gereinigt werden.

F Vanfiguration	
r-Ronnguration	
Reinigung Dunkel	Ein
Reinigung Hell	Aus
Alarmlimite	6
Filter Organisch	Aus

# **F-Konfiguration**

# Reinigung Dunkel, Reinigung Hell, Filter Organisch

Diese Funktionen können separat ein- oder ausgeschaltet werden.

# Alarmlimite

Mit dieser Einstellung können Kopse mit häufigen, gleichartigen Fehlern erfasst werden. Sobald die eingestellte Alarmlimite des entsprechenden Schnitttyps pro Kops erreicht ist, wird die Spulstelle blockiert.

# F-Cluster Dunkel / F-Cluster Hell

Mit den Fremdstoff-Cluster-Einstellungen können Fehleranhäufungen erfasst werden, deren Einzelfehler sich normalerweise noch nicht als störend auswirken. Wenn sich die Fehler innerhalb der eingestellten Überwachungslänge jedoch mehrfach wiederholen, werden sie störend.

Die F-Cluster-Einstellungen können z. B. in Klassen gewählt werden, die nur mit erhöhten Schnittzahlen ausgereinigt werden können, z.B. bei ölverschmierten Kopsen.

# Reinigung

Die Reinigung kann ein- oder ausgeschaltet werden.

# Überw.-Länge / Fehler

Die Überwachungslänge und die Anzahl zulässiger Fehler kann separat für die Erfassung der dunklen und der hellen Fremdstoffe gewählt werden.

Mit diesen beiden Einstellungen wird die zulässige Anzahl Fehler innerhalb der eingestellten Länge festgelegt.

F-Cluster	Dunkel Hell	
Reinigung	Ein	
ÜberwLänge	80m 8	
Fehler	1	1
Alarmlimite	3	
Eff. Fehler	0	0

#### Alarmlimite

Mit dieser Einstellung können Kopse mit häufigen, gleichartigen Fehlern erfasst werden. Sobald die eingestellte Alarmlimite des entsprechenden Schnitttyps pro Kops erreicht ist, wird die Spulstelle blockiert.



Nach jedem F-Cluster-Schnitt wird automatisch die entsprechende Fehlerlänge von der Kone abgesaugt.

## Effektive Fehler

Sämtliche Ereignisse in den gewählten Cluster-Klassenfeldern werden laufend über die angezeigte Überwachungslänge als Einstellhilfe eingeblendet.

OffColor	
Reinigung	Ein
Limite Dunkel	0.3
Limite Hell	0.3
ÜberwLänge	0.6m
Alarmlimite	3
OffColor-Schn. Dunkel	0
OffColor-Schn. Hell	0

#### OffColor

## Reinigung

Die Reinigung kann ein- oder ausgeschaltet werden.

#### Limite Dunkel / Limite Hell

Die Limiten für dunkle und helle Farbabweichungen können separat eingestellt werden.

# Überw.-Länge

Die Überwachungslänge kann gewählt werden.

# Alarmlimite

Mit dieser Einstellung können Kopse mit häufigen, gleichartigen Fehlern erfasst werden. Sobald die eingestellte Alarmlimite des entsprechenden Schnitttyps pro Kops erreicht ist, wird die Spulstelle blockiert.

# OffColor-Schnitte Dunkel / OffColor-Schnitte Hell

Die Anzahl Schnitte infolge heller und dunkler Farbabweichung des Garnes werden separat aufgeführt.



#### Klasse / Cluster

Um die F-Klassen Reinigung festzulegen, muss Klasse aktiviert sein.

- Grüne Klassenfelder = Fremdstoffreinigung aktiv
- Um die F-Cluster-Reinigung festzulegen, muss Cluster aktiviert sein.
- Grün-gelbe Klassenfelder = F-Cluster-Reinigung aktiv

# 7.12.5 Garnnummer

Garnnummer	
Reinigung	Ein
+ DurAbw	12.0%
– DurAbw	12.0%
Grob	19Nm
Fein	31Nm
ÜberwLänge	10 m
Alarmlimite	4
Garnnummer-Schn. +	0
Garnnummer-Schn. –	0

Kurznummer	
Reinigung	Ein
+ DurAbw	15.0%
– DurAbw	15.0%
Grob	18Nm
Fein	33 Nm
ÜberwLänge	5m
Alarmlimite	4
Kurznummer-Schn. +	0
Kurznummer-Schn. –	0

Mit diesen Einstellungen lassen sich falsche Kopse oder Garn mit einer grösseren Nummerabweichung erfassen.

## Garnnummer / Kurznummer

# Reinigung

Die Reinigung nach Garnnummer / Kurznummer kann separat ein- oder ausgeschaltet werden.

# + DurAbw / - DurAbw

Je nach Qualität resp. Unregelmässigkeit des Garnes kann eine Durchmesserabweichung von  $\pm 3\%$  bis  $\pm 44\%$  (Abweichung vom Basiswert) gewählt werden. Sie kann für die positive sowie für die negative Durchmesserabweichung unabhängig eingestellt werden.

#### Grob / Fein

Entsprechend der eingestellten Durchmesserabweichung wird bei Grob und Fein die Garnnummerabweichung angezeigt.

## Überw.-Länge (Garnnummer)

Die Länge, in der die durchschnittliche Durchmesserabweichung ermittelt wird, ist **zwischen 10 und 50m** einstellbar. Damit kann die Erfassung von Kopsverwechslungen und Nummerschwankungen optimiert werden.

## Überw.-Länge (Kurznummer)

Im Gegensatz zum Garnnummerkanal bietet der Kurznummerkanal die Möglichkeit, Garn mit einer Nummerabweichung **über eine Länge von weniger als 10m** separat zu erfassen. Die Länge für den Kurznummerkanal ist zwischen 1 und 32m einstellbar.

#### Alarmlimite

Mit dieser Einstellung können Kopse mit häufigen, gleichartigen Fehlern erfasst werden. Sobald die eingestellte Alarmlimite des entsprechenden Schnitttyps pro Kops erreicht ist, wird die Spulstelle blockiert.

**Murata 21C:** Bei Garnnummer Abw. und bei Kurznummer Abw. wird automatisch die maximale Anzahl Wiederholungen (9) eingestellt. Die Schaltwiederholungen und Alarme werden von der Spulmaschine verarbeitet.

## + Schnitte / - Schnitte

Die Anzahl Schnitte infolge positiver und negativer Abweichung des Garndurchmessers werden separat aufgeführt.

Mit dieser Anzeige ist es möglich, die Einstellungen zu optimieren.



#### In Produktion

Für die Gruppen, welche sich mit dem selben Artikel in Produktion befinden, können die effektiven Fehler angezeigt werden.

# 7.12.6 Cluster



Kurz-Cluster	
Reinigung	Ein
Durchmesser	1.40
Länge	2.2cm
ÜberwLänge	4m
Fehler	30
Alarmlimite	5
Eff. Fehler	0

Lang-Cluster	
Reinigung	Ein
Durchmesser	1.16
Länge	25 cm
ÜberwLänge	12m
Fehler	30
Alarmlimite	5
Eff. Fehler	0

Dünn-Cluster	
Reinigung	Ein
Durchmesser	10%
Länge	25 cm
ÜberwLänge	10m
Fehler	30
Alarmlimite	5
Eff. Fehler	0

Mit den Cluster-Einstellungen können Fehleranhäufungen erfasst werden, deren Einzelfehler sich normalerweise noch nicht als störend auswirken. Wenn sich die Fehler innerhalb der eingestellten Überwachungslänge jedoch mehrfach wiederholen, werden sie störend.

Um periodische Fehleranhäufungen zu erfassen, wird im Noppen-, Kurz, Langund Dünnfehlerbereich je eine Clusterkurve definiert. Fehler, die ausserhalb diesen Kurven liegen, werden zum Fehlerschwarm gezählt.

# Noppen- / Kurz- / Lang- / Dünn-Cluster

# Reinigung

Die Reinigung nach Noppen-Cluster / Kurz-Cluster / Lang-Cluster / Dünn-Cluster kann separat ein- oder ausgeschaltet werden.

# Durchmesser

Einstellbereich des Garndurchmessers:

Noppen	1.50 – 7.00
Kurz	1.10 - 4.00
Lang	1.04 - 2.00
Dünn	6% - 60%

# Länge

Einstellbereich der Referenzlänge:

Kurz	1.0 cm – 10 cm
Lang	6.0 cm – 200 cm
Dünn	6.0 cm – 200 cm

## Überwachungslänge / Fehler

Die Überwachungslänge und die Anzahl zulässiger Fehler kann separat für die Erfassung der Noppen-, Kurz-, Lang- und Dünn-Cluster-Schnitte gewählt werden.

Mit diesen beiden Einstellungen wird die zulässige Anzahl Fehler innerhalb der eingestellten Länge festgelegt.

## Alarmlimite

Mit dieser Einstellung können Kopse mit häufigen, gleichartigen Fehlern erfasst werden. Sobald die eingestellte Alarmlimite des entsprechenden Schnitttyps pro Kops erreicht ist, wird die Spulstelle blockiert.

## Effektive Fehler

Sämtliche Ereignisse in den gewählten Cluster-Klassenfeldern werden laufend über die angezeigte Überwachungslänge als Einstellhilfe eingeblendet.





# In Produktion

Für die Gruppen, welche sich mit dem selben Artikel in Produktion befinden, können die effektiven Fehler angezeigt werden.

# Kurven

Die Reinigungskurven D-Kanal, Noppen-Cluster, Kurz-Cluster, Lang-/Dünn-Cluster können separat ein- / ausgeblendet werden.

# 7.12.7 P-Einstellungen

1.20

Die Erfassung synthetischer Fremdstoffe wie Polypropylen, Polyamid (Nylon) erfordert den Einsatz des Tastkopftyps: TK YM ZENIT<sup>+</sup> DFP



#### **P-Matrix**

- Vertikale Achse: Intensität der Ladungsmessung
- Horizontale Achse: Signallänge der Fehler (cm)



# **P-Konfiguration**

# Reinigung

Die P-Reinigung kann ein- oder ausgeschaltet werden.

# Alarmlimite

Mit dieser Einstellung können Kopse mit häufigen, gleichartigen Fehlern erfasst werden. Sobald die eingestellte Alarmlimite des entsprechenden Schnitttyps pro Kops erreicht ist, wird die Spulstelle blockiert.

# **P-Kurve**

Diese Einstellungen definieren die P-Kurve.

Ereignisse oberhalb der P-Kurve werden als P-Schnitte registriert und geschnitten. Garnunregelmässigkeiten unterhalb der Kurve verbleiben im Garn.



Während der Spleissprüfung wird der P-Sensor auf «unempfindlich» geschaltet.



# In Produktion

Für die Gruppen, welche sich mit dem selben Artikel in Produktion befinden, können die effektiven Fehler angezeigt werden.

# 7.12.8 LabPack

SFI/D	
Reinigung	Ein
Referenz	Gleitend
SFI/D	16.5
+ Limite	24%
– Limite	24%
ÜberwLänge	80 m
Alarmlimite	4
SFI/D-Schnitte +	0
SFI/D-Schnitte –	0
Abweichung SFI/D	-2 %
Variance Like	6351

# SFI / D

Relativ zum mittleren SFI/D-Wert des Garnes (Referenz), wird ein oberer und unterer Grenzwert gewählt. Überschreitet der aktuelle SFI/D-Wert diese Grenze, schneidet der Reiniger und das fehlerhafte Garn wird von der Kreuzspule abgesaugt.

# Reinigung

Die Reinigung kann ein- oder ausgeschaltet werden.

# Referenz

Mit der Einstellung Gleitend gleicht sich der SFI/D-Referenzwert dem allgemeinen Oberflächenniveau eines Artikels an.

Ist der SFI/D-Wert eines Garnes bekannt, kann ein Referenzwert zwischen 5 und 25 eingegeben werden.

Nach einem Abgleich wird die gleitende Referenz neu gebildet und ist erst nach einer Länge von 4 km gültig! Bei konstanter Referenz erfolgt die erstmalige Anzeige sofort.

# + Limite / - Limite (%)

Es kann eine + / - Limite (±5% bis ±40%) eingestellt werden.

# Überw.-Länge

ĵ

Es kann eine Überwachungslänge von 10m oder 80m eingestellt werden.

## Alarmlimite

Mit dieser Einstellung können Kopse mit häufigen, gleichartigen Fehlern erfasst werden. Sobald die eingestellte Alarmlimite des entsprechenden Schnitttyps pro Kops erreicht ist, wird die Spulstelle blockiert.

## + SFI/D Schnitte / - SFI/D Schnitte

Die Anzahl Schnitte infolge positiver oder negativer Abweichung wird separat aufgeführt. Mit dieser Anzeige ist es möglich, die Einstellungen zu optimieren.

# Abweichung SFI/D (%)

Die Abweichung des in der aktuellen Gruppe zuletzt übertragenen Wertes, bezogen auf die Referenz, wird angezeigt. Anhand dieser prozentualen Abweichung können die Grenzwerte für die Garnreinigung optimiert werden.

# Variance Like

Technischer Wert



# VCV

Der Reiniger berechnet laufend die VCV-Werte aus den Garnstücken mit der eingestellten Prüflänge und vergleicht diese mit deren gleitendem Mittelwert.

# Reinigung

Die Reinigung kann ein- oder ausgeschaltet werden.

# + Limite / - Limite (%)

Es kann eine + / – Limite ( $\pm 5\%$  bis  $\pm 100\%$ ) eingestellt werden.

# Überw.-Länge

Es kann eine Überwachungslänge zwischen 1 m und 50 m eingestellt werden.

## Alarmlimite

Mit dieser Einstellung können Kopse mit häufigen, gleichartigen Fehlern erfasst werden. Sobald die eingestellte Alarmlimite des entsprechenden Schnitttyps pro Kops erreicht ist, wird die Spulstelle blockiert.

# + VCV-Schnitte / - VCV-Schnitte

Die Anzahl Schnitte infolge positiver oder negativer Abweichung wird separat aufgeführt. Mit dieser Anzeige ist es möglich, die Einstellungen zu optimieren.

## Abweichung VCV (%)

Die Abweichung des in der aktuellen Gruppe zuletzt übertragenen Wertes, bezogen auf die Referenz, wird angezeigt. Anhand dieser prozentualen Abweichung können die Grenzwerte für die Garnreinigung optimiert werden.



# In Produktion

Für die Gruppen, welche sich mit dem selben Artikel in Produktion befinden, können die SFI/D und die VCV-Schnitte angezeigt werden.

# 7.12.9 Off-Limit-Alarm



 Set 1

 Aktiv

 Monitoring

 D-Schnitte

 Untere Limite
 0 /100km

 Obere Limite
 10 /100km

Erlaubt die Überwachung textiler/nicht-textiler Schnitttypen und stellt abhängig von der jeweils gewählten Aktion verschiedene Visualisierungs- und/oder Interventionsmöglichkeiten zur Auswahl.

#### Aktion

#### Blockieren

Beim Überschreiten des eingestellten Grenzwertes geht die Spulstelle/Gruppe in Alarm.

## Meldung

Eine Überschreitung des eingestellten Grenzwertes wird im Meldungsfenster angezeigt.

#### Pop-up

Beim Überschreiten des eingestellten Grenzwertes wird dies mittels Pop-up visualisiert.

## Set 1–5

# Aktiv

Off-Limit Überwachung kann aktiviert oder deaktiviert werden.

#### Monitoring

Auswahl des überwachenden Off-Limit Kriteriums/Schnitttyps.

# Untere Limite / Obere Limite

Eingabe der Off-Limit Grenzwerte bezogen auf die jeweiligen Ereignisse pro 100 km.

# 7.12.10 Klassen-Alarm

Erlaubt die Überwachung von bis zu 8 Grobklassen und stellt abhängig von der jeweils gewählten Aktion verschiedene Visualisierungs- und/oder Interventionsmöglichkeiten zur Auswahl.



#### Aktion

siehe Off-Limit-Alarme

# In Produktion G1

Pop-up

Aktion

#### In Produktion

Für die Gruppen, welche sich mit dem selben Artikel in Produktion befinden, können die Klassier-Ereignisse angezeigt werden.

# 7.12.11 IPI-Alarm

IPI Gruppen		
Aktion	Pop-up	
Länge 2 – 4 cm	10000 /km	0
Länge 4 – 8 cm	10000 /km	0
Länge 8 – 20 cm	10000 /km	0
Länge 20 – 70 cm	10000 /km	0
Nissen	10000 /km	0
Dickstellen	10000 /km	0
Dünnstellen	10000 /km	0
Small	10000 /m	0
		-

Erlaubt die Überwachung von IPI Durchmesser / Länge und stellt abhängig von der jeweils gewählten Aktion verschiedene Visualisierungs- und/oder Interventionsmöglichkeiten zur Auswahl.

# **IPI Gruppen**

Eingabe der absoluten IPI Grenzwerte bezogen auf die Gruppe. Als Einstellhilfe werden die auf der laufenden Gruppe anfallenden Ereignisse angezeigt.

## Effektive Ereignisse (als Einstellhilfe)

#### IPI Spulstellen Aktion Pop-up Länge 2 – 4 cm 1000 % 1000 % Länge 4 – 8 cm 1000 % 1000 % 1000 % Länge 8 – 20 cm 1000 % Länge 20 – 70 cm 1000 % 1000 % 1000 % 1000 % Nissen Dickstellen 1000 %) 1000 % Dünnstellen 1000 % 1000 % 1000 % 1000 % Small

# **IPI Spulstellen**

Eingabe der relativen IPI Grenzwerte bezogen auf die Spulstelle.

# Aktion

## Blockieren

Beim Überschreiten des eingestellten Grenzwertes geht die Spulstelle/Gruppe in Alarm.

# Meldung

Eine Überschreitung des eingestellten Grenzwertes wird im Meldungsfenster angezeigt.

## Pop-up

Beim Überschreiten des eingestellten Grenzwertes wird dies mittels Pop-up visualisiert.



## **IPI-Referenzwerte**

Die IPI-Sollwerte gemäss Laborprüfung können eingegeben werden.

IPI-Referenzwe	erte	×
Nissen +200%	Sollwert	Aus
Dickstellen +50%	Sollwert	Aus
Dünnstellen -50%	Sollwert	Aus
		$\checkmark$

In Produktio	on
	G1

# In Produktion

Für die Gruppen, welche sich mit dem selben Artikel in Produktion befinden, können die IPI-Ereignisse angezeigt werden.

# 7.12.12 Off-Standard-Kopse

Limite	
Durchschn. Fadenbrüche	150.0%
Alarmlimite Text. Schnitte	99

# Limite

Durchschnittliche Fadenbrüche

Kopse mit erhöhter Anzahl Fadenbrüche können erfasst werden.

# Alarmlimite Textile Schnitte

Mit dieser Einstellung können Kopse mit häufigen textilen Fehlern erfasst werden. Sobald die eingestellte Alarmlimite pro Kops erreicht ist, wird die Spulstelle blockiert.
## 7.13 Gruppenverwaltung

Einstellungen > Gruppe

## 7.13.1 Allgemein

Über das Menü Gruppe erfolgt die gesamte Partiesteuerung:

- Gruppe vorbereiten
- Gruppe (Partie) starten / stoppen
- Abgleich / Feinabgleich ausführen

#### Menü-Ebenen Gruppe

Anthone         Compare         Compare <t< th=""><th>24</th><th>steb</th><th>ungen</th><th>Grup</th><th>26</th><th>G1 L</th><th>iste</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>600</th></t<>	24	steb	ungen	Grup	26	G1 L	iste							600
No.         Total         Total         No.	G	rup	20											
Image         I         I         S - SFP         2         Pueddalin         Dod         400-14024         Aggestime         65-67-218         Intel 1619         <	P	ŧr.	Erste	Letzte	тк	Pilot	Status	Partie	Artikel		Abgleich	DurAbw	Letzte Änd.	an
NUMERIC         1         1         0         Packada         DOM         MOD-SNOCK         Approx/Numer         EV         16.03 arr MOD         MOD         MO	ring								-				05-07-2018	
Mark         2         1         5         DFP         2         Date         MM1-MD24         Londeniert         -         10.40.018         MM1-MD24         Londeniert         -         10.40.018         MM1-MD24         Londeniert         -         10.40.018         MM1-MD24         Londeniert         -         MM1-MD24         Londeniert         -         MM1-MD24         Londeniert         -         MM1-MD24         Londeniert         -         MM1-MD24         Londeniert         -         M1-MD24         Lond	. 1		1	5	DFP	2	Produktion	DOM	M	M3-NM24	Abgeschlossen	0%	14:07:30	
Linearce         1         1         0/P         1         Default         MAX-XOA         Undefault         -         -           Ref         4         1         1         0/P         1         Default         MAX-XOA         Undefault         -         -           gep         6         1         0.0P         1         Default         MAX-XOA         Undefault         -         -           cmar         6         1         0.0P         1         Default         MAX-XOA         Undefault         -         -           cmar         6         1         0.0P         1         Default         MAX-XOA         Undefault         -         -           point         1         0/P         1         Default         MAX-XOA         Undefault         -         -           point         1         0/P         Default         MAX-XOA         Undefault         -         -         -           point         1         0/P         Default         MAX-XOA         Undefault         -         -	2	2	1	5	DFP	2	Definiert	DOM	M	V3-NM24	Undefiniert		13-06-2018 09:32:05	
Nail         4         1         O/F         I         Defendent         MAIN 1004         Condentions         -           gep         5         1         1         0/F         1         Defendent         MAIN 1004         Condentions         -         -           defender         1         1         0/F         1         Defendent         MAIN 1004         Condentions         -	INGEN		1	1	DFP	1	Definiert		м	M1-KOM	Undefiniert			
Spp         S         I         D/F         I         Definent         MU11-SOM         Undefinient         -         -           dread         6         1         3         D/F         1         Definent         MU11-SOM         Undefinient         -	el d		1	1	DFP	1	Definiert		м	M1-KOM	Undefiniert			
desite         6         1         0.FP         1         Definest         AUX1402M         Undefinest         -         <	pe 5	5	1	1	DFP	1	Definiert		м	M1-K0M	Undefiniert			
Application		5	1	1	DEP	1	Definiert		м	M1-KOM	Undefiniert			A 10
0         8         1         0.47         Definient         MM/1-KOM         Undefinient         -           0         1         1         059         1         Definient         MM/1-KOM         Undefinient         -	7	ł	1	1	DFP	1	Definiert		м	M1-K0M	Undefiniert			
Post a 1 1 DE 1 Debut Market Indebut			1	1	OFP	1	Definiert		м	M1-KOM	Undefiniert			
	5	1	1	1	DFP	1	Definiert		M	M1-KOM	Undefiniert			2. Foreman
sem 10 1 1 DFP 1 Definient MIUT-KDM Undefinient	m 1	10	1	1	DEP	1	Definiert		М	M1-KOM	Undefiniert			
ne ·	P								-		1			Q 13:24:01
<b>61</b> GL GL GT GB G11 G13	61		-	G3	2	1	G5	G7		69	GI	1	G13	G15

#### Liste

Die Liste gibt einen Überblick über die Gruppen und deren aktuellen Status.

Es können 30 Gruppen (Partien) verwaltet werden.

Durch Klicken des Artikels (Taste) kann der zur Gruppe zugewiesene Artikel geöffnet werden.

Mit Doppelklick auf eine Gruppe in der Liste gelangt man zur Übersicht der Gruppeneinstellungen.

DATEN	Einstellungen 🛸 Gruppe	G1 Übersicht					60
	Einstellungen Gruppe		Einstellungen Optional		Datenrückstellung		
Dashboard	Erste Spulsteile		Nutertrommelpuls-Länge				ar
Monitoring	Letzte Spuistelle		Reduktion Feinabgleich				
19600	Piotspulstellen		Reduktion Konenwechsel				1 ×
Qualitat	Tactkopftyp		Schlingen Überwachung			6	
ISTELLUNG	Partie		Schwelle statisches Fadersignal				
Artikal	Attke	MMB-NM24	Schwelle dynamisches Fadensignal				
			Feinabgleich-Modus				
Gruppe	-		Absaugen nach Abgleich				1
	Executedance		TC-Anzeigemodus				A. 100
Maschine	ressinge		Drift-Limite Feinabgleich kont.				
SERVICE			Trommetwickel-Erkennung				
Diagnose			Geschw. Staubkompensation				
			Wiedeholte Spleissentfernung				Foreman
System			Schnitte vor Kops-Wechsel				
			F-Reinigung während Spleiss				11:24:33
seup							V55/014L1
	<b>G1</b> G3	G5	G7	G9	G11	G13	G
	62 64	05	(8	610	612	014	616

#### Übersicht

Die Einstellungen können editiert werden.

## 7.13.2 Gruppe vorbereiten

Mit diesen Einstellungen wird die Gruppe definiert:

- Einstellungen Gruppe
  - Spulstellenbereich (Erste/Letzte Spulstelle der Gruppe)
  - Anzahl Pilotspulstellen (Standardeinstellung = 10% der Spulstellen dieser Gruppe)
  - Eingebauter Tastkopftyp (D, DF, DFP)
  - Partiebezeichnung
  - Artikel
- Einstellungen Optional / Datenerfassung
  - Diese Einstellungen entsprechen den Standardeinstellungen (Menü Maschine) und können pro Gruppe individuell angepasst werden.
- Datenrückstellung
  - Die Produktionsdaten (Monitoring- und Qualitätsdaten) der Gruppe werden zurückgesetzt.

### 7.13.3 Gruppe starten



Eine Gruppe kann nicht gestartet werden, wenn sich der Spulstellenbereich mit dem einer weiteren Gruppe in Produktion überschneidet.

Bei jedem Gruppenstart wird ein Abgleich ausgeführt (die aktuelle Garnnummer resp. Garnstruktur eingelesen und der Basiswert bestimmt).

Gegebenenfalls können die Feinabgleichwerte bei allen Tastköpfen dieser Gruppe zurückgesetzt werden.

### 7.13.4 Abgleich



Der Abgleichvorgang muss mit grösster Sorgfalt ausgeführt werden, da er die Qualität der Ausreinigung beeinflusst!

1. Alle Spulstellen der Gruppe sind im Stillstand.

ĵ

ĵ

- 2. Popup «Gruppe starten» mit 💟 bestätigen.
  - Der Spulstellenabgleich wird gestartet.
  - In Spalte «Status» wird «Produktion» und in Spalte «Abgleich» wird «Aktiv» angezeigt.

Nr.	Erste	Letzte	тк	Pilot	Status	Partie	Artikel	Abgleich	DurAby
1	1	30	DFP	3	Produktion	CUSTOMER A	TITUS	Aktiv	-

- Bei allen Tastköpfen wird 📕🛃 (Abgleich) angezeigt.
- 3. Entsprechende Anzahl Pilotspulstellen einzeln starten und beobachten.
  - Die Anzeige «Ad» erlischt bei jeder Pilotspulstelle nach abgeschlossenem Abgleich.

Nach erfolgreichem Abgleichvorgang aller Pilotspulstellen:

- In der Spalte «Abgleich» wird «Abgeschlossen» angezeigt.
- Die Anzeige «Ad» erlischt auch bei allen Nicht-Pilotspulstellen.
- 4. Bei Erstinbetriebnahme oder nach einem Softwareupdate muss anschliessend auch bei jeder Nicht-Pilotspulstelle ein Abgleich ausgeführt werden.
  - Die Anzeige «Ad» erlischt bei jeder Nicht-Pilotspulstelle nach abgeschlossenem Abgleich.

Wird nach einem erfolgreich abgeschlossenen Abgleich
 «Abgeschlossen [x]» angezeigt, konnte der Abgleich nicht mit allen Pilotspulstellen abgeschlossen werden (in diesem Fall empfiehlt es sich den Abgleich mit anderen Pilotspulstellen zu wiederholen!)
 Die übrigen Spulstellen dürfen erst gestartet werden, wenn der Abgleichstatus «Abgeschlossen» angezeigt wird!

## 7.13.5 Abgleich mit Feinabgleich zurücksetzen

pe starten 💽 leich mit 6 Pilot-Spulstellen starten. Feinabgleich zurücksetzen	OWenn im Diagramm (Menü «Diagnose > TK Parameter») beim Durchmesserbasiswert zwischen den einzelnen Spulstellen grosse Abweichungen (> ± 10%) festgestellt werden, ist es empfehlenswert die Feinabgleichwerte zurückzusetzen.
	Der Abgleichvorgang muss mit grösster Sorgfalt ausgeführt werden, da er die Qualität der Ausreinigung beeinflusst!
	<ol> <li>Alle Spulstellen der Gruppe sind im Stillstand.</li> <li>Popup «Gruppe starten» mit sestätigen.         <ul> <li>Der Spulstellenabgleich wird gestartet.</li> <li>In Spalto «Status» wird «Produktion» und in Spalto «Abgleich» wird «Aktiva)</li> </ul> </li> </ol>
	In Sparle «Status» wird «Produktion» und in Sparle «Abgielch» wird «Aktiv»     angezeigt.     Nr. Erste Letzte TK Pilot Status Partie Artikel Abgleich DurAbv
	– Bei allen Tastköpfen wird 🏾 🛛 (Abgleich) angezeigt.
	<ol> <li>Entsprechende Anzahl Pilotspulstellen einzeln starten und beobachten.</li> <li>Die Anzeige «Ad» erlischt bei jeder Pilotspulstelle nach abgeschlossene Abgleich.</li> </ol>
	Nach erfolgreichem Abgleichvorgang aller Pilotspulstellen:
	<ul> <li>In der Spalte «Abgleich» wird «Abgeschlossen» angezeigt.</li> </ul>
	Nr. Erste Letzte TK Pilot Status Partie Artikel Abgleich DurAb
	1 1 30 DFP 3 Produktion CUSTOMER A TITLIS Abgeschlossen -
	<ul> <li>4. Anschliessend muss auch bei jeder Nicht-Pilotspulstelle ein Abgleich ausgr führt werden.</li> <li>Die Anzeige «Ad» erlischt bei jeder Nicht-Pilotspulstelle nach abge- schlossenem Abgleich.</li> </ul>
	Wird nach einem erfolgreich abgeschlossenen Abgleich «Abgeschlossen [x]» angezeigt, konnte der Abgleich nicht mit allen Pilotspulstellen abgeschlossen werden (in diesem Fall empfiehlt es sich den Abgleich mit anderen Pilotspulstellen

zu wiederholen!)

Die übrigen Spulstellen dürfen erst gestartet werden, wenn der Abgleichstatus «Abgeschlossen» angezeigt wird!

ZENIT<sup>+</sup>

## 7.13.6 Abgleich bei Gruppe in Produktion

IIII
Abgleich starten
Abgleich mit 3 Pilot-Spulstellen starten.
Feinabgleich zurücksetzen

Bevor ein Abgleich bei einer Gruppe in Produktion durchgeführt werden kann, sollten alle Spulstellen der Gruppe gestoppt werden.

Bei einer Gruppe in Produktion kann es nötig sein:

nochmals einen Abgleich auszuführen.

ĵ

die Feinabgleichwerte bei allen Tastköpfen dieser Gruppe zurückzusetzen.

#### **Spulstellenabgleich**

Wurde ein Tastkopf einer laufenden Gruppe ersetzt oder wird bei einer Spulstelle eine grosse Durchmesserabweichung (>  $\pm 10\%$ ) festgestellt sollte ein Einzelspulstellenabgleich ausgeführt werden.

Der Spulstellenabgleich wird im Menü «Diagnose > TK Parameter» gestartet.

### 7.13.7 Gruppe stoppen



Gruppe stoppen	×
Möchten Sie die Gruppe wirkli	ch stoppen?
	$\checkmark$

Status wechselt zu «Gestoppt»

Nr.	Erste	Letzte	тк	Pilot	Status	Partie	Artikel	Abgleich	DurAbw
1	1	60	DFP	6	Gestoppt	LOT 2	ЗОСОМВ	Undefiniert	1%

# 7.14 Einstellungen > Gruppe



## 7.14.1 Einstellungen Gruppe

Einstellungen Grup	pe
Erste Spulstelle	1
Letzte Spuistelle	5
Pilotspulstellen	2
Tastkopftyp	DFP
Partie	DOM
Artikel	MM3-NM24
	r

#### Erste / Letzte Spulstelle

Spulstellenbereich (Erste/Letzte Spulstelle der Gruppe)

#### Pilotspulstellen

Anzahl Pilotspulstellen (Standardeinstellung = 10% der Spulstellen dieser Gruppe).

#### Tastkopftyp

Eingebauter Tastkopftyp (D, DF, DFP)

#### Partie

Frei wählbare Partiebezeichnung (max. 20 Zeichen)

### Artikel

Über eine Auswahlliste kann ein Artikel zugewiesen werden.

## 7.14.2 Einstellungen Optional

Einstellungen Optional	
Nutentrommelpuls-Länge	9.2mm
Reduktion Feinabgleich	0%
Reduktion Konenwechsel	0%
Schlingen-Überwachung	Ein
Schwelle statisches Fadensignal	40%
Schwelle dynamisches Fadensignal	25%
Feinabgleich-Modus	Einzel
Absaugen nach Abgleich	Ein
TK-Anzeigemodus	Klasse
Drift-Limite Feinabgleich kont.	
Trommelwickel-Erkennung	Aus
Geschw. Staubkompensation	Normal
Wiedeholte Spleissentfernung	Ein
F-Reinigung während Spleiss	Ein

Diese Einstellungen entsprechen den Standardeinstellungen (Menü Maschine) und können bei Bedarf pro Gruppe individuell angepasst werden.

#### Nutentrommelpuls-Länge

Der Standardwert wird automatisch auf Grund des Maschinentyps (Grundeinstellungen) eingetragen. Abhängig vom Bauzustand kann dieser Wert (mm) geändert werden.

#### **Reduktion Feinabgleich**

Nach einem Abgleich können mit sehr empfindlichen Einstellungen im Garnnummernkanal resp. Clusterkanal viele Schnitte registriert werden. Um diese Schnitte zu vermeiden, kann die Empfindlichkeit bei Bedarf reduziert werden, d.h. der Durchmessergrenzwert kann um den gewählten Wert erhöht werden.



- tet. – Wird an einer Spulstelle ein Spulstellenabgleich ausge-
- führt, ist diese Empfindlichkeitsänderung ebenfalls für ca. 12 km aktiv.

#### **Reduktion Konenwechsel**

Bei einem Konenwechsel werden die Grenzwerte für die Langfehlerlänge (LL) und Dünnstellenlänge (–L) auf 2 m gesetzt. Die Durchmessergrenzwerte für Langfehler (DL) und Durchmesserabnahme (–D) sind entsprechend der eingestellten Reduzierung weniger empfindlich. Ist die Reduzierung ausgeschaltet (AUS), sind Langfehlerkanal sowie Dünnstellenkanal während den ersten 12 m ausgeschaltet.



Garnnummerkanal und Fremdstoffreinigung sind bei jedem Konenwechsel während den ersten 10m nicht aktiv, unabhängig von der eingestellten Reduzierung.

#### Schlingen-Überwachung

Die Schlingen-Überwachung kann ein- oder ausgeschaltet werden.

#### Schwelle statisches Fadensignal

Ansprechschwelle statisches Fadensignal.

#### Schwelle dynamisches Fadensignal

Ansprechschwelle dynamisches Fadensignal.

#### Feinabgleich-Modus

Der Feinabgleich-Modus kann gewählt werden (Einzel / Kontinuierlich).

#### Absaugen nach Abgleich

Absaugung der 25m nach Abgleich kann ein- oder ausgeschaltet werden.

#### **TK-Anzeigemodus**

Der TK-Anzeigemodus kann gewählt werden (Klasse / Schnitttyp).

#### Drift-Limite Feinabgleich kontinuierilch

Eingabe der erlaubten max. Drift-Abweichung beim kontinuierlichen Feinabgleich Modus kann ausgeschaltet oder mit dem gewählten Wert aktiviert werden.

#### Trommelwickel-Erkennung

Der Trommelwickel-Erkennungs Modus kann gewählt werden (Aus / Nur Ereignis / Schnitt).

#### Geschwindigkeit Staubkompensation

Die Geschwindigkeit der Staubkompensation kann gewählt werden (Normal / Mittel / Hoch).

#### Wiederholte Spleissentfernung

Die Wiederholung der Spleissentfernung kann ein- oder ausgeschaltet werden.

#### F-Reinigung während Spleiss

Die F-Reinigung während der Spleissprüfung kann ein- oder ausgeschaltet werden.

## 7.14.3 Datenerfassung

Datenerfassung

Fensterlänge

Diese Einstellungen entsprechen den Voreinstellungen (Menü Maschine) und können pro Gruppe individuell angepasst werden.

Fensterlänge (100 km / 1000 km) wählbar.

## 7.14.4 Datenrückstellung



1000km

Die Produktionsdaten (Monitoring- und Qualitätsdaten) der Gruppe werden zurückgesetzt. Die Schichtdaten bleiben erhalten.

# 7.15 Meldungen / Alarme

Alarmstufen

23-05-2017 08:43:39 Wartungshinweis Spulstelle 60 Warnung W **Reminder: D Health** 

Die letzte Meldung wird angezeigt.

Durch Antippen wird die Liste mit den letzten 20 Meldungen eingeblendet.

Letzte	20 Meldungen			
<ul> <li>30-09</li> <li>30-09</li> <li>30-09</li> <li>30-09</li> <li>30-09</li> <li>30-09</li> </ul>	-2013 14:39:22         Wartungshinwe           -2013 14:39:22         Wartungshinwe           -2013 14:39:22         Wartungshinwe           -2013 14:39:22         Wartungshinwe           -2013 14:39:22         Wartungshinwe	is Spulstelle 25 is Spulstelle 24 is Spulstelle 23 is Spulstelle 22 is Spulstelle 21	Warnung Warnung Warnung Warnung Warnung	Reminder: D Health Reminder: D Health Reminder: D Health Reminder: D Health Reminder: D Health
W	Warnung	N	/leldur	ng ohne Interventionsbedarf
0	Fehler	N	/leldur	ng mit Interventionsbedarf
A	Alarm	N	/leldur	ngen mit Interventionsbedarf
6	Fatal	N L	/leldur ZE ve	ng, welche die weitere Verwendung d rhindert und nicht bestätigt werden ka

## 7.15.2 Meldungen mit Interventionsbedarf

Durch Antippen wird folgendes Fenster geöffnet. Eine Meldung mit Interventionsbedarf muss quittiert werden. Störungsbehebung siehe Liste Kapitel «8.4 Meldungen».

Meldung mit Interv	entionsbedarf					×
05-06-2013 08:10:11	Text. Alarm LZE	LZE	Alarm	Group	1	IPI_Length2_4Alarm
05-06-2013 08:10:11	Text, Alarm LZE	LZE	Alarm	Group	1	JPI_Length4_8AJarm
05-06-2013 08:10:11	Text. Alarm LZE	LZE	Alarm	Group	1	IPI_Length8_20Alarm
05-06-2013 08:10:11	Text. Alarm LZE	LZE	Alarm	Group	1	IPI_Length20_70Alarm
05-06-2013 08:10:11	Text. Alarm LZE	LZE	Alarm	Group	1	JPI_NepsAlarm
05-06-2013 08:10:11	Text. Alarm LZE	LZE	Alarm	Group	1	JPI_ThickAlarm
05-06-2013 08:10:11	Text. Alarm LZE	LZE	Alarm	Group	1	JPI_ThinAlarm
05-06-2013 08:10:11	Text. Alarm LZE	LZE	Alarm	Group	1	IPI_SmallAlarm
						✓▲▲?₽



Alle Meldungen quittieren und löschen.

Letzte Meldung quittieren.

Alle Meldungen quittieren.



Hilfe



Login (Das Quittieren der Meldungen erfordert mindestens Passwortebene Foreman).

# 7.16 Daten > Datenauswahl-Filter

	Produktion Letzte 100 km	Produktion		
		🗙 Erste 100 km	🗸 Letzte 100 km	X Kone
		Aktuelle Schicht		
		× Absolut	🗙 / 100 km	🗙 / kg
		Letzte Schicht / 100 kr	n	
		Schichtzyklus 1 22-11-2015 14:00:00 - 22-11-2015 2	2:0000 X Schichtzyklus 2 22-11-2015 2:00:00 - 23-11-2015 06:	Schichtzyklus 3 23-11-2015 0600.00 - 23-11-2015 14:00:00
		Schichtzyklus 4 23-11-2015 14:00:00 - 23-11-2015 2	20000 Schichtzyklus 5 23-11-2015 22:00:00 - 24-11-2015 06:	00:00
6.1	Produktion	Die Schnitt-/Qualitätso die letzten 100 km) ang <b>Erste:</b> Mit der Einst Klassierdaten der la 100 km (Fensterläng stellen bedeuten, da stellt werden. Bei e in 2 Minuten erreich	laten werden entspreche gezeigt. ellung «Erste» wird die Er ufenden Produktion pro ge) gestoppt. Das würde ass die ersten 2 km jeder iner Spulgeschwindigkei nt.	end der gewählten Option (z. B. rfassung der Betriebs- und Gruppe oder Spulstelle bei z. B. bei einer Gruppe von 50 Spul- r Spulstelle zusammen darge- t von 1000 m/min. sind 100 km
		<ul> <li>Letzte: Mit der Eins pe oder Spulstelle ü</li> </ul>	stellung «Letzte» werden iber die letzten z.B. 100k	die aktuellen Daten einer Grup- km (Fensterlänge) angezeigt.
		<ul> <li>Kone: Mit der Einst Qualität die Daten je Kreuzspulenwechse pe werden über die</li> </ul>	ellung «Kone» werden in der einzelnen Kreuzspule el automatisch gelöscht. letzten z.B.100km (Fens	den Menüs Monitoring und e ausgewiesen und nach dem Die aktuellen Daten der Grup- sterlänge) angezeigt.
6.2	Aktuelle Schicht	Schnitt-/Qualitätsdater	n der aktuellen Schicht.	
		Absolut: Schnittdat	en absolut	
		<ul> <li>/100 km: Schnittda</li> </ul>	ten pro 100 km	
		<ul> <li>/kg: Schnittdaten p</li> </ul>	ro kg	
3	Letzte Schicht /100 km oder /kg	Schnitt-/Qualitätsdater (gemäss Einstellung be	n der letzten 5 Schichter ei Maschine > Grundeinste	n, pro 100 km oder pro kg ellungen > Letzte Schicht).

## 7.17 Daten > Dashboard

Das Dashboard erlaubt eine schnelle Übersicht wichtiger Systemkennzahlen. In diesem Kontext werden einerseits vorkonfigurierte Alarm- und Schnittauswertungen, andererseits eine vom Benutzer konfigurierbare Trend- sowie Offlimit-Auswertung dargestellt.



#### Alarme

Anzeige aller aktuellen Alarme der gewählten Gruppe / Spulstelle.

#### Schnitte

Anzeige der 10 Schnitttypen mit der aktuell höchsten Anzahl Schnitte der gewählten Gruppe / Spulstelle.

#### Trend

Anzeige von Trends einer Gruppe oder Spulstelle aufgrund der maximal 5 konfigurierbaren Trend-Einstellungen über einen Zeitraum von 72 Stunden.

Durch Antippen der Trendkurve wird die Detailansicht und das Editierfenster für die Trend-Einstellungen geöffnet.

#### Off-Limits

Anzeige der Off-Limit-Alarme einer Gruppe oder Spulstelle aufgrund der maximal 5 konfigurierbaren Off-Limit-Einstellungen.

Die Off-Limit-Alarme werden im Artikel definiert.

# 7.18 Daten > Monitoring

Zeigt die Summe aller Ereignisse bezogen auf die gespulte Länge (km) relativ zum gewählten Datenauswahl-Filter.

Diese Daten können wahlweise pro Spulstelle oder Gruppe angezeigt werden.

DATEN	Daten Monitoring	G1 (MM3-NM	M24) : TK1 Ubersicht						(ma)
	Schnitte		Fremdstoffe		Alarme		Off-Limit-Alarm		
Dashboard	Schnitte total	114	F-Schnitte Dunkel	73	NSLT	0	Total	0	
	F-Schnitte	78	F-Schnitte Heil F-Cluster-Schn, Dunkel	0	Kurznummer	0			T
Monitoring	ring P-Schnitte 0 F-Cluster-Schn. Hell 0	0	Noppen-Cluster	0	Klassen-Alarm				
			OffColor-Schn. Dunkel OffColor-Schn. Hell	1	Kurz-Cluster	0	Total	0	
Charles I.	NSLT		The second second second		Dünn-Cluster	0			
Qualitat	Noppen-Schnitte Kurtfehler-Schnitte	15			SR/D	0	IPI-Alarm		
NSTELLUNGEN	Langfehler-Schnitte	4			F-Cluster	0	Total	0	
	Dünnfehler-Schnitte	0			1	5			
Artikel	Communities				OffColor	0	Lab Back		
	Garminummer Scho a						CEUPACK SEUD-Scholtte -		
Gruppe	Garnnummer-Schn	ő			Speziai Schlinger, Schnitte	- 1	SFI/D-Schnitte -	z	
	Kurznummer-Schn. +	1			Oberfaden-Schnitte	0	VCV-Schnitte +	1	
	Kurznummer-Schn	0			Fadenbrüche	9	VCV-Schnitte -	0	2. III
Maschine	Cluster								
SERVICE	Noppen-Cluster-Schn.	0							
JERVICE	Kurz-Cluster-Schnitte	0	Off-Standard-Kopse						
Diagnose	Dünn-Cluster-Schnitte	0	Total	-%			( Hereit		
		18. j	Total Fadenbrüche	-55			Gerruite Linne	47.8km	Foreman
Sustam	Spleiss		Total textile Alarme	*5			Contract and a		Longe Land
System	Spleisse	149	Total Kopswechsel Textil-Schnitt-Alarme	20					10 00 2010
	Spleiss-Schnitte Spleizz-With	2					Letzter Schnitt		14:44:52
Setup	sheets use						VCV - (D0.1)		
						_			

7.18.1	Schnitte	Schnitte total Total der textilen Schnitte (D- / F- / P-Schnitte)
		D-Schnitte, F-Schnitte, P-Schnitte Garnfehler-Schnitte, Fremdstoff-Schnitte, Synthetische Fremdstoff-Schnitte
7.18.2	NSLT	Noppen-Schnitte Noppen-Schnitte (N)
		Kurzfehler-Schnitte (S)
		Langfehler-Schnitte (L)
		Dünnfehler-Schnitte (T)
7.18.3	Garnnummer	Garnnummer-Schnitte + Garnnummer-Schnitte (+) Garnnummer-Schnitte – Garnnummer-Schnitte (-) Kurznummer-Schnitte +
		Garnnummer-Schnitte im Kurznummerbereich (+)
		Kurznummer-Schnitte – Garnnummer-Schnitte im Kurznummerbereich (–)

7.18.4	Cluster	Noppen-Cluster-Schnitte
		Noppenfehlerschwarm-Schnitte
		Kurz-Cluster-Schnitte
		Kurzfehlerschwarm-Schnitte
		Lang-Cluster-Schnitte
		Langfehlerschwarm-Schnitte
		Dünn-Cluster-Schnitte
		Dünnfehlerschwarm-Schnitte
7.18.5	Spleiss	Spleisse
		Summe aller aufgespulten Spleisse
		Spleiss-Schnitte
		Spleiss-Schnitte
		Spleiss-Wdh.
		Spleiss Wiederholungen, verursacht durch nicht zustande gekommene
		Spleisse (z.B. kein Ober-/Unterfaden, Fadenbrüche, Spleisser-Fehlfunktion)
7.18.6	Fremdstoffe	F-Schnitte Dunkel
		Fremdstoff-Schnitte (im rohweissen Garn)
		F-Schnitte Hell
		Fremdstoff-Schnitte (im gefärbten oder dunklen Garn)
		F-Cluster-Schnitte Dunkel
		Fremdstoff-Cluster-Schnitte (im rohweissen Garn)
		F-Cluster-Schnitte Hell
		Fremdstoff-Cluster-Schnitte (im gefärbten oder dunklen Garn)
		OffColor-Schnitte Dunkel
		Farbabweichungs-Schnitte dunkel
		OffColor-Schnitte Hell
		Farbabweichungs-Schnitte hell
7.18.7	Spezial	Schlingen-Schnitte
		Schnitte infolge Garnsprung durch Schlingen oder ähnlichen Ablaufstörungen
		Oberfaden-Schnitte
		Schnitt infolge Ober-Doppelfadens
		Fadenbrüche
		Fadenbrüche ohne textile Ursache

7.18.8 Off-Standard-Kopse	Total
	Alle Off-Standard-Kopse bezogen auf die Gesamtzahl der Kopswechsel
	Total Textil-Schnitt-Alarme
	Off-Standard-Kopse aufgrund der Textil-Schnitt-Alarme, bezogen auf die Gesamtzahl der Kopswechsel
	Total Fadenbrüche
	Off-Standard-Kopse aufgrund erhöhter Anzahl Fadenbrüche, bezogen auf die Gesamtzahl der Kopswechsel
	Total textile Alarme
	Off-Standard-Kopse aufgrund der textilen Alarme, bezogen auf die Gesamt- zahl der Kopswechsel
	Total Kopswechsel
	Anzahl Kopswechsel
	Textil-Schnitt-Alarme
	Anzahl Alarme der textilen Schnitte
7.18.9 LabPack	SFI/D-Schnitte +
	Oberflächenindex-Schnitte (+)
	SFI/D-Schnitte –
	Oberflächenindex-Schnitte (–)
	VCV-Schnitte +
	Variable CV-Schnitte (+)
	VCV-Schnitte –
	Variable CV-Schnitte ()
7.18.10 Alarme	Anzahl Alarme beim Erreichen der eingestellten Alarmlimite.
7.18.11 Off-Limit-Alarm	Anzahl Off-Limit-Alarme
7.18.12 Klassen-Alarm	Anzahl Klassen-Alarme
7.18.13 IPI-Alarm	Anzahl IPI-Alarme
7.18.14 Länge	Gespulte Länge
	<ul> <li>Datenauswahl-Filter «Aktuelle/ Letzte Schicht»:</li> <li>Die effektiv gespulte Länge wird angezeigt.</li> </ul>
	<ul> <li>Datenauswahl-Filter «Produktion»:</li> <li>Die gespulte L\u00e4nge, bis zum Erreichen der eingestellten Fensterl\u00e4nge (z.B. 1000 km), wird angezeigt.</li> </ul>



## Detailansicht Monitoring-Daten

#### Datenfenster

Schnitte	
Schnitte total	114   98
D-Schnitte	36   38
F-Schnitte	78   60
P-Schnitte	0   0

Von den gewählten Daten wird der Gesamt- sowie der Durchschnittswert angezeigt und im Diagramm grafisch dargestellt.

- 114 Gesamtwert
- 98 Durchschnittswert

#### Diagramm



Grafische Darstellung der gewählten Daten in Form eines Säulendiagramms.

#### Bereich

Bereich	<b>×</b>
Gesamt	
Optimiert	
Relativ	
Prozentual	

Ansicht



Es können folgende Bereiche gewählt werden:

Gesamt	Skala von Null bis zum höchsten Wert der angezeigten Gruppe.
Optimiert	Skala vom tiefsten bis zum höchsten Wert der angezeigten Gruppe. Mit dieser Darstellung wird der Ausschlag besser sichtbar gemacht.
Relativ	Relative, negative und positive Abweichung der Werte der Spulstellen vom Mittelwert.
Prozentual	Relative, negative und positive Abweichungen der Spulstellen vom Mittelwert.

Es können folgende Ansichten gewählt werden:

Gruppe	Ansicht der Gruppe
Maschine	Ansicht der Maschine

## ZENIT<sup>+</sup>

## 7.18.15 Letzter Schnitt

Letzter Schnitt F Dunkel (D-S3.2) Alarm Anzeige des letzten Schnittereignisses (Schnitttyp, Fehlerklassierung und allfällige Alarme).

Durch Antippen werden die letzten 5 Schnittereignisse angezeigt (Diagnose).

Anzeige	Ursache				
N/S/L/T Kanal	Kanal-Schnitt (Noppen, Kurz, Lang, Dünn)				
N/S/L/T Klasse	Klassen-Schnitt (Noppen, Kurz, Lang, Dünn)				
N/S/L/T Spleiss Kanal	Spleisskanal-Schnitt (Noppen, Kurz, Lang, Dünn)				
N/S/L/T Spleiss Klasse	Spleissklassen-Schnitt (Noppen, Kurz, Lang, Dünn)				
N/S/L/T Cluster	Cluster-Schnitt (Noppen, Kurz, Lang, Dünn)				
Garnnummer – / Garnnummer +	Negative oder positive Garnnummerabweichung				
Kurznummer – / Kurznummer +	Negative oder positive Kurznummerabweichung				
SFI/D – / SFI/D +	Negative oder positive Oberflächenindexabweichung				
VCV - / VCV +	Negative oder positive VCV-Abweichung				
F Dunkel / F Hell	Fremdstoff-Schnitt dunkel / hell				
F Cluster Dunkel / F Cluster Hell	Fremdstoff-Cluster-Schnitt dunkel/hell				
OffColor Dunkel / OffColor Hell	OffColor-Schnitt dunkel/hell				
P	P-Schnitt				
Schlinge	Schlingen-Schnitt				
Oberfaden	Oberfaden-Schnitt				
Abgleich	Abgleich-Schnitt				
Abgleichfehler	Abgleich fehlerhaft				
Auslauf	Auslauf oder Fadenbruch				
LZE	Konfigurationsänderung durch LZE				
Bediener	Schnitt durch Bediener (Testknopf / Reset-Taste)				
Messer blockiert	Schnitt durch Messerblockierung				
Trommelwickel	Trommelwickel-Schnitt				
Schnitt-Wiederholung	Schnitt-Wiederholung				
Nullungsfehler	Nullungsfehler				
Spulstelle	Schnitt durch Spulstelle				
Speisung Spulstelle	Fehler Speisung Spulstelle				
Speisung TK	Interner Speisungsfehler des Tastkopfs				
D-Regler Limite	Limite D-Helligkeitsregler überschritten				
F-Regler Limite	Limite F-Helligkeitsregler überschritten				
Undefiniert	Schnittursache nicht definiert				

# 7.19 Daten > Qualität

Mit Hilfe der detaillierten Information über die Anzahl sowie Länge und Dicke der Garnfehler ist eine optimale Einstellung der Reinigungsparameter sehr schnell und effektiv durchführbar.

Loep	ofe				Produktion Letzte 100 km		•?
DATEN	Daten 🗅 Qualität 🗅 i	G1 (MM3-NM24) : TK1 🛸 Übersicht					
Dashboard	D-Klasse	33 Schnitte total	Spleiss-Klasse	4 Schnitte total	Trend		
Monitoring					LabPack IPI	171.0	
Qualität					Dickstellen Dünnstellen	96 /km 15 /km	
EINSTELLUNGEN					Small	0.4 /m	
	10 LO		1.0		2 = 4 cm	434 /km	
Artikel	10		4.5		4 - 8 cm	67 /km	
				NO 10 10 100	8 = 20 cm	4 /km	
Gruppe					20 = 70 cm	U /km	
	F-Klasse	73 Schnitte total	P-Klasse	 0 Schnitte total	LabPack SFI		_
Maschine					SFI	5.9	
					SFI/D	16.7	
SERVICE	10 A21 DO				CVD	19.4	_\$ ±
Diagnose	0.0				Länge		
System					Gespulte Länge	42.8 km	Foreman
			- 201 I		Letzter Schnitt		29.08.2018
Setup			2 20047 0111	 	VCV + (D0.1)		14:26:26
G1 (1-5)							
1 2 3 4	5						

7.19.1	D-Klasse	YarnMaster Zenit <sup>+</sup> klassiert alle Garnfehler jeder Gruppe und Spulstelle.
		Garnfehler im zu reinigenden Garn werden aufgrund von Länge und Durch- messer in den entsprechenden Fehlerklassen eingetragen.
7.19.2	F-Klasse	YarnMaster Zenit <sup>+</sup> klassiert alle Fremdstoffe jeder Gruppe und Spulstelle.
		Fremdstoff-Fehler im zu reinigenden Garn werden aufgrund von Länge und Kontrast in den entsprechenden F-Fehlerklassen eingetragen.
7.19.3	Spleiss-Klasse	YarnMaster Zenit <sup>+</sup> klassiert alle Spleissfehler jeder Gruppe und Spulstelle.
		Spleissfehler im zu reinigenden Garn werden aufgrund von Länge und Durch- messer in den entsprechenden Fehlerklassen eingetragen.
		Die effektive Spleissprüflänge (0–120 cm) kann bei Bedarf im Menü Einstellun- gen > Artikel > Spleiss-Kanal verändert oder ausgeschaltet werden.
7.19.4	P-Klasse	YarnMaster Zenit <sup>+</sup> klassiert alle P-Fehler jeder Gruppe und Spulstelle.
		P-Fehler werden aufgrund von Länge und triboelektrischem Spannungsun- terschied in den entsprechenden Klassen eingetragen.
		Die Einstellungen der P-Reinigung können im Menü Einstellungen > Artikel > P-Einstellungen verändert oder ausgeschaltet werden.



Grob

Fein

Punktewolke =

## Detailansicht Klassierdaten

#### Klassierdaten

Die Zahlen in den einzelnen Klassenfeldern zeigen die geschnittenen und die im Garn verbliebenen Fehlersummen der entsprechenden Klassen bezogen auf die gespulte Länge.

Rot = Anzahl der geschnittenen Fehler

=

=

Schwarz = Anzahl der im Garn verbliebenen «Fehler»

Diese Daten können wahlweise pro Spulstelle oder Gruppe eingesehen werden.

Bei der Klassierung pro Spulstelle wird für den zuletzt geschnittenen Fehler die entsprechende Klasse markiert.

Klassierdaten der 23 Hauptklassen

(D-Klasse bei Gruppen in Produktion)

Grafische Darstellung von Fehleranhäufungen

Klassierdaten aller 188 Klassen

#### Anzeigemodus

Anzeigemodus					
🧭 Fein					
🗙 Grob					
× Punktewolke					

#### Schnitte total

Schnitte total	
Klassiert	30
Unklassiert	0

Bei Schnitte total wird die Summe der klassierten und der unklassierten Fehler aller Klassenfelder angezeigt.

#### Kurven

Kurven	
D-Kanal	
Cluster	

Bei D-Klasse können die D-Kanal- und Clusterkurven ein- / ausgeblendet werden. Diese werden durch die Artikeleinstellungen definiert.

## 7.19.5 LabPack IPI

LabPack IPI	
Nissen	121 /km
Dickstellen	96 /km
Dünnstellen	15 /km
Small	0.4 /m
2 – 4 cm	434 /km
4 – 8 cm	67 /km
8 – 20 cm	4 /km
20 – 70 cm	0 /km

#### **Imperfektionen IPI**

Die klassische Garnreinigung im Spulprozess ist auf das Erfassen von Garnverdickungen/-verdünnungen ausgelegt, welche nach entsprechenden Fehlerklassen definiert sind.

In der Garnfehlerklassierung unterscheidet man zwischen «seltenen» und «häufigen» Garnfehlern. Generell gilt, je kürzer die Fehlerlänge bzw. je geringer die Durchmesseränderung desto häufiger die Ereignisse. Häufige Garnfehler werden im textilen Sprachgebrauch «Imperfektionen» genannt.

Rohmaterial, Garnituren, exzentrische Druckroller/Streckwerkzylinder, defekte Riemchen, Ringe und Ringläufer etc. wirken sich signifikant auf diese Imperfektionen aus.

Das Erfassen der Imperfektionen ist als vertiefte Online-Qualitätskontrolle im Spulprozess zu verstehen.

#### **IPI** Durchmesser

**Durchmesserbezogene Imperfektionen:** Zusätzlich zu den häufigen Garnfehlern (Nissen, Dickstellen, Dünnstellen) klassiert YarnMaster Zenit<sup>+</sup> auch die sogenannten sehr häufigen Ereignisse, die Imperfektionen «Small». Diese kleinen (small) Imperfektionen beurteilen die Gleichmässigkeit des geprüften Garnes.

#### IPI Länge

Längenbezogene Imperfektionen: Neben den durchmesserbezogenen Imperfektionen, werden auch längenbezogene Imperfektionen von 2–4 cm, 4–8 cm, 8–20 cm und 20–70 cm klassiert.

## 7.19.6 LabPack SFI

LabPack SFI	
SFI	5.9
SFI/D	16.7
CVD	19.4

#### **Oberflächenindex SFI**

Der Oberflächenindex SFI ist ein universell einsetzbarer Qualitätsparameter und lässt Rückschlüsse auf die Nissigkeit, Haarigkeit und Unregelmässigkeit zu.

Die Gleichmässigkeit der Garnmasse (Garnfeinheit) und in besonderem Masse die Garnhaarigkeit sind bei Spinnfasergarnen grundlegende Eigenschaften. In den meisten Fällen stehen Ungleichmässigkeiten der Garnfeinheit mit dem Verzug beim Spinnen oder mit Problemen der Verzugselemente in engerem Zusammenhang.

#### SFI

Der SFI ist das Summensignal der abstehenden Fasern eines Garnes innerhalb einer Messlänge von 1 cm.

#### SFI / D (LabPack)

Der SFI/D ist das Summensignal der vom Kerndurchmesser des Garnes abstehenden Fasern. Der Kerndurchmesser eines Garnes wird auf 100% festgelegt. Die SFI/D-Zahlen beziehen sich somit auf 100.

Der Oberflächenindex SFI/D ermöglicht es, Ausreisserkopse (z. B. sporadisch auftretende Dünnstellen oder Verdickungen, die im Einzelfall nicht stören, aber sich bei zu grosser Anzahl im Warenbild negativ auswirken) zu erfassen und wenn notwendig das fehlerhafte Garn während des Spulprozesses zu entfernen.

### Variabler CV

#### CVD (LabPack)

Der Reiniger berechnet laufend die VCV-Werte aus den Garnstücken mit der eingestellten Prüflänge und vergleicht diese mit deren gleitendem Mittelwert.

## Detailansicht LabPack



## 7.19.7 Trend

Trend-Einstellunger	n		
🗸 Gruppe 🗙 Sp	ulstelle	1	
Schnitte / D-Schnitte			
🗙 Gruppe 🧹 Spu	ulstelle	4	
Schnitte / F-Schnitte			

#### Trend Einstellungen

Total können 5 Trend-Einstellungen definiert werden.

Das gewünschte Kriterium kann via Auswahlliste bestimmt werden.

Jeder Einstellung kann eine Farbe zugewiesen werden.

Die Trend-Einstellungen können sowohl für eine Gruppe, als auch für eine einzelne Spulstelle definiert werden.

#### Trend (Kurve)

Gespulte Länge

Länge wird angezeigt.

Die definierten Kriterien werden in einer Trend-Kurve dargestellt.

### 7.19.8 Länge

Länge	
Gespulte Länge	37.8 km

## 7.19.9 Letzter Schnitt

Letzter Schnitt

F Dunkel (D-S3.2) Alarm

Anzeige des letzten Schnittereignisses (Schnitttyp, Fehlerklassierung und allfällige Alarme).

- Datenauswahl-Filter «Aktuelle/ Letzte Schicht»: Die effektiv gespulte

 Datenauswahl-Filter «Produktion»: Die gespulte Länge, bis zum Erreichen der eingestellten Fensterlänge (z.B. 1000 km), wird angezeigt.

Durch Antippen werden die letzten 5 Schnittereignisse angezeigt (Diagnose).

## 7.20 Service > Diagnose

## 7.20.1 TK-Information



DATEN	Service Diagnose TK1 TK-Info	rmation		(m) (
	TK-Information		TK Alarms	FO F
Dashboard	Tastkopftyp	DFP	Event D	•
Manitarian	Tastkopf-Status	Online	Event F	
Monitoring	Letzter Schnitt	VCV + (D0.1)	Event P	0
Qualität	D Health	0	Drv Ext Supply Failed	0
	F Health	0	Drv Spindle Power Failed	0
STELLUNGEN	Firmware-Version	0.0.0.0	Drv Cutter Supply Failed	0
Artikel	Bootloader-Version	0.0.0.0	Drv Cutter Coil Failed	0
200000	Maschinentyp	Undefined	Drv Flash Data Corrupt	0
Gruppe	Temperatur	5°C	I <sup>2</sup> C Device Failed	0
Maschine	Laufzeit	5 Ms	NTP signal check failed	0
	Leerlaufzeit	5 Ms	Messerblockierung	0
SERVICE	Gespulte Länge	50m		
Diagnose				
				Forem
System				
				13:2
Setup				¥ 5.9.1614

#### **TK Information**

Informationen über die eingebauten Tastköpfe.

Durch Klicken auf TK-Information wird die Diagrammansicht geöffnet. Im Diagramm kann der Status der einzelnen Spulstellen überprüft werden.



#### TK-Alarme

Übersicht der registrierten Ereignisse.

## 7.20.2 TK-Parameter



Allgemeine Parameter						
- generation and increase				Feinabgleich-Parameter		
Settings ID	5	Settings Block Settings ID	5	Durchmesserbasis	182	
Letzter Schnitt	VCV +			Feinabgleich-Abweichung	0	
Gespulte Länge 50				Feinabgleich-Driftlimite	Aus	
DF Parameter				Abgleich	Inaktiv	12.0
D Abs Mean	1	D Abs Target	1455	DurAbw	1%	
FF1 Base Mean 1		FF1 Base Target	207	Health Parameter		
FF2 Base Mean 1 FF2 Ba		FF2 Base Target	2 Base Target 697	Temperatur	5	
F Dark Variance Like 1		F Coefficient Dark	1580	D Health	0	
F Bright Variance Like 1		F Coefficient Bright	1373	F Health	0	-
SFI-Parameter				D SFI/D Variance Like Sum	382500	- The second sec
D Ratio Variance SFI/D	3300	D SFI/D Variance Like	0	D SFI/D Variance Like Count	51	13.14
D Ratio Variance VCV	3200	D VCV Variance Like	0	TK Länge	1	->- L
P-Parameter				Gespuite Länge	0.2 km	Gast
P Gain         0         P Peak Std         6           P Fask Std Sum         85         P Peak Std Base         22           P Pauk Std Sum Samnies         2         2         2		60		,		
		227			30-08-20	
					09:43:00	
	Settings ID Letzter Schnitt Gespelte Linge DP Parameter D Aba Mean FFI Base Mean FFI Base Mean FFI Base Mean FFI Base Mean FRI Base Mean FRI Base Mean Still-Parameter D Rato Varianes SVD D Rato Varianes VCV P-Parameter P Gain P Pask 20 Sum P Pask 20 Sum	Settings ID 5 Letzter Schnitt VCV + Gespulte Länge So DF Parameter 1 FFI Base Mean 1 FFI Base Mean 1 FFI Base Mean 1 FRight Variance Like 1 SFI-Parameter 2 D Rato Variance SV/D 3200 P-Parameter 2 P Gen 0 P Past So Sum Samples 2	Settings ID         S         Settings Block Settings ID           Latzter Schnitt         VCV +         Gepuble Linge Glob         Gepuble Linge Glob           DIP Parameter         D         Dabs Target         FT Base Harget           FFI Base Mean         1         FT Base Harget         FT Base Harget           Park Weinzon Like         1         FT Case Harget         FT Date Base Target           Park Weinzon Like         1         F Coefficient Bright         Still-Parameter           D Bato Variance Like         1         F Coefficient Bright         Still-Parameter           Parkaron CVV         12000         D VCV Variance Like         D         Still-Parameter           Preparameter         F         Perk Stild Base         P Pask Stild Base         P Pask Stild Base           Phase Mark Marker         2         VCV Variance Like         P Pask Stild Base         P Pask Stild Base	Settings ID     \$     Settings Block Settings ID     \$       Latzter Schnitt     VCV +     VCV +       DEPortameter         DP Parameter     1     D Abs Target     1455       FFI Base Mean     1     FFI Base Target     207       Pack Mean     1     FF2 Base Target     157       De New Mean     1     FC Coefficient Dark     159       Pack Meanse Like     1     F Coefficient Dark     1373       STI-Parameter       0       Datab Valance SV(V)     3200     D SSI/D Valance Like     0       Datab Valance SVC     3200     D CV Valance Like     0       Parameter          Parameter </td <td>Settings D     S     Settings Block Settings ID     S     Durchmessebasis       Latzler Schnitt     VCV +     Finlagleich-Abweichung     Feinlagleich-Abweichung       Die Parameter     Die Parameter     Abgleich     Abgleich       Die Park Veinnoe Like     1     Fil Base Terget     207       Pork Veinnoe Like     1     Fil Gase Terget     207       Fil Base Mean     1     Fil Gase Terget     207       Fil Base Mean     1     Fil Gase Terget     207       Pork Veinnoe Like     1     F Coefficient Bright     1273       Stil-Parameter     Datab Vainnoe Silv     5     D SRI/D Vainnoe Like       Datab Vainnoe Silv     0     D VCV Vainnoe Like     0       P-Parameter     File     File     5       Pass Stol Simmo So     P Peak Stol Some     207</td> <td>Setting:         Setting:         Setting:</td>	Settings D     S     Settings Block Settings ID     S     Durchmessebasis       Latzler Schnitt     VCV +     Finlagleich-Abweichung     Feinlagleich-Abweichung       Die Parameter     Die Parameter     Abgleich     Abgleich       Die Park Veinnoe Like     1     Fil Base Terget     207       Pork Veinnoe Like     1     Fil Gase Terget     207       Fil Base Mean     1     Fil Gase Terget     207       Fil Base Mean     1     Fil Gase Terget     207       Pork Veinnoe Like     1     F Coefficient Bright     1273       Stil-Parameter     Datab Vainnoe Silv     5     D SRI/D Vainnoe Like       Datab Vainnoe Silv     0     D VCV Vainnoe Like     0       P-Parameter     File     File     5       Pass Stol Simmo So     P Peak Stol Some     207	Setting:

Detailinformationen für autorisiertes Personal (Ausnahme Fine Adjust Parameter).

#### Feinabgleich-Parameter



Durch Klicken auf Feinabgleich-Parameter wird die Diagrammansicht geöffnet. Im Diagramm können die Werte der einzelnen Spulstellen überprüft werden.

182 Wert der gewählten Spulstelle

]]

**90** Durchschnittswert aller Spulstellen

Wenn im Diagramm beim Durchmesserbasiswert zwischen den einzelnen Spulstellen grosse Abweichungen (> ± 10%) festgestellt werden, ist es empfehlenswert die Feinabgleichwerte zurückzusetzen.

#### Spulstellenabgleich

Feinabgleich-Parameter		
Durchmesserbasis	176	
Feinabgleich-Abweichung	19	
Feinabgleich-Driftlimite	Aus	
Abgleich	Feinabgleich (0)	

Wurde ein Tastkopf einer laufenden Gruppe ersetzt oder wird bei einer Spulstelle eine grosse Durchmesserabweichung (>  $\pm 10\%$ ) festgestellt sollte ein Einzelspulstellenabgleich ausgeführt werden.

- 1. Betreffende Spulstelle wählen.
- 2. Den Spulstellenabgleich mit 🚺 starten.
- 3. Am Tastkopf wird **Fd** (Abgleich) angezeigt.
- 4. Die Anzeige «Ad» erlischt nach abgeschlossenem Abgleich.

## 7.20.3 Letzter Schnitt



		Lo	epf	e			
D/ Dasi Mor	hboai hitorir salităt	rd ng t	S	ervice Letzte	> D	ilagnose <sup>∼</sup> TCt <sup>∼</sup> Letter Scholt	
EINSTELLUNGEN Artikel						VCV + (Do.1)	
Gruppe					N Kanal (NoClass) SP(//2 - (D1.6) SF(//2 - (D1.2) Autor Education (Distribution)	A	
SERVICE						□3 ±	
System						2 Foreman	
S	etup	8					13:30:04 V3.9.18146.1
1	5	3	5	7	9		,
2	3	4	6	8	10		

Anzeige der letzten 5 Schnittereignisse der gewählten Spulstelle (Schnitttyp, Fehlerklassierung und allfällige Alarme).

## 7.20.4 Ereignisse (Historie)



EN	Тур	Alle Quelle	Alle St	ufe	Alle Meldung				fo
oard	Freionisse (Histor	(a)							
oring	Aufgetreten	Erloschen	Bestätigt	durch	Тур	Quelle	Stufe	Meldung	
	-		and the second second					-	2
ität	15-06-2018 11:45:49		15-06-2018 11:51:30	Foreman	Techn. Alarm	Spulstelle 1	Alarm	Falsche Firmware-Version	
UNGEN	15-06-2018 11:45:49		15-06-2018 11:51:30	Foreman	Techn. Alarm	Spulstelle 2	Alarm	Falsche Firmware-Version	
rel	15-06-2018 11:45:49	-	15-06-2018 11:51:30	Foreman	Techn. Alarm	Spulstelle 3	Alarm	Falsche Firmware-Version	
	15-06-2018 11:45:49		15-06-2018 11:51:30	Foreman	Techn. Alarm	Spulstelle 4	Alarm	Falsche Firmware-Version	
pe	15-06-2018 11:45:49		15-06-2018 11:51:30	Foreman	Techn. Alarm	Spulstelle 5	Alarm	Falsche Firmware-Version	
	15-06-2018 11:45:49		15-06-2018 11:51:30	Foreman	Techn. Alarm	Spulstelle 6	Alarm	Falsche Firmware-Version	a second of
ine	15-06-2018 11:45:49		15-06-2018 11:51:30	Foreman	Techn. Alarm	Spulstelle 7	Alarm	Falsche Firmware-Version	-
VCF	15-06-2018 11:45:49		15-06-2018 11:51:30	Foreman	Techn, Alarm	Spuistelle 8	Alarm	Falsche Firmware-Version	
	15-06-2018 11:45:50		15-06-2018 11:51:30	Foreman	Techri: Alarm	Spulstelle 9	Alarm	Falsche Firmware-Version	->-
ose	15-06-2018 11:45:50		15-06-2018 11:51:30	Foreman	Techn. Alarm	Spulstelle 10	Alarm	Falsche Firmware-Version	6
	15-06-2018 13:34:47	15-06-2018 13:36:24		Schnitt	Text. Alarm	Spulstelle 5	Warnung	F-Alarm TK5	
	15-06-2018 13:34:59	15-06-2018 13:35:55		Schnitt	Text, Alarm	Spulstelle 4	Warnung	F-Alarm TK4	Co. 20-
ip.					+				1

Anzeige der Liste aller Ereignisse mit zusätzlichen Informationen. Die Meldungen können nach Typ, Quelle, Stufe, Meldung gefiltert werden.

## 7.20.5 Testmodus



DATEN	Testmodus	i resumonos	D.	×		FAL
	Einst. Timeout (min) 60	)	Klasse	×××		
	Schnitt-Typen					
	N Kanal/Klasse	Kurz-Cluster Oberfaden		a and an		
Quanzat	S-Kanal/Klasse	Lang-Cluster System		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		(FED)C
TELLUNGEN	L Kanal/Klesse	Dünn-Cluster Trommelwickel Schn/Ereign			n ner ba an	
	T Kanal/Klasse	F Dunkel OffColor-Schn. Dunkel		2.14 102 102 10 040 102 102 10		
	N-Spielss Kanal/Klasse	F Hell OffColor-Schn. Hell			and the state was the page	
	S-Spleiss Kanal/Klasse	F-Cluster Dunkel	F-			
	L Spleiss Kanal/Klasse	F-Cluster Hell	Klasse			
CERVICE.	T Spleiss Kanal/Klasse	P				
	Garmummer +	SP/D +		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		-> L
lagnose	Garnnummer -	SFVD -				D. Forem
	Kurznummer +	VCV +				C
	Kurznummer -	vev -		48 48 49		20-09
	Noppen-Cluster	Schlinge		a3 (a )a	10 10 10 10 [00]	V191014

Der Testmodus ist für alle Schnitt-Typen verfügbar. Es können gleichzeitig mehrere Klassenfelder (pro D- und F-Klasse) aktiviert werden.

#### Testmodus aktivieren

- 1. Den Editiermodus mit 🖉 aktivieren.
- 2. Timeout festlegen (Aus, 30, 60, 90 oder 120 min.)
- Schnitt-Typen oder entsprechende Klassenfelder wählen und mit bestätigen.
- 4. Spulstellenbereich wählen und mit 🗹 bestätigen.
  - Gewählte Spulstellen werden in der Spulstellen-Auswahlleiste unterstrichen.

_											2.0	Testmodus-Einstellungen erfolgreich übertragen.	i
	1	3	5	7	9	11	13	15	17	1	49		
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	1	50		

- Sobald ein entsprechender Fehler geschnitten wird, wird die Spulstelle blockiert. Der Fehler kann analysiert werden.
- Der Testmodus wird nach Ablauf der eingestellten Timeout-Zeit automatisch deaktiviert.
- Der Testmodus kann bei Bedarf durch Timeout «Aus» vorzeitig beendet werden.
- 5. Mit wönnen die Einstellungen der gewählten Spulstelle auf weitere Spulstellen kopiert werden.

## 7.20.6 TK-Befehle



Dashboard Monitoring Qualität	K-Befehle Undefined Read IX	
Dashboard Monitoring Qualität		
lonitoring X Qualität		
Qualität		and the second se
Qualităt ×		
X	Adjust On	
	Adjust Off	
STELLUNGEN	Cut Reg	
Artikel	Class Alarm Reg	
×	Offlimit Alarm Reg	
Gruppe	IPI Alarm Reg	
×	Identification Block Reg	
Maschine ×	Statistics Block Req	an Ly
SERVICE	Internal Block Reg	
. ×	D Classification Block Reg	
Diagnose	D Splice Classification Block Reg	()
Surtem	F Classification Block Reg	Call Potential
System	D Classification Points Block Reg	20-09-20
Setup	P Classification Block Req	13:32:5
		V 5.9.18148.1

Nur für autorisiertes Personal (Service-Passwort).

## 7.20.7 Benutzeraktivitäten



DATEN	Service 🛸 Diagnose 🛸	Benutzeraktivitäten		
lashboard	Datum/Zeit	Bediener	Alle) Filter	
	Benutzeraktivitäten			
lonitoring	Aktivitäten: 73 Gezippte Date	en geladen: Nein	A.L.1.14%	
Qualität	Datum/Zeit	Bediener	Aktivitat	
TELLUNGEN	20-09-2018 13:33:25	Foreman	service_diagnosis_tkCommands Returned to Second Level	
Artikel	20-09-2018 13:32:45	Foreman	service_diagnosis_testmode Returned to Second Level	
	20-09-2018 13:32:43	Foreman	service_diagnosis_testmode Spindle 1 is being canceled	
Gruppe	20-09-2018 13:31:49	Foreman	service_diagnosis_testmode Spindle 1 is being edited	
	20-09-2018 13:31:42	Foreman	service_diagnosis_eventHistory Returned to Second Level	_
Aaschine	20-09-2018 13:30:37	Foreman	service_diagnosis_lastCut Returned to Second Level	
ERVICE	20-09-2018 13:29:58	Foreman	service_diagnosis_tkinformation Returned to Second Level	
CRVICE	20-09-2018 13:28:20	Foreman	data_quality_dClass Returned to Second Level	
iagnose	20-09-2018 13:23:57	Foreman	settings_article_overview Article 1 is being canceled	<i>C</i> 0
	20-09-2018 13:22:23	Foreman	settings_article_properties Returned to article mode	Foreman
System	20-09-2018 13:22:06	Foreman	settings_article_dChannelClass Returned to article mode	C 30.00 301
Caturo	** ** *** ****		and the second sec	13:33:29
seruh			•	V 5.9.18148.1

Die Auflistung der Benutzeraktivitäten kann nach Datum/Zeit, Bediener und Aktivität gefiltert werden

# 7.21 Service > System

## 7.21.1 Systeminformationen



DATEN	Service - System - Systemint	ormationen			600
Dealthread	Systeminformationen				
Dashooard	Software-Version LZE	5.9.18148.1	Temperatur Mainboard	0°C	
Monitoring	DLL ZE-Link Version	3.0.0.2	Batteriespannung	0.0V	
	MAC-Adresse 0	00:50:56:C0:00:01	LZE Hersteller-ID	0	
Qualität	MAC-Adresse 1	00:50:56:C0:00:08	Assembly-Datum	01-00-01-00-01-00	
	Freier Speicher auf CompactFlash	308561 MB	Mastermodul-Version	2.0.7.0	
ISTELLUNGEN	Freier Speicher auf Ramdrive	308561 MB	Mastermodul ZE-Link-Version	2.0.1.0	
Artikel	Standard-Berichtssprache	De-DE	MSPS-Version	2.0.0.0	
C	Optionscode	HWWE6HW3RUDC	Firmware-Version	4.2.50.127	
Gruppe	LabPack aktiviert	1	Bootloader-Version	2.0.48.85	
Maschine			Telegram receive queue	0	
	Funktionspaket 1 aktiviert	<u></u>	Telegram processing queue	0	î
SERVICE	Gültig bis	22-05-2118 11:45:53			
Diagnose	Firmware PIC	7			6
	Feature-IFd PIC	7			Foreman
System	Firmware FPGA	?			
Sature					13:34:
Setup					V 5.9.18148.1

## 7.21.2 Log-Profil



## 7.21.3 Firmware-Update



Firmware-Archiv		Mastermodu	ul.		
Mastermodul	2.0.7.0	Version			2.0.7.0
Bootloader	2.0.48.85	Update-Status			Anwendung
Firmware	4.2.50.127				
Status der Aktualisierung		Spulstellen			
Mastermodul	100%	Spuistelle	Firmware	Bootloader	
				A.	
TK (Bootloader / Firmware)	0 %	1	4.2.32.230	2.0.30.179	
		2	4.2.32.230	2.0.30.179	
		3	4.2.50.127	2.0.48.85	
		4	4.2.50.127	2.0.48.85	
		5	4.2.50.127	2.0.48.85	
		6	4.2.50.127	2.0.48.85	
		7	4.2.50.127	2.0.48.85	
		8	4.2.50.127	2.0.48.85	
		9	4.2.50.127	2.0.48.85	
		10	4.2.50.127	2.0.48.85	

#### Mastermodul-, Bootloader- und Firmware-Versionen

Nur für autorisiertes Personal (Service-Passwort).

Die im Feld «Mastermodul» und im Feld «Spulstellen» angezeigten Versionen müssen mit den im Feld «Firmware-Archiv» angezeigten Versionen übereinstimmen.

- Rote Versionsnummer: keine Übereinstimmung
- Graue Versionsnummer: TK offline

#### Firmware-Update durchführen

Stimmen die Versionen nicht überein (z.B. nach Mastermodul- oder Tastkopf-Austausch), muss das entsprechende Firmware-Update ausgeführt werden:

1. Editiermodus mit 🖉 aktivieren.

1

- 2. Update Mastermodul mit 💽 starten.
  - Status der Aktualisierung wird im Fortschrittsbalken angezeigt.

Es kann einige Zeit (30 sek.) dauern, bis die Aktualisierung abgeschlossen ist und die jeweils nächste Update-Taste aktiv wird!

- 3. Update TK (Bootloader / Firmware) mit 💽 starten.
  - Status der Aktualisierung wird im Fortschrittsbalken angezeigt.
  - Bei allen nicht übereinstimmenden Tastköpfen wird Firmware) angezeigt.
  - Nach erfolgreichem Update wird PR angezeigt.

Firmware-Archiv		Mastermodu	ul		
Mastermodul	2.0.7.0	Version			2.0.7.0
Bootloader	2.0.48.85	Update-Status			Anwendung
Firmware	4.2.50.127				
Status der Aktualisierung		Spulstellen			
Mastermodul	100%	Spuistelle	Firmware	Bootloader	
				+	
TK (Bootloader / Firmware)	0%	1	4.2.32.230	2.0.30.179	
	Ľ	2	4.2.32.230	2.0.30.179	
		3	4.2.50.127	2.0.48.85	
		4	4.2.50.127	2.0.48.85	
		5	4.2.50.127	2.0.48.85	

4. Nach erfolgreichem TK-Update zeigen beide Fortschrittsbalken 100%.

Firmware-Archiv		Mastermodu	il		
Mastermodul	2.0.7.0	Version			2.0.7.0
Bootloader	2.0.48.85	Update Status			Anwendung
Firmware	4.2.50.127				
Status der Aktualisierung		Spulstellen			
Mastermodul	100%	Spuistelle	Firmware	Bootloader	
				-	
TK (Bootloader / Firmware)	100%	1	4.2.50.127	2.0.48.85	
		2	4.2.50.127	2.0.48.85	
		3	4.2.50.127	2.0.48.85	
		4	4.2.50.127	2.0.48.85	
		5	4 2 50 127	2.0.48.85	
			- TEIS OTTET		

5. Editiermodus mit 💟 abschliessen.

## 7.21.4 Software-Update LZE



## 7.21.5 Systemsicherung





Assistent zur Erstellung einer Sicherheitskopie der aktuellen Systemkonfiguration (z.B. vor dem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen).

7.21.6 Systemwiederherstellung



Nur für autorisiertes Personal (Service-Passwort).

Nur für autorisiertes Personal (Service-Passwort).

## 7.21.7 Wartung / Service



Nur für autorisiertes Personal (Service-Passwort).

# 7.22 Service > Setup

### 7.22.1 Netzwerk



DATEN	Service Setup	rvetzwerk					650
Darbhoard	Netzwerk		Ethernet				
Dashooard	Hostname	(WETCLT50106)	DHCP	Ain	DHCP	(Aits)	
Annitorina			MAC-Adresse	00:50:56:C0:00:01	MAC-Adresse	00:50:56:C0:00:08	
monitoring			IP-Adresse		IP-Adresse	192,168,114,1	
Qualität			Subnetz-Maske		Subnetz-Maske		
100000			Gateway		Gateway		
TELLUNGEN			DNS		DAS		
Artikel			DIA2		0113		
Gruppe							
							A
Maschine							
SERVICE							
Diagnose							
							Foreman
System							
							20-09-201
Setup							13:39:06

Netzwerkinformationen (editierbar mit Servicepasswort).

## 7.22.2 Software-Optionen



DATEN Service Software Dashboard Monitoring	: Setup `` Software-Optionen e-Optionen		
Monitoring			
	Optionscode		
Qualitat	LabPack aktiviert	<b>S</b>	
EINSTELLUNGEN	Funktionspaket 1 aktiviert	<b>S</b>	
Artikel	Gültig bis	22-05-2118 11:45:53	
Gruppe	Anforderungsschlüssel	WMMWOGOZ	
Maschine			A 🛄 .
SERVICE			🗔 📥
Diagnose			6
System			Foreman
Setup			27-09-2018 09:52:31 V 53:181451

Für das Freischalten der Software-Optionen wird der entsprechende Optionscode benötigt, dieser muss bei Loepfe angefordert werden. Dazu benötigt Loepfe den im Menü Software-Optionen angezeigten Anforderungsschlüssel.



Es ist empfehlenswert einen Ausdruck des Optionscodes zu behalten!

## 7.22.3 Berichte



DATEN	ervice Setup Berichte			DE
shboard	Konfiguration Schichtbericht	//		
nitorina	Einstellungen		Zwischenbericht	
	Monitoring			
ellungen	Qualitat			
rtikel	Spulstellen-Parameter 1	n. det. / n. det.)	n. def. / n. def.)	
uppe	Spulistellen-Parameter 2	n. del. / n. del.)	n. del. / n. del. )	
schine	Spuistellen-Parameter 3	n, det. / n. det.)	n. def. / n. def. )	A 💷
RVICE	Spuistellen-Parameter 4	n, def. / n. def.)	n. def. / n. def. )	□3 ±
gnose	Spuistellen-Parameter 5	n. def. / n. def.)	n. del. / n. del.	S. Foreman
stem	Zwischenbericht automatisch erstellen		<b>I</b>	20.09.2011
etup	Berichtssprache	Deutsch		13:39:55

Konfiguration der Schichtberichte:

- Abgeschlossener Schichtbericht (abgeschlossene Schichten)
- Zwischenbericht (aktuelle Schicht)
  - Pro Schichtbericht können Einstellungs-, Monitoring- oder Qualitätsdaten einzeln oder kombiniert gedruckt werden.
  - Es können zusätzlich je 5 Spulstellenparameter ausgewählt werden.

  - F
    ür die Schichtberichte kann eine unabh
    ängige Sprache gew
    ählt werden.

## 7.22.4 Benutzerverwaltung





Benutzer einrichten



Benutzer löschen





Bei Inbetriebnahme ist je ein Benutzer pro Passwortebene eingerichtet (Operator, Foreman).

Es können für beide Passwortebenen weitere Benutzer eingerichtet werden.

## 7.22.5 Werkseinstellungen



## 7.22.6 Neustart



#### 7.22.7 Datum / Uhrzeit



and i	Datum							Uhrzeit Stunde 13 Minute \$6 Sekunde 7	
ioning:	•		Ju	li 20	18		•		
LUNGEN	Мо	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So		
ikal	25	26	27	28	29	30	1	$( \land \land )$	
aba.	2	3	4	5	6	7	8		
Him	9	10	11		13	14	15		A 1
/ICE	16	17	18	19	20	21	22		
nose	23	24	25	26	27	28	29		->- L
	30	31	1	2	3	4	5		E Foren
tem									12-0
tup									13:

Das Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen erfordert Passwort:

«MAKERESET» oder Servicepasswort.

Zentrale wird neu gestartet.

Einstellung:

- 1. Datum / Tag / Stunde / Minute eingeben.
- 2. Geänderte Uhrzeit speichern 🗹.
- 3. Pop-up «Datum und Uhrzeit speichern» bestätigen 🗹

Alarmmeldungen können aktiviert / deaktiviert werden.



## 7.22.8 Einstellungen Alarmmeldungen



**ZENIT<sup>+</sup>** 

# 8 Wartung / Störungsbehebung

8.1	Allgemein	Die Garnreinigeranlage YarnMaster Zenit <sup>+</sup> ist weitgehend wartungsfrei. Regelmässige Kontrollen der Garnreinigeranlage sind aber wichtig und gewährleisten einen störungsfreien und zuverlässigen Betrieb.
		YarnMaster Zenit <sup>+</sup> überwacht Reinigerkomponenten und Prozesse und weist auf nötige Wartungsarbeiten oder Störungen hin.
		Die in diesem Kapitel aufgeführten Informationen dienen der Analyse und der möglichen Behebung von aufgetretenen Störungen.
		Sollten die beschriebenen Massnahmen nicht zur Störungsbehebung beitra- gen, empfiehlt es sich mit der Loepfe Servicestelle Rücksprache zu nehmen.
8.2	Sicherheit	Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur von autorisiertem

Die in diesem Kapitel beschriebenen Arbeiten dürfen nur von autorisiertem und instruiertem Personal vorgenommen werden.

Die Sicherheitsvorschriften im Kapitel «2 Sicherheit» müssen bekannt sein.

## 8.2.1 Allgemeine Gefahr



#### Allgemeine Verletzungsgefahr!

Bei Berührung mit Spulstellen in Produktion besteht Verletzungsgefahr.

Vor Arbeiten am Tastkopf entsprechende und benachbarte Spulstellen ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.

## 8.2.2 Elektrischer Strom



#### Lebensgefahr durch elektrische Spannung!

Bei Berührung mit spannungsführenden Teilen besteht unmittelbare Lebensgefahr.

- Arbeiten an der elektrischen Anlage sind durch dafür qualifiziertes Personal auszuführen.
- Arbeiten an elektrischen Bauteilen sind stets im ausgeschalteten, spannungsfreien Zustand durchzuführen.
- Garnreinigeranlage nur ans Netz anschliessen, wenn alle Frontplatten, Einschübe und vorgesehenen Abdeckungen, insbesondere der Zentrale, montiert sind.
- Garnreinigeranlage nur mit der landesüblichen Netzspannung / -frequenz und mit geerdetem Schutzleiterkontakt betreiben.

## 8.3 Störungsanzeige

#### Meldungsfenster

Meldungen und Alarme werden wie folgt angezeigt:

Im Meldungsfenster wird jeweils die letzte Meldung angezeigt. Durch Antippen des Meldungsfensters werden die letzten 20 Meldungen eingeblendet.

w	23-05-2017 08:43:39	Wartungshinweis	Spuistelle 60	Warnung		
	Reminder: D Health	Letzte 20 Me	ldungen			
		0 30-09-2013 14	:39:22 Wartun	gshinweis	Spulstelle 25	Wa
		0 30-09-2013 14	:39:22 Wartun	gshinweis	Spulstelle 24	Wa
		0 30-09-2013 14	:39:22 Wartun	gshinweis	Spulstelle 23	Wa
		0 30-09-2013 14	:39:22 Wartun	gshinweis	Spulstelle 22	Wa

#### Meldungen mit Interventionsbedarf



Meldungen mit Interventionsbedarf werden in einem Popup-Fenster angezeigt. Diese Meldungen müssen quittiert werden.

Veldung mit Interv	entionsbedarf						>
05-06-2013 08:10:11	Text. Alarm LZE	LZE	Alarm	Group	1	IPI_Length2_4Alarm	
05-06-2013 08:10:11	Text. Alarm LZE	LZE	Alarm	Group	1	IPI_Length4_8Alarm	
05-06-2013 08:10:11	Text. Alarm LZE	LZE	Alarm	Group	1	IPI_Length8_20Alarm	
05-06-2013 08:10:11	Text. Alarm LZE	LZE	Alarm	Group	1	IPI_Length20_70Alarm	
05-06-2013 08:10:11	Text. Alarm LZE	LZE	Alarm	Group	1	IPI_NepsAlarm	
05-06-2013 08:10:11	Text. Alarm LZE	LZE	Alarm	Group	1	JPI_ThickAlarm	

#### **Ereignisse (Historie)**



SERVICE > Diagnosis > Ereignisse (Historie)

Eine Liste sämtlicher Meldungen kann im Menü Diagnosis aufgerufen werden.

DATEN	Service Diagnos	is 🛸 Ereignisse (H	istorie)					
Dashboard	Тур	Alle Quelle	Alle	Stufe	Alle Meldung			
Monitoring	Ereignisse (Histo Aufgetreten	Erloschen	Bestätigt	durch	Тур	Quelle	Stufe	Meldung
Qualität	08-09-2014 11:07:09	08-09-2014 11:08:02	-	Schnitt	Text. Alarm	Spulstelle 2	Warnung	Alarm TK: SFL/D TK2
NSTELLUNGEN	08-09-2014 11:07:09	08-09-2014 11:08:02		Schnitt	Text. Alarm	Spulstelle 3	Warnung	Alarm TK: SFI/D TK3
Artikel	08-09-2014 11:07:09	08-09-2014 11:08:02		Schnitt	Text. Alarm	Spulstelle 4	Warnung	Alarm TK: SFI/D TK4
	08-09-2014 11:07:09	08-09-2014 11:08:02		Schnitt	Text. Alarm	Spulstelle 5	Warnung	Alarm TK: SFI/D TK5
Gaunna	08-09-2014 11:07:09	08-09-2014 11:08:02		Schnitt	Text. Alarm	Spulstelle 6	Warnung	Alarm TK: SFI/D TK6
outppe	08.00.0014 11/07/00	08-00-2014 11-08-02		Tabalat.	Text Alasm	Southeaster 7	Management	Alarm TV: SELO TV7

Bei einem Alarm blinkt die 2-stellige 7-Segment-Anzeige am Tastkopf und zeigt den entsprechenden Alarmtyp an.





#### Alarmanzeige an Spulstelle

Maschinenspezifisch. Alarme mit Spulstellenblockierung werden mit einer Warnlampe an der entsprechenden Spulstelle angezeigt. Detaillierte Informationen zum Alarm-Monitoring siehe Betriebsanleitung der Spulmaschine.

## 8.4 Meldungen

Vorgehensweise bei Meldungen mit Interventionsbedarf:

- 1. Vorgeschlagene Massnahmen zur Störungsbehebung ausführen.
- 2. Im Popup-Fenster die entsprechende Alarmmeldung mit 💭 quittieren.
- 3. Kann die Störung nicht behoben werden, Servicestelle kontaktieren.



Defekte Anlageteile in geeigneter Verpackung und mit entsprechenden Fehlerinformationen zur Reparatur an die lokale Servicestelle senden (siehe Kapitel «5 Transport, Lagerung»).

## 8.4.1 Wartungshinweise

Meldung	Ursache	Massnahme
Schnittwiederholung: Messer kontrollieren	<ul> <li>Messer konnte das Garn nicht durchtrennen</li> <li>Nach einem Schnitt ist nach wie vor Garn in der Optik</li> </ul>	<ul> <li>Trennvorrichtung reinigen (Parafin)</li> <li>Messer kontrollieren und evtl. ersetzen</li> <li>Schneidmagnet kontrollieren und evtl. ersetzen</li> <li>Anschlussdrähte auf Unterbruch kontrollieren</li> <li>Tastkopf austauschen</li> <li>Spindelboard austauschen</li> </ul>
D-Referenzwert ausser- halb Toleranz: D-Sensor kontrollieren	Lichtregler für Abtastung des Garn- durchmesser ausserhalb Toleranz.	<ul> <li>Optik reinigen</li> <li>Einzelspindelabgleich ausführen</li> <li>Tastkopf Reset ausführen</li> <li>Tastkopf ausziehen / nach 10 sec. wieder einstecken</li> <li>Tastkopf austauschen</li> </ul>
Zustand D-Optik ausser- halb Toleranz: D-Sensor kontrollieren	D-Health-Wert zu tief (optimal 100).	<ul><li>Optik reinigen</li><li>Tastkopf austauschen</li></ul>
Zustand F-Optik ausser- halb Toleranz: F-Sensor kontrollieren	F-Health-Wert zu tief (optimal 100).	<ul><li>Optik reinigen</li><li>Tastkopf austauschen</li></ul>
F-Hell-Koeffizient ausser- halb Toleranz: F-Sensor kontrollieren	Lichtregler für Fremdstofferkennung ausserhalb Toleranz.	<ul><li>Optik reinigen</li><li>Einzelspindelabgleich ausführen</li><li>Tastkopf auswechseln</li></ul>
F-Dunkel-Koeffizient ausserhalb Toleranz: F-Sensor kontrollieren		
Referenzwert FF1 ausser- halb Toleranz: F-Sensor kontrollieren		<ul> <li>Optik reinigen</li> <li>Einzelspindelabgleich ausführen</li> <li>Tastkopf auswechseln und Reset ausführen</li> </ul>
Referenzwert FF2 ausser- halb Toleranz: F-Sensor kontrollieren		<ul><li>Optik reinigen</li><li>Einzelspindelabgleich ausführen</li><li>Tastkopf auswechseln</li></ul>
Feinabgleich Drift ausser- halb Toleranz (gilt nur bei Mode «Kontinuierlich»)	Ein oder mehrere Tastköpfe haben eine zu grosse Abweichung zum 2. Feinabgleich Korrekturwert des letzten Abgleichs.	
Abweichung der gespul- ten Länge: Spulstelle kontrollieren	Gespulte Länge dieser Spulstelle halb so gross wie Gruppenmittel- wert.	Entsprechende Spulstelle kontrollieren: – mech. Probleme Fadenlauf – Problem an Spleisser – Spulstellenalarm – Tastkopf-Problem
Spleissfehler: Spleisser kontrollieren	Spulstelle mit Faktor2 mehr Spleiss- fehler als Gruppenmittelwert.	Funktionalität und Einstellung des Spleissers dieser Spulstelle kontrollieren.

## 8.4.2 Textile Alarme

- die entsprechende Alarmursache wird am Tastkopf angezeigt.
- die entsprechende Spulstelle wird gestoppt.
- das fehlerhafte Garn wird automatisch von der Kreuzspule abgezogen (max. 80 m).
- der entprechende Kops wird ausgeworfen (maschinenspezifische Einstellung).

Meldung	TK-Display	Ursache	Massnahme	
NSLT-Alarm	Der letzte N-, S-, L- oder T-Schnitt wird blinkend angezeigt.	N-, S-, L- oder T- Garnfehleralarm Tolerierte Anzahl Repetitionen der Garnfehlerschnitte im N-, S-, L- oder T-Kanal wurde überschritten.	Einstellungen überprüfen Entsprechende Spulstelle überprüfen.	
Garnnummer- Alarm	Der letzte Garnnum- mer-Schnitt (Oc) wird blinkend ange- zeigt.	Garnnummerabweichung. Tolerierte Anzahl Repetitionen der Garnfehlerschnitte im Garnnum- mer-Kanal wurde überschritten.	<ul> <li>Alarm auf allen Spulstellen dieser Gruppe:</li> <li>Garnnummer Einstellung überprüfen</li> <li>Abgleich wiederholen</li> <li>Alarm immer nur auf einer Spulstelle dieser Gruppe:</li> <li>Garnqualität (bei einmaligem Auftreten)</li> <li>mech. Probleme Fadenlauf</li> <li>Tastkopf-Problem</li> </ul>	
Kurznummer- Alarm	Der letzte Kurznum- mer-Schnitt (Sc) wird blinkend ange- zeigt.	Kurznummerabweichung. Tolerierte Anzahl Repetitionen der Garnfehlerschnitte im Kurznum- mer-Kanal wurde überschritten.	<ul> <li>Alarm auf allen Spulstellen dieser Gruppe:</li> <li>Garnnummer Einstellung überprüfen</li> <li>Abgleich wiederholen</li> <li>Alarm immer nur auf einer Spulstelle dieser Gruppe:</li> <li>Garnqualität (bei einmaligem Auftreten)</li> <li>mech. Probleme Fadenlauf</li> <li>Tastkopf-Problem</li> </ul>	
Kurz-Cluster- Alarm	Der letzte Kurz-Clus- ter-Schnitt (SC) wird blinkend angezeigt.	Übermässige Fehleranhäufung im SC-Kanal (Fehlerschwarmalarm). Tolerierte Anzahl Repetitionen der Garnfehlerschnitte im Kurz-Cluster Kanal wurde überschritten.	Alarm auf allen Spulstellen dieser Gruppe: – Kurz-Cluster Einstellung überprüfen Alarm immer nur auf einer Spulstelle dieser Gruppe: – Garnqualität (bei einmaligem Auftreten) – mech. Probleme Fadenlauf – Tastkopf-Problem	
Noppen-Cluster- Alarm	Der letzte Noppen- Cluster-Schnitt (nC) wird blinkend ange- zeigt.	Übermässige Fehleranhäufung im nC-Kanal (Fehlerschwarmalarm). Tolerierte Anzahl Repetitionen der Garnfehlerschnitte im Noppen- Cluster Kanal wurde überschrit- ten.	Alarm auf allen Spulstellen dieser Gruppe: – Noppen-Cluster Einstellung überprüfen Alarm immer nur auf einer Spulstelle dieser Gruppe: – Garnqualität (bei einmaligem Auftreten) – mech. Probleme Fadenlauf – Tastkopf-Problem	
Lang-Cluster- Alarm	Der letzte Lang- Cluster-Schnitt (LC) wird blinkend ange- zeigt.	Übermässige Fehleranhäufung im LC- Kanal (Fehlerschwarmalarm). Tolerierte Anzahl Repetitionen der Garnfehlerschnitte im Lang-Clus- ter Kanal wurde überschritten.	Alarm auf allen Spulstellen dieser Gruppe: – Lang-Cluster Einstellung überprüfen Alarm immer nur auf einer Spulstelle dieser Gruppe: – Garnqualität (bei einmaligem Auftreten) – mech. Probleme Fadenlauf – Tastkopf-Problem	
Dünn-Cluster- Alarm SFI/D-Alarm	Der letzte Dünn- Cluster -Schnitt (tC) wird blinkend ange- zeigt. Der letzte SFI/D- Schnitt (SF) wird blinkend angezeigt.	Übermässige Fehleranhäufung im tC-Kanal (Fehlerschwarmalarm). Tolerierte Anzahl Repetitionen der Garnfehlerschnitte im Dünn-Clus- ter Kanal wurde überschritten. Abweichung vom ermittelten SFI/D-Wert. Tolerierte Anzahl Repetitionen der Garnfehlerschnitte im SFI/D Kanal wurde überschritten.	<ul> <li>Alarm auf allen Spulstellen dieser Gruppe:</li> <li>Dünn-Cluster Einstellung überprüfen</li> <li>Alarm immer nur auf einer Spulstelle dieser Gruppe:</li> <li>Garnqualität (bei einmaligem Auftreten)</li> <li>mech. Probleme Fadenlauf</li> <li>Tastkopf-Problem</li> <li>Alarm auf allen Spulstellen dieser Gruppe:</li> <li>SFI/D Einstellung überprüfen</li> <li>Alarm immer nur auf einer Spulstelle dieser Gruppe:</li> <li>Garnqualität (bei einmaligem Auftreten)</li> <li>mech. Probleme Fadenlauf</li> <li>Tastkopf-Problem</li> </ul>	
---------------------------------------	---	--	---	
VCV-Alarm	Der letzte VCV- Schnitt (c) wird blin- kend angezeigt.	Abweichung vom ermittelten VCV-Wert. Tolerierte Anzahl Repetitionen der Garnfehlerschnitte im VCV Kanal wurde überschritten.	<ul> <li>Alarm auf allen Spulstellen dieser Gruppe:</li> <li>VCV Einstellung überprüfen</li> <li>Alarm immer nur auf einer Spulstelle dieser Gruppe:</li> <li>Garnqualität (bei einmaligem Auftreten)</li> <li>mech. Probleme Fadenlauf</li> <li>Tastkopf-Problem</li> </ul>	
F-Alarm	Der letzte Fremdfa- ser-Schnitt (FF) wird blinkend angezeigt.	F-Garnfehleralarm. Tolerierte Anzahl Repetitionen der Garnfehlerschnitte im F-Kanal wurde überschritten.	<ul> <li>Alarm auf allen Spulstellen dieser Gruppe:</li> <li>F-Einstellung überprüfen</li> <li>Alarm immer nur auf einer Spulstelle dieser Gruppe:</li> <li>Garnqualität (bei einmaligem Auftreten)</li> <li>mech. Probleme Fadenlauf</li> <li>Tastkopf-Problem</li> </ul>	
P-Alarm	Der letzte Fremdfa- ser-Schnitt (PP) wird blinkend angezeigt.	P-Garnfehleralarm. Tolerierte Anzahl Repetitionen der Garnfehlerschnitte im P-Kanal wurde überschritten.	<ul> <li>Alarm auf allen Spulstellen dieser Gruppe:</li> <li>P-Einstellung überprüfen</li> <li>Alarm immer nur auf einer Spulstelle dieser</li> <li>Gruppe:</li> <li>Garnqualität (bei einmaligem Auftreten)</li> <li>mech. Probleme Fadenlauf</li> <li>Tastkopf-Problem</li> </ul>	
F-Cluster-Alarm	Der letzte Fremdfa- ser-Cluster-Schnitt (FC) wird blinkend angezeigt.	Übermässige Fehleranhäufung im FC-Kanal (F-Fehlerschwarmalarm). Tolerierte Anzahl Repetitionen der Garnfehlerschnitte im FC-Kanal wurde überschritten	<ul> <li>Alarm auf allen Spulstellen dieser Gruppe:</li> <li>F-Cluster Einstellung überprüfen</li> <li>Alarm immer nur auf einer Spulstelle dieser</li> <li>Gruppe:</li> <li>Garnqualität (bei einmaligem Auftreten)</li> <li>mech. Probleme Fadenlauf</li> <li>Tastkopf-Problem</li> </ul>	
Klassen-Alarm	Der Klassen-Alarm (CA) wird blinkend angezeigt.	Eingestellte Grenzwerte für die Überwachung der Schnitte in den gewählten Klassen wurde über- schritten.	<ul> <li>Klassen-Alarm Einstellung überprüfen</li> <li>Garnqualität</li> <li>mech. Probleme Fadenlauf</li> <li>Tastkopf-Problem</li> </ul>	
Off Limit-Alarm	Der Off-Limit-Alarm (OA) wird blinkend angezeigt.	Eingestellte Grenzwerte für die Überwachung der gewählten Schnitttypen wurde überschritten.	<ul> <li>Off-Limit-Alarm Einstellung überprüfen</li> <li>Garnqualität</li> <li>mech. Probleme Fadenlauf</li> <li>Tastkopf-Problem</li> </ul>	
IPI-Alarm	Der IPI-Alarm (IA) wird blinkend ange- zeigt.	Eingestellte Grenzwerte für die Überwachung der Imperfektionen wurde überschritten.	<ul> <li>IPI-Alarm Einstellung überprüfen</li> <li>Garnqualität</li> <li>mech. Probleme Fadenlauf</li> <li>Tastkopf-Problem</li> </ul>	

## 8.5 Wartungsarbeiten

### 8.5.1 Optik reinigen

Verschmutzungen im Sensorbereich beeinträchtigen die Reinigungsfunktionen und können die Ursache für erhöhte Schnittzahlen und Fehlklassierungen sein.

> Bei Verwendung von Markierfarbe, Paraffin, Fett und Antistatikölen muss der Sensorbereich in kürzeren Intervallen gereinigt werden.

#### **Reinigung des Sensorbereichs**

ິງໃ



- 1. Wattestäbchen leicht zusammendrücken.
- 2. Watte mit Reinigungsmittel leicht benetzen.
- 3. Wattestäbchen mehrmals durch den ganzen Sensorbereich ziehen.

#### Verbotene Reinigungsmittel



Für Beschädigungen, die durch den Einsatz von verbotenen Substanzen verursacht werden, wird keine Garantie übernommen!

#### **Geeignete Reinigungsmittel**

- Leichte Verschmutzung:
  - Reinigungsmittel TK-Clean von LOEPFE
- Starke Verschmutzung:
  - Feuerzeugbenzin «Zippo Premium Lighter Fluid»
  - Feuerzeugbenzin «Ronsonol Lighter Fluid»
  - Reinbenzin
  - n-Heptan (C<sub>7</sub>H<sub>16</sub>)
  - Cypar 7, Cycloaliphat (C<sub>7</sub>) (Produkt von SHELL)



#### Benzin ist leicht entflammbar!

▷ Warnhinweis auf Behälter beachten!

## 8.5.2 Messerführung reinigen

Verschmutzung (z.B. durch Staub und/oder Parafinrückstände) kann die Schnittleistung vermindern oder zu einer Blockierung des Messers führen.

- 1. Tastkopfkabel ausziehen.
- 2. Tastkopf demontieren.
- 3. Deckel demontieren: Schrauben 1a, 1b, 1c, 1d lösen (Torx nr. 8).
- 4. Deckel mit Schneidemagnet öffnen / Stecker (2) ausziehen.
- 5. Deckel ausblasen.
- 6. Parafinrückstände mit weichem, trockenen Tuch oder Wattestäbchen entfernen.

### 8.5.3 Messer ersetzen

- 1. Tastkopfkabel ausziehen.
- 2. Tastkopf demontieren.
- 3. Deckel demontieren: Schrauben 1a, 1b, 1c, 1d lösen (Torx nr. 8).
- 4. Deckel mit Schneidemagnet öffnen / Stecker (2) ausziehen.
- 5. Messer (3) austauschen (Wenn nötig, Deckel ausblasen).
- 6. Tastkopf wieder zusammenbauen.
- 7. Schnittkontrolle.



### 8.5.4 Fadenführer ersetzen

Risse und Kerben im Fadenführer beeinträchtigen den Fadenlauf und können die Ursache für erhöhte Schnittzahlen und Fehlklassierungen sein.



#### TK YM ZENIT<sup>+</sup> D / DF

- 1. Tastkopfkabel ausziehen.
- 2. Fadenrückhalter und Fadenführerblech mit eingeleimter Keramik entfernen (Torx-Schraubenzieher Nr. 8).
- 3. Fadenführerblech mit eingeleimtem Fadenführer ersetzen.
- 4. Fadenrückhhalter wieder montieren.



#### TK YM ZENIT<sup>+</sup> DFP

- 1. Tastkopfkabel ausziehen.
- 2. Fadenrückhalter und P-Sensor mit eingeleimter Keramik entfernen (Torx-Schraubenzieher Nr. 8).
- 3. P-Sensor ersetzen.
- 4. Fadenrückhhalter wieder montieren.

### 8.5.5 Tastkopf austauschen



- 1. Betreffende und benachbarte Spulstellen stoppen.
- 2. Spannungsversorgung der Spulstelle ausschalten.
- 3. Nötige Abdeckungen an der Spulstelle entfernen.
- 4. Tastkopfkabel am Spindeladapter ausziehen.
- 5. Defekten Tastkopf ausbauen.
- 6. Neuen Tastkopf einbauen und Tastkopfkabel einstecken.
- 7. Entfernte Abdeckungen wieder montieren.
- 8. Spannungsversorgung der Spulstelle einschalten.
- 9. Am neuen Tastkopf wird automatisch ein TK-Reset ausgeführt.
- Wird nach einem Tastkopfwechsel P angezeigt, muss bei dieser Spulstelle ein Firmware-Update gemacht werden (Service > System > Firmware-Update).
- Bei der betreffenden Spulstelle einen Abgleich ausführen (Menü Diagnosis > TK Parameter).
- 12. Spulstellen starten.

ິງໂ

Falls «Absaugung nach Abgleich» nicht aktiviert ist, kann das gespulte Garn (25m) noch Fehler aufweisen, weil die Reinigung während des Abgleichvorgangs nicht aktiv ist.

## 8.5.6 Spindeladapter austauschen (maschinenspezifisch)

Image: Second systemElektronische Bauelemente und Baugruppen (Leiterkarten) sind durch elektrostatische Ladung gefährdet!<br/>Beschädigung möglich durch Berühren der Bauteile!Image: ACHTUNGImage: Baugruppen nur am Rand anfassen.Image: Baugruppen nur am Rand anfassen.Image: Lötanschlüsse, Steckkontakte, Leiterbahnen oder Bauelemente NICHT berühren.

- 1. Betreffende und eventuell benachbarte Spulstellen stoppen.
- 2. Spannungsversorgung der Spulstelle ausschalten.
- 3. Nötige Abdeckungen an der Spulstelle entfernen.
- 4. Alle Kabel am Spindeladapter ausziehen.
- 5. Defekten Spindeladapter austauschen, alle Kabel einstecken.
- 6. Entfernte Abdeckungen wieder montieren.
- 7. Spannungsversorgung der Spulstelle einschalten.

### 8.5.7 Bildschirmkalibrierung

Der Bildschirm wird vor der Auslieferung kalibriert und sollte nur neu kalibriert werden, wenn die Eingabe auf dem Touchscreen nicht mehr einwandfrei möglich ist.

Die Kalibrierung wird direkt nach dem Aufstarten der Zentrale ausgeführt.





- Ersten Kalibrierpunkt (oben links) mit einem feinen, nicht kratzenden Gegenstand solange berühren, bis der nächste Kalibrierpunkt angezeigt wird (Die Anzeige wechselt von TOUCH zu HOLD zu RELEASE).
- 2. Diesen Vorgang für die acht weiteren Kalibrierpunkte wiederholen.

# 9 Demontage und Entsorgung

# 9.1 Demontage



Bei der Demontage von Anlageteilen sind alle Verbindungskabel zwischen den Anlageteilen und zur Spulmaschine auszustecken.

Verpackung, Transport und Lagerung von demontierten Anlageteilen: siehe Kapitel «5 Transport, Lagerung»

## 9.2 Entsorgung

Nicht weiterverwendbare Anlageteile der Garnreinigeranlage sind fachgerecht und nach allen landesüblichen Umweltschutzbestimmungen zu entsorgen.



Mögliche Umwelt- und Sachschäden durch unsachgemässe Entsorgung von elektrischen und elektronischen Bauteilen/ Baugruppen.

VORSICHT

Elektrische und elektronische Bauteile und Baugruppen sowie Batterien und Kondensatoren sind der sachgerechten Entsorgung/dem Recycling zuzuführen.

# 10 Ersatzteile / Zubehör

## 10.1 Sicherheit



Gebr. Loepfe AG übernimmt keine Haftung für Schäden welche auf die Verwendung von nicht durch uns gelieferten Ersatzteilen/Nachbauteilen/Umbauteilen zurückzuführen sind.

## 10.2 Bestellinformationen

Alle aufgeführten Ersatzteile können über unsere lokale Vertretung oder Servicestelle bezogen werden.

Zur Vermeidung von Fehllieferungen und Verzögerungen sind bei der Bestellung folgende Angaben unbedingt erforderlich:

- Firmenname / vollständige Firmenadresse
- Ersatzteilbezeichnung
- Artikelnummer
- Stückzahl
- verwendeter Maschinentyp / evtl. Seriennummer

# 10.3 Ersatzteile

Г

Zentraleinheit LZE-V YM Zenit <sup>+</sup>			
	Zentraleinheit komplett LZE-V YM Zenit <sup>+</sup> 21C / QPRO LZE-V YM Zenit <sup>+</sup> 21C / QPRO Labpack LZE-V YM Zenit <sup>+</sup> SOP LZE-V YM Zenit <sup>+</sup> SOP Labpack LZE-V YM Zenit <sup>+</sup> AC LZE-V YM Zenit <sup>+</sup> AC Labpack LZE-V YM Zenit <sup>+</sup> SMARO/ISPERO/FARO/VCRO LZE-V YM Zenit <sup>+</sup> SMARO/ISPERO/FARO/VCRO Labpack LZE-V YM Zenit <sup>+</sup> TAITAN	50304000 50322000 50303000 50321000 50323000 50409000 50410000 50494000	
	<b>Zentraleinheit «Faceless» komplett</b> LZE-V ZENIT <sup>+</sup> Faceless Savio LZE-V ZENIT <sup>+</sup> Faceless Savio Labpack	50340000 50341000	
	Mastermodul LZE-V YM Zenit <sup>+</sup>	50271000	
	Netzteil-Kit Murata 21C / QPRO	16836900	
	Netzkabel LZE-III / LZE-V 24V Savio Netzkabel LZE-III / LZE-V 115/230V SMARO/ISPERO Netzkabel LZE-V 24V AC Netzkabel LZE-V 24V (TAITAN)	46385000 46390000 50307000 46416000	
	BUS-Adapterkabel LZE-III / LZE-V SOP	44959000	

\_

Spindeladapter		
	Spindeladapter YM Zenit <sup>+</sup> QPRO	50328000
	Spindeladapter YM Zenit <sup>+</sup> 21C	50330000
	Spindeladapter YM Zenit <sup>+</sup> SOP	50155100
	Spindeladapter YM Zenit <sup>+</sup> AC	50274000
	Spindeladapter YM Zenit <sup>+</sup> AC338	50276000
	Spindeladapter YM Zenit <sup>+</sup> SMARO/ISPERO	50233000

Tastkopf TK YM ZENIT <sup>+</sup>			
	Murata		
	TK YM Zenit <sup>+</sup> D QPRO	50314020	
<i>B.B.</i>	TK YM Zenit <sup>+</sup> DF QPRO	50315020	
ZENIT*	TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP QPRO	50316020	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> D N QPRO	50317000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DF N ΩPRO	50318000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP N QPRO	50319000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> D 21C	50234020	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DF 21C	50235020	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP 21C	50236020	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> D N 21C	50281000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DF N 21C	50282000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP N 21C	50283000	
	Savio		
	TK YM Zenit <sup>+</sup> D SP	50342000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DF SP	50343000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP SP	50344000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> D N SP	59345000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DF N SP	50346000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP N SP	50347000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> D SOP	50237020	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DF SOP	50238020	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP SOP	50239020	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> D N SOP	50284000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DF N SOP	50285000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP N SOP	50286000	
	Schlafhorst		
	TK YM Zenit <sup>+</sup> D AC5 / ACX5	50240020	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DF AC5 / ACX5	50240020	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DEP AC5 / ACX5	50247020	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> D N AC5 / ACX5	50242020	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DE N AC5 / ACX5	50288000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP N AC5 / ACX5	50289000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> D AC6	50348000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DF AC6	50349000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP AC6	50350000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> D N AC6	50351000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DF N AC6	50352000	
	TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP N AC6	50353000	

Schlafhorst TK YM Zenit <sup>+</sup> D AC338 TK YM Zenit <sup>+</sup> DF AC338 TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP AC338 TK YM Zenit <sup>+</sup> D N AC338 TK YM Zenit <sup>+</sup> DF N AC338 TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP N AC338	50471000 50472000 50473000 50474000 50475000 50476000
<b>QDHD</b> TK YM Zenit <sup>+</sup> D SMARO TK YM Zenit <sup>+</sup> DF SMARO TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP SMARO TK YM Zenit <sup>+</sup> D N SMARO TK YM Zenit <sup>+</sup> DF N SMARO	50411000 50412000 50462000 50413000 50414000
TK YM Zenit <sup>+</sup> D VCRO (12 pin) TK YM Zenit <sup>+</sup> DF VCRO (12 pin) TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP VCRO (12 pin) TK YM Zenit <sup>+</sup> D VCRO (14 pin) TK YM Zenit <sup>+</sup> DF VCRO (14 pin) TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP VCRO (14 pin)	50464000 50465000 50466000 50464010 50465010 50466010
<b>QTM</b> TK YM Zenit <sup>+</sup> D ISPERO TK YM Zenit <sup>+</sup> DF ISPERO TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP ISPERO	50442000 50443000 50444000
TK YM Zenit <sup>+</sup> DF FARO TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP FARO TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP FARO Messer TK YM Zenit <sup>+</sup>	50467000 50468000 50469000 50033020
Fadenführerblech TK YM Zenit <sup>+</sup> 2 x SR HRD TORX8 WN5451 K25 x 10	50302000 17045900
Seitenbegrenzer TK YM Zenit <sup>+</sup> 1 x SR LZYL TORX8 M 2.5 x 6 1 x Schnorrsicherung Z/M 2.6	50246000 16666900 10667900

	Seitenbegrenzer TK YM Zenit <sup>+</sup> AC	50254000
	<ul> <li>1 x SR LZYL TORX8 M 2.5 x 6</li> <li>1 x Schnorrsicherung Z/M 2.6</li> </ul>	16666900 10667900
	Fadenrückhalter TK YM Zenit <sup>+</sup>	50299000
	<ul> <li>1 x SR LZYL TORX8 M 2.5 x 6</li> <li>1 x U SB 2.5 x 5.0 x 0.5 Polyamid</li> </ul>	16666900 16516900
	Fadenrückhalter TK YM Zenit <sup>+</sup> 21C / QPRO, AC	50298000
	<ul> <li>1 x SR LZYL TORX8 M 2.5 x 6</li> <li>1 x U SB 2.5 x 5.0 x 0.5 Polyamid</li> </ul>	16666900 16516900
	P-Sensor TK YM Zenit <sup>+</sup> DFP	50025030
	€ 2 x SR HRD TORX8 WN5451 K25 x 10	17045900
/ M	P-Upgrade-Set TK YM Zenit <sup>+</sup> DF QPRO	50381000
	P-Upgrade-Set TK YM Zenit <sup>+</sup> DF 21C	50382000
	P-Upgrade-Set TK YM Zenit <sup>+</sup> DF SOP	50383000
	P-Upgrade-Set TK YM Zenit <sup>+</sup> DF AC5 / ACX5	50384000
P-300000000	P-Upgrade-Set TK YM Zenit <sup>+</sup> DF AC6	50415000
	r-upgraue-set in tivizenit DF SP	50416000
	€ 2 x SR HRD TORX8 WN5451 K25 x 10	17045900

# 10.4 Zubehör

	Torx-Schraubenzieher T8	16748900
	LOEPFE TK Clean	14359900
	Wattestäbchen	14655900
	Fehlerkarte	42874000
Statistical Infa         The infant field infant fie	Tribo-Electric-Karte YM Zenit <sup>+</sup> deutsch français english español italiano português türkçe 中文	50354001 50354002 50354703 50354004 50354005 50354006 50354007 50354010
Image: Control of the con	Karte «7-Segment-Anzeige» YM Zenit <sup>+</sup> deutsch français english español italiano português türkçe 中文	50320001 50320002 50320003 50320004 50320005 50320006 50320007 50320010

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Logie	Kurzanleitung YM Zenit <sup>+</sup>	
	deutsch	50418001
	français	50418002
Karashing	english	50418003
	español	50418004
	italiano	50418005
	português	50418006
	türkçe	50418007
	中文	50418010
	Erstinhatriahnahma VM Zanit <sup>+</sup>	
	deutsch	50338001
VARMAASTEP ZENT!*	français	50338002
fina Santag Sing by Sing	english	50338003
1	español	50338004
	italiano	50338005
	português	50338006
	türkçe	50338007
	中文	50338010
	Bedienungsanleitung YM Zenit <sup>+</sup> P-Matrix	
	deutsch	50521001
	english	50521003
Rectineurg and Recip	türkçe	50521007
1		



Gebrüder Loepfe AG 8623 Wetzikon/Schweiz Telefon +41 43 488 11 11 Fax +41 43 488 11 00 info@loepfe.com www.loepfe.com